

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

50X1

COUNTRY USSR

REPORT

SUBJECT Soviet Text on Thermal Management at
Metallurgical Plants

DATE DISTR. 27 March 1959

NO. PAGES 1

REFERENCES RD 50X1

DATE OF
INFO.PLACE &
DATE ACQ

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

50X1-HUM

1. Russian-language text entitled Teplosilovoye Khozyaystvo Metallurgicheskikh Zavodov (Thermal Management at Metallurgical Plants), authored by Docent D.S. Zhevakhov and published in Sverdlovsk and Moscow in 1949 by the State Scientific Research Publishing House for Literature on Ferrous and Non-Ferrous Metallurgy.
2. The text is intended for use by technical schools of the Ministry of Metallurgical Industries, as well as a general manual for workers and technicians, and covers general aspects of thermal management at metallurgical plants. Gas heating management is not covered in the text.
3. The following pages are missing from the 354-page text: 32 to 45, 52 to 55, 58 to 61, 194 to 199, 202 to 207, 298 to 299, and 328 to 329.
4. The attachment may be considered UNCLASSIFIED when separated from the covering report.

Distribution of Attachment:

ORR: Retention (Copy No. 1)

50X1-HUM

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC									
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

STAT

Page Denied

Next 1 Page(s) In Document Denied

Док. Д. С. ЖЕВАХОВ

ТЕПЛОСИЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ЗАВОДОВ

Допущено Управлением учебными заведениями
Министерства металлургической промышленности
в качестве учебника
для металлургических техникумов

STAT


ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Свердловск 1949 Москва

ПРОС - СЕРИАЛ

Инженер техн. наук В. И. Китаев
Инженер техн. наук В. В. Петровский

АННОТАЦИЯ

В книге рассмотрены все вопросы теплоснабжения металлургического завода, за исключением представляющего собой

взаимосвязей в книге, в конце глав помещены задачи.

Для техникумов и в качестве руководства по теплоснабжению металлургического завода.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Генеральные начертания В. И. Ленина, воплощенные в плане ГОЭЛРО, заложили новые принципы организации энергетического хозяйства нашей страны, а вместе с ним и всех отраслей промышленности. Уже творцы первых крупных металлургических комбинатов нашей страны Г. К. Орджоникидзе, академик И. А. Бардин и другие видные металлурги совместно с основоположниками советской энергетики академиками Г. М. Кржижановским, А. В. Винтером, К. К. Васьковым, К. А. Смирновым, М. К. Поливановым и другими создали новую энергетическую схему Советского металлургического комбината, в основу которой положены новые социалистические принципы размещения промышленных предприятий у источников сырья, образования металлургических комбинатов с полным металлургическим циклом, с максимальным использованием отходящего газа и тепла печей и аппаратов и полной механизацией и электрификацией всех трудоемких процессов. Эти принципы, дополненные в годы Сталинских пятилеток стахановской организацией труда, усовершенствованием технологических процессов и автоматизацией их, поставили металлургические заводы в ряды передовых предприятий нашей страны.

В системе народного хозяйства металлургическая промышленность является крупнейшим потребителем топлива: 18% добываемого топлива используется в металлургической промышленности, а каждый процент сэкономленного топлива составляет сотни тысяч тонн.

Если процесс выработки и использования энергии и тепла на современной заводской ТЭЦ доведен до высокого совершенства и дальнейшее увеличение экономии топлива связано с известными трудностями и затратами, то в неэнергетических цехах энергия и тепло используются зачастую крайне неэкономично. Так, например, часть промышленных печей работает без использования отходящего тепла, аппараты, потребляющие пар в качестве греющей среды, часто работают с низким коэффициентом теплопередачи, без использования выхлопного пара и теплоты конденсата. Конденсато-дренажному хозяйству уделяется мало

Внедрение еще недостаточно развита и внедряется

POOR ORIGINAL

Предисловие

К теплотехнике современного металлургического завода, исходя из сказанного, должны быть предъявлены очень высокие требования. Специалистам этого профиля в их практической деятельности приходится обслуживать самое разнообразное теплотехническое оборудование, начиная с крупных и весьма совершенных агрегатов заводской ТЭЦ и кончая промышленными печами, котлами-утилизаторами и сложной системой коммуникации. Поэтому при подготовке теплотехника металлургического завода уже в процессе обучения необходим курс, который объединил бы все пройденное ранее и направил бы внимание будущего теплотехника на решение основных вопросов экономии топлива. Таким курсом в цикле специальных дисциплин является курс «Теплосиловое хозяйство металлургических заводов».

Настоящая книга представляет собой учебник для техникумов металлургической промышленности, составленный в соответствии с программой специального цикла «Паросиловые установки металлургических заводов», утвержденной УУЗом Министерства металлургической промышленности.

В процессе обучения в техникуме учащиеся знакомятся с работой отдельных агрегатов. Это, однако, не означает, что учащийся получает достаточно знаний для понимания всей теплосиловой установки в целом.

Ряд связующих элементов теплосилового хозяйства завода не рассматривается в отдельных курсах, как, например: трубопроводы, дренажное хозяйство, питательные трубопроводы, теплоиспользующая аппаратура завода, теплосети, тепловая изоляция.

В настоящем учебнике изложены основы тепловых процессов и освещены задачи внедрения новой техники, как-то: повышение начальных давлений пара, развитие теплофикации и т. п., и наряду с этим рассмотрены основные положения по вопросам заводских тепловых коммуникаций, теплоизоляции, теплоиспользующей аппаратуры и т. д.

Значительно меньше места уделено конструкциям, так как при быстром росте техники в нашей стране конструкция оборудования претерпевает значительные изменения в короткий период времени и в этой части лектору, ведущему курс, предоставляется полная возможность подобрать наиболее новый и современный материал.

В главе IX книги конкретизируется приказ № 237, изданный 6 апреля 1949 г. министром металлургической промышленности, направленный на качественное улучшение процессов и экономии топлива.

Автор

ГЛАВА I

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ КАК ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Производственное энергопотребление

Современный металлургический завод в условиях социального хозяйства нашей страны представляет собой предприятие, на котором осуществляется ряд производственных процессов, связанных между собой в определенной последовательности. Такое комбинирование обладает ценными преимуществами, как например: сокращение расходов на транспорт, использование сырья (топлива, руды и т. п.) для нескольких видов производства одновременно, использование отходов одного вида производства в качестве сырья для других видов (доменный газ для получения энергии, отбросы коксового производства в виде газа и смолы для получения ценных химических продуктов).

Технологическая схема современного металлургического завода наиболее распространенного в СССР типа дана на рис. 1. Для нас особый интерес представляет энергетическая связь отдельных цехов завода. ТЭЦ металлургического завода доставляет электроэнергию и пар всем цехам завода, а также сжатый воздух доменному цеху. В свою очередь ТЭЦ получает от заводских цехов так называемые производственные отбросы — доменный газ, коксовую мелочь. Эти отбросы служат источником получения электрической энергии и производственного пара наравне с топливом, доставляемым со стороны и сжигаемым в топках котельной ТЭЦ.

Черная металлургия по мощности энергопроизводящих установок, расходу топлива, многообразию вторичных энергоресурсов должна быть поставлена на первое место при учете потребления энергии отдельными отраслями народного хозяйства. С точки зрения производственного энергопотребления отдельные цехи металлургического завода резко отличаются друг от друга. Одни характеризуются наличием значительных отбросных энергоресурсов (доменное и коксовое производство); другие (например прокатное), являясь производством, поглощающим большое количество электроэнергии (энергоскины), почти не имеют отбросных энергоресурсов.

POOR ORIGINAL

[illegible]

2. Потребление тепловой и электрической энергии основными производственными цехами

Коксовый цех

Химический состав природного газа в объемных процентах

Расход кокса при газификации составляет примерно 1,05 т кокса на 1 т газа. Мы имеем химическое сырье 11 в год 2,7 млн т, а также 1000 т производимого кокса в год. Итого за год выпуска 365 000 т кокса

Металлургические заводы как потребители энергии

в год, что удовлетворяет потребностям доменной печи производительно 1060 т/сутки, потребная мощность составит:

$$\frac{365000}{1000} \cdot 2,5 = 910 \text{ кВт.}$$

Помимо электроэнергии, коксохимический завод потребляет для технологических целей, химического завода пар низкого давления 1,2—1,3 атм в количестве 280 кг/т кокса (для химического завода производительностью 365 000 т кокса в год это составит 15 т пара в час).

Завод работает круглый год. Тепловой баланс коксохимического завода приведен в табл. 1.

Таблица 1

Тепловой баланс коксохимического завода на тонну кокса		
Вид энергии	Ккал	%
Приход тепла		
С коксованием угля	9340	91,6
С обогревом дымовым газом	860	8,4
Итого	10200	100,0
Расход тепла		
С технологическими целями:		
кокса	7000	68,54
коксовой массы и коксика	473	4,64
шлака	270	2,65
коксующего газа	1610	15,84
С теплоснабжением:		
пара на котло-установку	264	2,59
Прочий	275	2,71
Итого	9892	96,97
Потери		
С уходом в атмосферу	160	1,57
В охлаждающей воде	148	1,46
Итого	308	3,03
Всего	10200	100,00

Из приведенных данных на ТЭЦ очевидно, может быть использован пар отходящих газов:

отходящих газов	473 ккал—4,64%
пара на котло-установку	264 ккал—2,59%
Всего	737 ккал—7,23%

Доменный цех

Доменный цех — один из основных на металлургическом заводе. Основной задачей доменной печи является чугун литейный, по-

Потребление энергии основными производственными цехами

ступающий на переплавку в литейные цехи, или переделный, поступающий в сталелитейный цех для производства стали. Чугун выпускается 4—5 раз в сутки, шлак — каждые 2—3 часа. Побочной продукцией и отходами являются доменный газ и шлак.

Средняя производительность старых доменных печей — 250—350 т/сутки при объеме 250—300 м³. Современные доменные печи имеют производительность до 1500 т/сутки. Крупная современная доменная печь является грандиозным сооружением, требующим мощных транспортных устройств для подвозки и подъема руды, флюса и топлива, мощных воздухоподводящих устройств, а также надежного водоснабжения для охлаждения кладки печи и ответственных деталей.

Неотъемлемым устройством для доменной печи являются кауперы — подогреватели воздуха, поступающего в домну. Подогрев осуществляется путем сжигания в кауперах доменного газа. Обычно при доменной печи устанавливается четыре (иногда три) каупера. Два из них нагреваются сжигаемым в них газом; в одном нагревается воздух, идущий в доменную печь, и один каупер находится в резерве или в ремонте. Воздух в каупере нагреваясь до 450—800°, обеспечивает возможность получения необходимых высоких температур в доменной печи.

Материальный баланс доменной печи в тоннах на тонну чугуна приведен в табл. 2.

Таблица 2

Материальный баланс доменной печи в тоннах на тонну чугуна		
Статья баланса	Тонн	%
Приход		
Шихта	3,255	46,4
Воздух (дутье)	3,790	53,6
Итого	7,045	100,0
Расход		
Чугун	1,000	14,2
Шлак	0,600	8,5
Доменный газ	5,225	74,2
Примеси доменного газа (пыль, влага, сера)	0,220	3,1
Итого	7,045	100,0

Основным потребителем энергии и источником вторичных энергоресурсов в доменном цехе является доменная печь

10 **Металлургические заводы как потребители энергии**

Доменный (коксовый) газ имеет следующий состав (в %).

Азот N_2	57—58
Углекислый газ CO_2	9—12
Оксид углерода CO	27—31
Метан CH_4	0,2—0,4
Водород H_2	2,5—3

Рабочая, теплотворная способность доменного газа 800—1000 ккал/м³.

Выход доменного газа на тонну чугуна составляет около 1000 м³, колеблется в пределах 3800—4200 м³/г. Газ выходит из доменной печи, имея температуру 200—300°C.

На энергоснабжение может быть использована лишь небольшая часть газа, так как основная масса его идет на осуществление металлургических процессов, что ясно видно из табл. 3.

Таблица 3
Распределение доменного газа на тонну чугуна

Назначение	м ³ /г	%
Принес		
Выход газа из доменной печи ..	4200	100,0
Расход		
На отопление помещений	1045	25,0
На турбогенераторы	622	14,8
В паровых котлах	541	13,0
В коксовых печах	1096	26,1
В доменных печах	560	13,3
На отопление цехов	34	0,8
На ТЭЦ	81	2,0
Потери	212	5,0
Итого ..	4200	100,0

Так как всего лишь 2% получаемого газа может быть сжжено в топках ТЭЦ, то при разработке вопросов энергоснабжения заводов необходимо предусматривать подачу на ТЭЦ энергетического топлива, т. е. низкосортных и местных углей.

Потребление электроэнергии в доменном цехе является в основном функцией транспортных механизмов и, кроме того, газоприемных устройств и освещения.

Суммарный расход электроэнергии на подъемно-транспортные устройства доменного цеха составляет 5 квт на тонну выплавленного чугуна.

Расход электроэнергии на очистку газа — от 8,8 до 10,0 квт на тонну чугуна, или от 2,5 до 2,5 квт на 1000 м³ газа.

11 **Потребление энергии основными производственными цехами**

Расход воды на охлаждение доменной печи — от 25 до 40 м³/г чугуна. Расход электроэнергии на подачу воды зависит от местных условий (расположение подоса, длина сетей и т. п.).

Расход электроэнергии на освещение составляет 1 квт на тонну чугуна.

Общий расход электроэнергии на тонну выплавленного чугуна — 8—14 квт (без учета водоснабжения, агломерации руды и подачи газа).

Значительного расхода энергии требуют воздухоулавливающие устройства. В настоящее время для снабжения доменных печей сжатым воздухом устанавливают исключительно турбокомпрессоры. Воздухоулавливающие устройства размещают на большинстве новых заводов в машинном зале ТЭЦ, там же, где установлены турбогенераторы. Это позволяет использовать общую котельную, здания и персонал ТЭЦ.

Расход воздуха (дутья) на тонну чугуна примерно 4 т, или 3000 м³/г по объему. Воздух должен быть подан под давлением, чтобы преодолеть сопротивление каупера, а главное — слоя шихты в самой печи.

Давление дутья принимают 1,1—2,6 ата. Расход электроэнергии на дутье на тонну чугуна — 100—125 квт.

Воздуходувки, как правило, имеют непосредственно турбинный привод и фактически электроэнергию не расходуют, за исключением небольших установок, где иногда применяют электромоторный привод воздуходувки.

Турбокомпрессоры устанавливают по одной на каждую доменную печь и сверх того одну резервную на всю группу.

Мартеновский цех

На отечественных металлургических заводах широко применяется мартеновский способ производства стали, позволяющий выплавлять сталь не только из жидкого чугуна, но частично и из стального лома.

Процесс в мартеновской печи протекает при температурах 1700—1800°C. Такие высокие температуры в печи получают за счет предварительного подогрева до температуры 700—900°C поступающих в печь газа (в частности смеси доменного и коксового газа) и воздуха.

Подогрев газа и воздуха производится в кирпичных регенераторах за счет тепла отходящих из мартеновской печи продуктов горения. Отходящие газы после регенератора имеют температуру в пределах 450—600°C. Количество тепла в отходящих газах 300 000—400 000 ккал на тонну выплавленной стали.

Потребление энергии основными производственными цехами				13
1. Потребление тепловой и электрической энергии вспомогательными цехами завода				
Расход электроэнергии вспомогательными цехами завода приведен в табл. 5.				
Таблица 5				
Расход электроэнергии вспомогательными цехами				
Наименование цеха	Единица измерения	Расход электроэнергии в кВт·ч на единицу продукции вспомогательного цеха	Единица на тонну чугуна	
Механическая мастерская	г	400	0,004	
Котельная	а	200	0,002	
Стальприп	м ²	22	0,010	
Модельная	а	90	0,001	
Завод электрокирпича	шт.	0,02	8,5	

Расход электроэнергии на водоснабжение завода ориентировочно можно принять в 20 кВт·ч на тонну выплавленного чугуна. На освещении завода, принимая во внимание освещение рабочего цеха при заводе, а также освещение заводской площадки, можно принять 10 кВт·ч на тонну выплавленного чугуна, что составляет 4% всего потребления электроэнергии заводом на водоснабжение.

Расход тепла на отопление заводских зданий можно принять, принимая во внимание, что кубатура производственных помещений современных металлургических заводов составляет на ориентировочных подсчетах около 100 м³ на тонну выплавленного в год чугуна. Средний расход тепла на отопление помещений около 11,9 ккал/м³ в час, что составляет 11,9 ккал/м³ в час для Углекислого газа при 2000 часов, расход тепла на отопление помещений около 11,9 ккал/м³ в час.

SECRET - ORIGINAL

общая кубатура жидкого топлива 32 140
 т/год.
 Тепло в тепле за отопительный сезон выразится в
 $1170 \cdot 1000 = 14,28 \cdot 10^{10}$ ккал, а в переводе на услов-
 ную тонну чугуна это составит:

$$\frac{14,28 \cdot 10^{10}}{1170 \cdot 1000} = 0,0140 \text{ т.}$$

Донбасса равна 0,00794 т.
 Для чугуна в основном необходимо горячее
 топливо (в т. п.). При расходе тепловой
 энергии в год и температуре горячей воды 50 и
 1170 т/год для чугуна при заводе с
 1170 т/год чугуна в год составит

$$1170 \cdot 1170 \cdot 70,7 \cdot 10^3 \text{ ккал.}$$

топлива,

$$= 10,1 \cdot 10^3 \text{ т/год.}$$

тонну чугуна необходимо

10,1 т усл. топлива.

топлива необходимо учесть газы
 коксового газа: к. отагам для
 обслуживания соцгоро-
 давленного чугуна, что
 топлива.

на потребление заводом,
 практически потреблением

Таблица
 Энергетический баланс металлургического завода (топливо) — в тыс. т условного топлива; пар — в тыс. т

	Уголь коксующийся		Кокс		Кокшик и кокс-совет		Коксовый газ		Доменный газ		Пар	
	приход	расход	приход	расход	приход	расход	приход	расход	приход	расход	приход	расход
Коксовый цех	2586,7	2586,7	1856,7	—	145,6	—	443,4	8,7	—	241,0	650	540
Доменный цех	—	—	1856,7	—	31,8	—	—	—	926,2	—	—	—
Кауперы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,0	—	—
Мартеновский цех	—	—	—	—	—	—	279,3	—	—	114,0	650	—
Прокатный цех	—	—	—	—	—	—	161	—	—	193,7	350	—
Ремонтный цех	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Потери	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	46,3	—	—
Недостаток	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—
Избыток	—	—	—	—	—	177,4	—	—	—	118,2	—	1150
Баланс	2586,7	2586,7	1856,7	1856,7	177,4	177,4	463,3	463,3	926,2	926,2	1650	1650

Рассматривая приведенный энергетический баланс, можно сделать следующий вывод: по коксовому газу имеется недостаток даже без учета потребности в нем для завода огнеупоров. Если же учесть нужды в газе сожгорода, огнеупорного и шлакоплавильного заводов, то дефицит по коксовому газу достигнет для данного завода 75 000 т усл. топлива.

Плановое удовлетворение потребности в технологическом топливе остается сложной задачей.

Коксик в коксовой мелочи 177 400 т усл. топлива
Доменный газ 118 200
Пар от теплоутилизаторов 1150 000

Коксик может быть использован в газогенераторной установке для получения добавочного газа. Доменный газ, остатки коксика и коксовой мелочи могут покрыть потребность в топливе котельной воздушной станции, которая по расчету для данного завода определится в 167 500 т усл. топлива. Пар котлоутилизаторов при использовании его на ТЭЦ может обеспечить выработку около 100 млн. кВт электроэнергии при общей потребности завода 470 млн. кВт в год.

Если предположить, что прокатный цех будет обслуживаться специальной газогенераторной установкой с использованием коксика и коксовой мелочи, то необходимый остаток доменного газа может составить около 254 000 т усл. топлива, что позволит дополнительно выработать 120 млн. кВт электроэнергии. Однако при этом варианте необходимо для работы газогенератора дополнительно 173 700 т усл. топлива в виде угля, а перерасход топлива на счет р.

7500 т усл. топлива. Это топливо может быть использовано в коксовых печах и прокатных цехах.

Вспомогательные цехи 2,5
Водообеспечение 20
Отопление 10
Отопление зданий 0,2
Отопление поселка 0,1
Горячее водоснабжение 0,1

Вспомогательные цехи 2,5
Водообеспечение 20
Отопление 10
Отопление зданий 0,2
Отопление поселка 0,1
Горячее водоснабжение 0,1

Вспомогательные цехи 2,5
Водообеспечение 20
Отопление 10
Отопление зданий 0,2
Отопление поселка 0,1
Горячее водоснабжение 0,1

Вспомогательные цехи 2,5
Водообеспечение 20
Отопление 10
Отопление зданий 0,2
Отопление поселка 0,1
Горячее водоснабжение 0,1

Вспомогательные цехи 2,5
Водообеспечение 20
Отопление 10
Отопление зданий 0,2
Отопление поселка 0,1
Горячее водоснабжение 0,1

При недостатке газа для прокатного цеха должны быть установлены газогенераторы.

5. В качестве дополнительного регулирующего топлива на ТЭЦ должно применяться пылевидное низкосортное топливо (коксик, коксовая мелочь, штыб, низкосортные угли и т. п.).

6. Сожгорода следует располагать в районе завода так, чтобы теплофикация его была осуществлена от электростанции завода, которая должна быть выполнена в виде теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с одновременной подачей тепла в виде пара коксохимическому и азототуковому заводам.

7. Необходимо организовать использование тепла уходящих газов из металлургических печей, в первую очередь мартеновских, а также использовать тепло сухого гашения кокса.

8. ТЭЦ следует разместить в одном корпусе с турбовоздушной станцией (ТВС).

9. На металлургических заводах необходимо вести непрерывную работу по использованию огромных масс теряемого тепла, например, физического тепла шлаков, тепла раскаленного металла после прокатки. Ускорить разрешение проблемы сухого гашения кокса, которая недостаточно решена. Не решенные вопросы имеют место также и в области рационального распределения и аккумуляирования тепла. Успех этих работ зависит от решения вопроса о создании мини-топлива, завозимого на ТЭЦ. Укрупненные показатели расхода тепла и электроэнергии и получение вторичных энергоресурсов, табл. 7.

Укрупненные показатели на единицу готовой продукции

Цех	Единица готовой продукции	Потребление				
		электро- энергия кВт/ч	тепла в тыс. т	пар	тепла в тыс. т	га
Коксохимический	1 т кокса	15	0,28	0,4	—	400
Доменный	1 т чугуна	8—14	—	—	—	4000
Доменный (дуго)	То же	100—125	—	—	—	—
Мартеновский	1 т стали	13	—	0,3	2,3	—
Прокатный	1 т проката	20—120	—	0,1—0,3	—	—
Вспомогательные цехи	1 т чугуна	2,5	—	—	—	—
Водообеспечение	То же	20	—	—	—	—
Отопление	—	10	—	—	—	—
Отопление зданий	—	—	0,2	—	—	—
Отопление поселка	—	—	0,1	—	—	—
Горячее водоснабжение	—	—	0,1	—	—	—

АВН 1
 ...ские комбинаты
 ...дельными цехами?
 ...цехами?
 ...энергии и тепла воз-
 ...ного цеха металлургии.
 ...вести для сокращения
 ...завода?

ГЛАВА II

ГРАФИКИ НАГРУЗОК ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

1 Виды графиков и методы их построения

Наблюдение за электрической и тепловой нагрузкой завода (предприятия), города и района показывает, что потребление электроэнергии и тепла меняется не только по часам суток, но по месяцам года и по годам.

Если записывать показания киловаттметра на электрической станции, то можно обнаружить, что эти показания непрерывно меняются. Фиксируя их каждый час, можно построить график, подобный изображенному на рис. 2, для осветительной нагрузки городского района.

По ординатам графика отложена нагрузка в тысячах киловатт (мегаваттах), а по абсциссам—часы суток. Рассмотрим вначале кривую, записанную 20/XII. Кривая имеет провалы и пики.

Например, провал от 0 до 6 час., т. е. ночное время, соответствует снижению осветительной нагрузки — жизнь в городе замерла на ночь. Небольшой пик от 7 до 9 час. зимой характеризует начало работы в городе в зимнее утро, когда необходимо использовать искусственное освещение. Пик между 15 и 20 час. — время, когда все освещение города подается. Между 9 и 16 часами большая сравнительно ровная нагрузка соответствует моторной нагрузке города (трамвайные предприятия, небольшие заводы и т. д.).

Вершины пиков носят название максимумов, а впадины — минимумов.




Рис. 2 Летний и зимний графики нагрузки осветительной нагрузки городского района.

Попытки графиков и методы их построения

Расход на собственные нужды колеблется в пределах 8%, от максимальной нагрузки станции и зависит от мощности станции, качества обслуживания и других факторов.

Порядок нанесения потерь на графике следующий:

1. От точки 1 отложим вниз 2%, максимума нагрузки (рис. 4).

2. Прибавим постоянную часть расхода на собственные нужды, которую также отложим вниз, получим постоянную часть потерь 01.

3. Прибавим к ординатам потери, зависящие от квадрата мощности (заштрихованная и незаштрихованная зоны верхней части графика).

Пример. При нагрузке 5000 кат предположим, что потери, зависящие от мощности, составят 10%, т.е. 500 кат. При снижении мощности до 2500 кат снижение потерь будет $\left(\frac{5000}{2500}\right)^2 = 4$, т.е. в 4 раза меньше и составит $\frac{500}{4} = 125$ кат, т.е. 5% от мощности 2500 кат.

Если, например, расход на собственные нужды составляет 6% от максимума 10000 кат, то очевидно, это будет 600 кат. При нагрузке 5000 кат расход на собственные нужды составит $N_{с.н.} = 0,4 \cdot 0,06 \cdot 10000 + 0,6 \cdot 0,06 \cdot 5000 = 420$ кат.

По характеру суточный график может быть неравномерным (например график на рис. 2) и равномерным (например график на рис. 5) для металлургического завода. Первый носит название пикового, второй базисного. Базисный график позволяет более совершенно использовать оборудование и получить хорошие технико-экономические показатели.

Графики нагрузок, приведенные на рис. 2 и 5, не вполне удобны для детального анализа, так как они не дают возможности высчитать продолжительность отдельных нагрузок и часов




Рис. 4. Нанесение на график нагрузки потерь и расхода энергии на собственные нужды

График нагрузки электростанции

Данный график может быть пере-
строен по продолжительности (рис 6)
и по продолжительности (рис 6)





Рис. 5. График нагрузки электростанции

Прямые, пересекающие ось
абсцисс. Эти горизонтальные



Прямые сут

Пример, в по-

мощности 7 мегатт

и отрезок

А, часовой

интервал

Рис. 6. График нагрузки электростанции

Прямые сут

Пример, в по-

мощности 7 мегатт

и отрезок

А, часовой

интервал

Рис. 7. График нагрузки электростанции

Прямые сут

Пример, в по-

мощности 7 мегатт

и отрезок

А, часовой

интервал

Рис. 8. График нагрузки электростанции

Прямые сут

Пример, в по-

мощности 7 мегатт

и отрезок

А, часовой

интервал

Методы построения

Рис. 5. График нагрузки электростанции. Поступая так, получим кривую по продолжительности. Чем больше будет проведено горизонтальных линий, тем точнее будет определена продолжительность нагрузки. Для определения продолжительности нагрузки необходимо провести горизонталь xy и затем из точки y опустить перпендикуляр на ось абсцисс, где и прочтем продолжительность нагрузки, например 7 мегатт в течение года.

Рис. 6. График нагрузки электростанции. Можно заметить, что площадь под кривой будет выражать произведение киловатт на часы, т.е. количество киловатт-часов, вырабатываемое станцией в течение суток. Эта величина важна для определения расхода топлива станцией за сутки, поскольку расход топлива, очевидно, будет пропорционален количеству вырабатываемой энергии.

Суточный график не дает возможности судить о характере работы установки в течение года. С этой целью прибегают к построению годового графика по продолжительности.

Построение может быть выполнено, если допустить, что суточные характерные графики остаются неизменными в течение определенного периода. Например, зимний максимальный график имеет место в течение 3 мес., осенний и весенний — в течение 6 мес. и летний — 3 мес. или: зимний — 6 мес., осенний и весенний — 3 мес. и летний — 3 мес. Продолжительность сезонов зависит от географической широты и климатических условий места. Такое допущение неточно, так как каждый день в году имеет свой индивидуальный график.

Однако в процессе проектирования это допущение достаточно и можно ограничиться тремя характерными графиками: зимним, летним и осенне-весенним. Построение годового графика по продолжительности на основании суточных представлено на рис. 7.

По обычным суточным графикам (в левой части чертежа) строят суточные графики по продолжительности (пунктирные линии в правой части). Ординаты оставляют в масштабе левой части графика.

Что касается масштаба абсцисс, то, приняв некоторый масштаб часов, абсциссы зимнего графика берут в масштабе 1:1, летнего 2:1, осеннего 1:1 (для данного примера). Действительно $3 \times 30 \times 24 + 6 \times 30 \times 24 + 3 \times 30 \times 24 = 6760$ часов в год (так как летний период для ряда длительнее зимнего, а осенне-весенний равен зимнему). Получают три суточных графика по продолжительности, прочтем один из них с искаженным масштабом абсцисс.

Затем продолжат графиками с одинаковым масштабом, например для сечения AB при нагрузке 7 мегатт $z = z' + z'' + z'''$. Произведя аналогичную операцию для ряда точек, получают годовую



или она составляет $+18^\circ$, больницы $+20^\circ$, лабораторий и мастерских $+16^\circ$, крупных цехов $+12-15^\circ$ и т. д.);
 наружная температура, принятая в качестве расчетной для данного района.
 расход этого тепла в эквивалентные количества пара определенных параметров можно произвести по выражению:

$$D = \frac{Q}{(t - t_0) \gamma} \quad (2)$$

- 1) D — расход пара, кг/час;
 2) Q — количество тепла, ккал/час;
 3) γ — коэффициент потерь тепла при передаче;
 4) t — температурное содержание пара (например для насыщенного пара при 1,2 атм $t = 64^\circ$ ккал/кг);
 5) t_0 — температура нагреваемого конденсата (для давления 1,2 атм $t_0 = 104,5^\circ$);
 6) γ — коэффициент полезного действия теплообменной аппаратуры, равный 0,95—0,98.




Рис. 10. График расхода пара в зависимости от тепловой нагрузки.

ная выражение для расхода пара по формуле (2).
 2. Приравняем максимум, полученный для исходного абсциссы, к 100% и пересчитаем по нему ординаты графика в процентах.
 3. Проверим площадь графика, чтобы она в известном масштабе выражала заданную выработку. Это даст возможность, пользуясь приведенными на рис. 10—14 графиками, построить график электрической нагрузки для цехов любого металлургического завода. Графики нагрузок для коммунального сектора хорошо изучены.

чаде координат до -45 в верхней точке), а по оси абсцисс — длительность в часах от нуля до 8760, т. е. до полного календарного числа часов в год. Абсциссы каждой точки кривой соответствуют числу часов в год, в течение которых температура не превышает ту температуру, которая дана ординатой. Пользуясь выражением для расхода тепла Q ккал/час, можем построить расход тепла по продолжительности и, наоборот, по продолжительности стояния температур по графику построить расход тепла в ккал/час, 10^6 (мегакалории), по абсциссам — длительность в часах до полного календарного числа часов. Построение ясно из рис. 9.

2. Построение графиков нагрузки

Выявление тепловой и электрической нагрузки металлургического завода


Наиболее совершенным методом получения натурального графика потребителя является его запись с помощью самопишущего киловаттиметра. Обработка полученных подобным образом данных по разным категориям потребителей показывает, что существует вполне установившийся режим потребления энергии для каждого типа потребителя.

График, характеризующий потребление энергии данным абонентом, носит название типичного, или характерного. На рис. 10, 11, 12, 13 приведены графики различных цехов крупного металлургического завода, а на рис. 5 и 14 — типовые графики нагрузки металлургических заводов разных профилей в целом. Имея типовой график и зная суточный максимум, можно для любого цеха или завода построить график нагрузки. Правила построения сводятся к следующему:

1. Примем за основу характерный график данного абонента. Выразим ординаты не в киловаттах, а в процентах от суточного максимума.
2. Приравняем максимум, полученный для исходного абсциссы, к 100% и пересчитаем по нему ординаты графика в процентах в киловатты.
3. Проверим площадь графика, чтобы она в известном масштабе выражала заданную выработку. Это даст возможность, пользуясь приведенными на рис. 10—14 графиками, построить график электрической нагрузки для цехов любого металлургического завода. Графики нагрузок для коммунального сектора хорошо изучены.

Так как обычно не всю установленную мощность потребителя включают одновременно, то для определения мощности включенных приборов принят коэффициент одновременности.

PCOR - ORIGINAL



10. График электрической нагрузки доменного цеха.




Рис. 11. График электрической нагрузки мартеновского цеха.




Рис. 13. График электрической нагрузки вспомогательных цехов металлургического завода.




Рис. 14. График электрической нагрузки металлургического завода.

Мощность и режим теплосиловой установки

29

ности, который показывает отношение фактически включенной мощности ко всей установленной.
Для жилых помещений при осветительной нагрузке коэффициент одновременности составит, например, $m_{ст} = 0,4-0,7$. Для промышленных предприятий коэффициент одновременности может быть принят равным:

промышленность	металлообрабатывающая	0,6—0,8
•	металлургическая	0,6—0,7
•	горная	0,6—0,8
•	химическая	0,9
•	текстильная	0,8
•	кустарная	0,3—0,5

Максимальная нагрузка на освещение определяется из выражения:

$$N = P_{уст} \cdot n \cdot m_{ст} \quad (3)$$

где $P_{уст}$ — установленная мощность осветительных приборов на одного жителя;

n — число жителей;

$m_{ст}$ — коэффициент одновременности.

При изучении промышленного потребления электроэнергии необходимо учитывать с влиянием на форму графика сменности работы предприятий.

В этом отношении металлургический завод является предприятием, работающим круглый год в три смены, кроме некоторых вспомогательных и ремонтных цехов, которые могут работать в одну смену.

Поэтому суточный график промышленной нагрузки круглый год остается постоянным и меняется лишь в части освещения, которое составляет весьма небольшой процент от общей нагрузки, что видно из приведенных графиков нагрузки металлургического завода. Имея типичные графики нагрузки, зная потребление энергии на тонну чугуна, а следовательно, и общее потребление энергии за год или за сутки, путем подбора или определения возможного максимума нагрузки определяют график нагрузки данного цеха или всего завода в целом. Более детально построение суточного графика нагрузки может быть сделано, если тщательно изучить весь технологический процесс и по нему определить изменение нагрузки.

3. Мощность и режим теплосиловой установки в зависимости от графика нагрузки

Энергетическое производство имеет ряд особенностей. Так, количество вырабатываемой энергии зависит от потребления; работа на склад невозможна — выработанная энергия используется в момент производства. Незавершенное производство от-

РДСР - ORIGINAL

длительность этой
неполное использование
экономично, отразится на экономич-

станции по максимальному пику
один из агрегатов на ремонт,
расчета на аварийный выход одного

этих требований создают резервную
трех типов: ремонтный резерв, резерв
аварийный резерв. Общий резерв мощно-

электрических систем должен составлять
год летний график (например
можно остановка одного
аварийным, и общий резерв составит
систем около 10%.

ной станции резерв должен составлять: при
— 100% при двух — 50%, при трех — 30%
чем меньше, чем больше агрегатов установ-
большое число агрегатов повышает начальные ка-
на установку, с чем необходимо считаться
числа и мощности резервных агрегатов.
указано, что ровный график потребления энер-
экономичности тепловой установки, уменьшает
капиталовложения и понижает себестоимость продук-
одной из задач эксплуатации энергетических си-
создание условий работы установки на ровном
Методов выравнивания графика нагрузки имеется не-
Одним из методов получения ровного графика при
большой осветительной нагрузкой является подбор
Например, в ночное время желательно подклю-
объекты, как водопровод, никелировочные уста-
тепловодогрейные котлы, пункты по зарядке аккумуля-
тарей и т. п.
еще время снижение осветительной нагрузки может
экономизировано подключением сельскохозяйственных об-
тодотильников.

сущая в этом

в начальный период осуществ-

2) перенос вечерних смен на пе-

3) ограничение мощности потреби-

потребителей со станции или районных подст-

В металлургической промышленности при трех-

те и ровном, сравнительно, графике нагрузки не встречается не-
обходимости в регулировании потребления энергии указанными
выше способами.

Весьма важным вопросом, обеспечивающим возможность пол-
ного использования мощности турбогенераторов на ТЭЦ, яв-
ляется повышение значения $\cos \varphi$.

На предприятиях существует специальная премиальная сис-
тема, стимулирующая борьбу за повышение значения $\cos \varphi$, пу-
тем полной загрузки электродвигателей.

4 Способы и источники покрытия графиков тепловой и силовой нагрузок

Мощность ТЭЦ завода может быть снижена за счет резерв-
ных агрегатов, необходимость в которых отпадает, если осу-
ществить связь ТЭЦ с энергосистемой района.

Покрывание графика нагрузки завода, как по электроэнергии,
так равно по теплу и воздуху, должно осуществляться с макси-
мальным использованием внутренних тепловых ресурсов завода
в виде отходящего тепла всех параметров. Конкретно могут
быть намечены следующие условия для получения максималь-
ного технико-экономического эффекта.

1. Использование отбросного пара при производстве электро-
энергии вместо конденсации его на охлаждение тепловых агрега-
тов (например химического комбината, теплицы ОРСа и т. п.).
2. Сооружение при заводе кузнечного прессового дека для
использования пара.

3. Комбинирование металлургического завода с машино-
строительным при общем снабжении энергией.

4. Использование отбросной коксовой мелочи для газогене-
рации с тем, чтобы отходы доменного газа могли быть направ-
лены на энергопроизводство.

5. Комбинирование энергетики завода с районными сетями
и станциями.

РЭСР - 01010101

Таблица 1. Максимумы в различных областях промышленности

Область	Максимум
Электротехника	1000
Машиностроение	5000
Промышленность	10000
Металлургический аппарат	10000
Производство ферросплавов	5000
Производство кирпича и камня	5000
Производство синтетического замка	5000
Производство стекла	5000
Производство портланд-цемента	5000
Городское освещение	1000
Городской трамвай	1000
Городской батонной нагрузке	5000
Городской водопровод	5000
Хлебозаводы	5000
Железнодорожные мастерские	1000
Мелкомоторная городская нагрузка	5000

Повышение установленной мощности станции над максимумом нагрузки в сети является резервом мощности (по рис. 23 отрезок aa') и представляет в масштабе величину резерва:

$$N_p = \Sigma N_r - N_m \quad (12)$$

Коэффициент резерва

$$K_p = \frac{\Sigma N_r}{N_m} = \frac{f_r}{K_m} > 1, \quad (13)$$

При $K_p = 1$

$$\Sigma N_r = N_m$$

т. е. при $N_p = 0$ резерва не будет.

Для суждения о времени, использованном на ремонт оборудования установки, служит коэффициент рабочего времени

$$K_r = \frac{N_1 t_1 + N_2 t_2 + N_3 t_3 + \dots}{8760 (N_1 + N_2 + N_3 + \dots)} = \frac{\Sigma N_i t_i}{\Sigma N_i 8760} \quad (14)$$

где $N_1, N_2, N_3, \dots$ — мощности отдельных агрегатов установки, $t_1, t_2, t_3, \dots$ — число часов работы соответствующих агрегатов

Таблица 2. Максимумы в различных областях промышленности

49

Рис. 23. Максимумы в различных областях промышленности

$$K = \frac{N}{\Sigma N_i} \quad (15)$$

Объем $K_p = K$

Чем ближе значения K_p и K_m , тем больше степень использования установленных агрегатов

2. Расход тепла двигателями и влияние степени нагрузки на расход тепла

Важнейшей характеристикой двигателя является количество расходуемого тепла, иными словами — топлива.

Основной задачей при проектировании теплосилового агрегата является снижение расхода тепла.

Расход тепла или топлива двигателями зависит от его нагрузки. Например, для паровой турбины, где расход тепла пропорционален нагрузке, можно построить диаграмму, характеризующую расход пара в зависимости от нагрузки турбины (рис. 24).

Обозначим максимальную мощность агрегата через N_m , и соответствующий этой мощности расход пара D_m , а расход пара при нулевой нагрузке — расход на холостой ход D_0 .

Прямая mn показывает зависимость между расходом пара D и мощностью турбины N . Эту зависимость можно выразить уравнением прямой линии:

$$D = aN + b, \quad (16)$$

где $b = D_0$ — расход пара на холостой ход.

$$D_m = aN_m + D_0. \quad (17)$$




Рис. 24. Характеристика полного и удельного расхода пара в зависимости от нагрузки для турбины 25 мвт.

РЕСОР - ORIGINAL

РЕСР - ORIGINAL

(21)

теплосодержание пара;
турбины и электрический

и конденсат

$$\frac{N_1 \cdot 860}{t_{m1} t_0} (t_0 - t_1) / \dots$$

$$\frac{N_2 \cdot 860}{t_{m2} t_0} (t_0 - t_2) / \dots$$

$$\frac{N_k \cdot 860}{t_{mk} t_0} = (t_0 - t_k) D_k \text{ ккал/ч}$$

Суммируем левые и правые части выражений

$$\frac{(N_1 + N_2 + N_k) \cdot 860}{t_{m1} t_0} = D_1 (t_0 - t_1) + D_2 (t_0 - t_2) + D_k (t_0 - t_k)$$

Но так как $D_k = D - D_1 - D_2$

значение в выражение расхода пара

$$D = \frac{N}{t_{m1} t_0} - x_1 d_1 N + x_2 d_2 \frac{N}{t_{m2} t_0}$$

Суммарная затрата тепла в комбинированной установке

$$Q_{\Sigma II} = (D_1 + D_2)(t_0 - t_x)$$

$$Q_{\Sigma II} = \frac{Q_0(t_0 - t_x)}{(t_0 - t_x)} + \frac{860 N_0}{(t_0 - t_x)} (t_0 - t_x) - Q_0 \frac{(t_0 - t_x)(t_0 - t_x)}{(t_0 - t_x)(t_0 - t_x)} \quad (74)$$

Примем

$$\frac{t_0 - t_x}{t_0 - t_x} = \eta_{\text{теп}}$$

и подставим в формулу (74), имеем:

$$Q_{\Sigma II} = \frac{860 \cdot N_0}{\eta_{\text{теп}}} \frac{Q_0(t_0 - t_x)}{Q_0(t_0 - t_x)} + Q_0 \left(\frac{t_0 - t_x}{t_0 - t_x} + 1 \right) \quad (75)$$

Получим

$$\frac{t_0 - t_x}{t_0 - t_x} = \chi$$

то $t_0 - t_x$ — тепло, превращенное в работу в теплофикационной турбине;

$t_0 - t_x$ — тепло, отданное потребителю из теплофикационной турбины, ккал/кг;

и подставим значение χ в выражение (75), имеем

$$\frac{860 \cdot N_0}{\eta_{\text{теп}}} - \frac{Q_0}{\eta_{\text{теп}}} \chi + Q_0(\chi + 1) = Q \left[1 - \chi \left(\frac{1}{\eta_{\text{теп}}} - 1 \right) \right] \quad (76)$$

«ботки»

$H_1 = i_0 - i_x$ — тепло, использованное в конденсационной турбине;

$i_x - t_x$ — тепло, отданное охлаждающей конденсатор воде;

$i_n - t_x$ — тепло, отданное тепловому потребителю.

Следовательно, экономия при комбинированной выработке по сравнению с раздельной выработкой тем больше, чем больше потребление тепла на теплофикацию (Q_0) и чем больше теплоперепад использован в турбине с противодавлением (H_1). Экономия тем меньше, чем больше

теплопровод, использованный в конденсационной турбине, и чем больший теплоперепад использован тепловым потребителем ($i_n - t_x$).

Отсюда вытекает желательность уменьшения величины i_n , т. е. понижение теплосодержания пара, отдаваемого на теплофикацию, а следовательно, его давления и температуры.

Комбинированный процесс выработки электрической и тепловой энергии является основой технической политики, проводимой в СССР — широкой теплофикации всех отраслей народного хозяйства, в том числе и металлургической промышленности.

Экономичность комбинированной выработки энергии можно оценить путем рассмотрения процесса в Т.С. диаграмме.

На рис. 30 изображен цикл Ренкина теплофикационной установки. Линия 1—2 на диаграмме изображает адиабатический процесс в турбине.

Если повысить давление пара в конце турбины, то процесс расширения произойдет только до точки 2'. В этом случае работа одного килограмма пара будет измеряться уже не площадью 1—2—3—4—1, а меньшей площадью 1—2'—3'—4—5—1. Температура отработанного пара повысится и его можно будет использовать




Рис. 30 Т.С. диаграмма

$$\Delta Q = Q_0 \frac{1}{\eta_{\text{теп}}} - \frac{Q_0}{\eta_{\text{теп}}} \chi$$

$H_1 = i_0 - t_x$ — тепло, использованное в турбине с противодавлением, ккал/кг;

вернем энергию, к теплу, подведенному к рабочему телу в первом источнике, то в цикле Ренкина этот коэффициент будет равен термическому к. п. д., так как отработавшее тепло не используется.

Теплофикация котельных установок

В теплофикационном же цикле коэффициент использования тепла равен

$$K = \frac{\text{плот. } 1-1'-3-4-5-1 - \text{плот. } 2'-3-8-7-2}{\text{плот. } 1-7-8-3-4-5-1} = \frac{\text{плот. } 1-7-8-3-4-5-1}{\text{плот. } 1-7-8-3-4-5-1} = 1.$$

Таким образом, если не считать потерь в котельной, т. е. теплоты коэффициент использования тепла в теплофикационной установке к теплу, подведенному к пару, то он в идеальном случае равен единице. Такое значительное увеличение к.п.д. происходит потому, что оказалось использованным тепло, ранее терявшееся в охлаждающей воде.

Числитель дроби в выражении для коэффициента использования всегда равен знаменателю и $K=1$.

Однако нужно стремиться к тому, чтобы первое слагаемое, представляющее собой количество тепла, перешедшее в работу, было больше, а второе слагаемое меньше.

В этом случае количество электроэнергии, полученной комбинированным путем, будет больше, и тем самым уменьшится количество энергии, вырабатываемой в этой же или в какой-либо другой установке чисто конденсационным путем.

5. Экономичность теплосиловых установок

Себестоимость продукции теплосиловых установок может быть определена, если известны годовые эксплуатационные расходы и количество выработанной тепловой и электрической энергии. Для теплосиловой установки, вырабатывающей только один вид продукции, например электроэнергию, себестоимость киловатт-часа (в коп.) определится по формуле:

$$\epsilon = \frac{R}{\mathcal{E}} \cdot 100, \quad (79)$$

где R — годовые эксплуатационные расходы, руб.

$\mathcal{E}$ — количество выработанной энергии в год, катч.

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих элементов: а) стоимости топлива A , б) зарплаты персонала B , в) стоимости вспомогательных материалов (масло, тряпки и т.п.) C , г) разных расходов D , д) стоимости электроэнергии на собственные нужды E и е) амортизации F .

$$R = \frac{A+B+C+D+E+F}{\mathcal{E}}$$

Экономичность теплосиловых установок

или

$$\epsilon = \frac{A}{\mathcal{E}} + \frac{B}{\mathcal{E}} + \frac{C}{\mathcal{E}} + \frac{D}{\mathcal{E}} + \frac{E}{\mathcal{E}} + \frac{F}{\mathcal{E}},$$

$$a = \frac{A}{\mathcal{E}}; \quad b = \frac{B}{\mathcal{E}}; \quad c = \frac{C}{\mathcal{E}} \quad \text{и т. д.}$$

$$\epsilon = a + b + c + d + e + f \quad (80)$$

a, b, c и т. д. называются составляющими киловатт-часа.

Примерное соотношение статей расходов, составляющих стоимость киловатт-часа, приведено в табл. 13.

Таблица 13
Соотношение статей расхода

Статья расхода	Условные обозначения	% к общей стоимости
Топливо	a	40—70
Зарплата	b	15—20
Прочие	$c + d + e$	20—25
Амортизация	f	10—12

По отношению к количеству вырабатываемой энергии годовые расходы принято делить на зависимые, или переменные, зависящие от выработки (топливо, смазка, некоторые эксплуатационные материалы, небольшая доля зарплаты) и независимые, или постоянные, не зависящие от выработки (амортизация, расходы по управлению, охране и т.п.).

Определение годовых расходов по отдельным статьям:

Расход на топливо

Расход на топливо определяют исходя из его стоимости и испарительной способности.

Зная годовой график выработки энергии по продолжительности и перестроив его в график расхода пара, легко получить стоимость топлива в год:

$$R_t = \frac{D_t}{H} r_t, \quad (81)$$

где D_t — годовой расход пара в тоннах по графику,
 H — испарительность топлива, г пара/г топлива,
 r_t — стоимость одной тонны топлива.

Экономические основы
Тема

Общие расходы можно принимать в размере около 70% фонда заработной платы персонала с начислениями

Расходы на собственные нужды

Под расходами на собственные нужды понимают стоимость электроэнергии и тепла, израсходованных на привод вспомогательных механизмов станции, освещение, отопление и потери в электрической и тепловой сети станции

Расходы на собственные нужды составляют значительную цифру, понижая полезный отпуск электроэнергии и тепла потребителям, а следовательно, вызывают удорожание отпущенного киловатт-часа.

В каждом случае расходы на собственные нужды должны быть определены особо.

Стоимость 1 кВтч, использованного на собственные нужды станции, не может быть определена прямой калькуляцией, так как стоимость 1 кВтч на собственные нужды зависит от температуры его на шинах станции, и наоборот.

Поэтому стоимость электроэнергии на собственные нужды, как и стоимость тепла, определяют по формуле:

$$C_{\text{сн}} = \frac{C_{\text{п}}}{1 - \alpha}$$

где $C_{\text{п}}$ — стоимость 1 кВтч электроэнергии на шинах станции (с учетом льготного тарифа) и себестоимости выработки 1 кВтч на клеммах генератора. Полученная разность умножается на все количество электроэнергии, израсходованной на собственные нужды.

Разность в стоимости 1 кВтч энергии утверждается ежегодно особым приказом министра. Ориентировочно разность в стоимости 1 кВтч составит, например, для Донэнерго — 0,88, для Уралэнерго — 1,12.

Для определения себестоимости 1 м³ воздуха на турбовоздуховых станциях все годовые расходы делят на количество отпущенного воздуха в тысячах куб. метров.

Расход электроэнергии на собственные нужды турбовоздуховых станций и ее стоимость принимают по стоимости ее на ЦЭС завода или в сети, снабжающей электроэнергией данную турбовоздушную установку.

Вопрос определения себестоимости энергии и тепла для ТЭЦ является весьма сложным, и решение его в настоящее время принято условно.

Один из методов определения стоимости энергии и тепла в турбовоздуховой установке (ТЭЦ), предложен инж. Гиятером

Экономические основы
Тема

Общие расходы можно принимать в размере около 70% фонда заработной платы персонала с начислениями

Расходы на собственные нужды

Под расходами на собственные нужды понимают стоимость электроэнергии и тепла, израсходованных на привод вспомогательных механизмов станции, освещение, отопление и потери в электрической и тепловой сети станции

Расходы на собственные нужды составляют значительную цифру, понижая полезный отпуск электроэнергии и тепла потребителям, а следовательно, вызывают удорожание отпущенного киловатт-часа.

В каждом случае расходы на собственные нужды должны быть определены особо.

Стоимость 1 кВтч, использованного на собственные нужды станции, не может быть определена прямой калькуляцией, так как стоимость 1 кВтч на собственные нужды зависит от температуры его на шинах станции, и наоборот.

Поэтому стоимость электроэнергии на собственные нужды, как и стоимость тепла, определяют по формуле:

$$C_{\text{сн}} = \frac{C_{\text{п}}}{1 - \alpha}$$

где $C_{\text{п}}$ — стоимость 1 кВтч электроэнергии на шинах станции (с учетом льготного тарифа) и себестоимости выработки 1 кВтч на клеммах генератора. Полученная разность умножается на все количество электроэнергии, израсходованной на собственные нужды.

Разность в стоимости 1 кВтч энергии утверждается ежегодно особым приказом министра. Ориентировочно разность в стоимости 1 кВтч составит, например, для Донэнерго — 0,88, для Уралэнерго — 1,12.

Для определения себестоимости 1 м³ воздуха на турбовоздуховых станциях все годовые расходы делят на количество отпущенного воздуха в тысячах куб. метров.

Расход электроэнергии на собственные нужды турбовоздуховых станций и ее стоимость принимают по стоимости ее на ЦЭС завода или в сети, снабжающей электроэнергией данную турбовоздушную установку.

Вопрос определения себестоимости энергии и тепла для ТЭЦ является весьма сложным, и решение его в настоящее время принято условно.

Один из методов определения стоимости энергии и тепла в турбовоздуховой установке (ТЭЦ), предложен инж. Гиятером

топливо

производства
топливом

электроэнергии, кВтч

в ккал/ч

для с осями
уголь-
т. е. стои-
т часа, по-
лучу U , т. е.
калорий.
уравнение
неизвестных,
одно из значе-
ний задано.
задается стои-
мость электро-
энергии, то-
гда тепла опре-
делю треугольнику

изолированной
такое решение ста-
но произвольным
и может иметь мно-
жество решений.
точного расчета, при
ных эксплуатационных
топливную и электрическую
стоимость тепловой энергии
полного расчета

Мощность теплового источника

71

где $Q_{\text{тепл}}$ — количество тепла, мкал/год,
 $Q_{\text{топл}}$ — теплотворная способность топлива, ккал/кг,
 B — расход топлива в год, тыс. тонн.

$k_{\text{тепл}}$ — КПД теплового источника.

k — поправочный коэффициент, равный 0,9, учитывающий
неполноту, допущенную при отнесении всех расхо-
дов на собственные нужды на стоимость электро-
энергии.

На производство электроэнергии относят, очевидно, расходы
 $r_e (100 - r_T)$

Затраты на отпущенное тепло, при общих годовых затратах в
рублях, составят

$$R_T = 0,01 r_T R$$

В соответствии с этим стоимость электроэнергии

$$R_e = 100 - R_T$$

Стоимость тепловой энергии

$$R_{\text{тепл}} = \frac{R_T}{Q_{\text{тепл}}} \cdot 10^6$$

Стоимость электроэнергии

$$R_e = \frac{R_e}{Q_{\text{элект}}} \cdot 10^6$$

Пример. Пусть требуется определить стоимость тепловой энергии, вырабатываемой в котельной, при заданных расходах топлива и электроэнергии. Известно, что расход топлива составляет 1000 т/год, расход электроэнергии — 1000 кВтч/год. Теплотворная способность топлива — 10000 ккал/кг. КПД котельной — 0,9. Стоимость электроэнергии — 100 руб./кВтч. Стоимость топлива — 100 руб./т. Найти стоимость тепловой энергии.

Например, при теплотворной способности доменного газа 900 ккал/м³ и стоимости угля в х руб. за 1000 ккал, цена 1 м³ газа будет

$$\left[\frac{900}{1000} \cdot x \right] \text{ руб.,}$$

РЕСЕРВ
ПРОЦЕДУРА

вакуума необходимо повысить количество пара, что увеличивает расход на собственные нужды энергетических насосов. Следовательно, увеличение расхода энергии на собственные нужды даже выше экономии (в расходе энергии) при создании вакуума. Следовательно, и в этом случае необходим выбор экономически целесообразного вакуума, который называется экономическим.

Следует отметить, что чем больше вакуум, тем больше изменяется и вакуум. При комбинированной выработке электрической энергии и теплоты увеличивается использование тепла. Чем больше используется тепла, тем больше вырабатывается электрической энергии с использованием пара, отработавшего в турбине, можно использовать в котельной, а также бытовые помещения. Но и сами электростанции используют тепловую энергию для нужд своего производства.

Конденсат турбин при давлении в конденсаторе имеет температуру всего 28,6°. Если эту воду в котел, то при подаче окисленной воды в котел происходит окисление в местах разницы давлений и получения коррозии. Подогрев этой воды до температуры 100° можно произвести за счет тепла топлива, но это нежелательно. Для этого следует произвести подогрев воды и направить его в особый аппарат, который называется конденсатором. Из конденсатора отбирают воду из разных точек турбины и постепенно подогревают конденсат, который необходим для обеспечения надежного питания турбины.

Принципиальная схема турбинной установки. Давления в отборах зависят от того, какой пар подается в турбину. Пар, отработавший в турбине, используется для подогрева воды, уменьшая тем самым расход топлива.

Водяной пар называется регенеративным, а цикл — регенеративным.

Водяной пар через турбину при регенерации разделяется на ряд потоков, которые проходят через всю турбину и конденсатор. Таким образом, цикл Ренкина; осталь-




Рис. 36. Схема радиаторного отопления с параллельным питанием

Удельный расход воды турбиной, не имеющей отбора, найдем из формулы:

$$d_p = \frac{100}{H_p} \text{ кг/кВт ч.}$$

$$H_p = H_0 - H_1$$

Удельный расход тепла

удельный расход
тепла, кВт/кВт
удельный расход
тепла, кВт/кВт

Дополнительные теплопотери в радиаторах отопления

Получим:

$$Q_{\text{доп}} = \frac{(t_1 - t_2 - t_3 - t_4) H_0}{100} \text{ кВт ч/кВт}$$

Удельный расход тепла, вырабатываемая на всех потоках одним кВт, найдем по формуле:

$$q_p = \frac{100}{H_0} (t_1 - t_2 - t_3 - t_4) \text{ кВт ч/кВт}$$

Удельный расход тепла

$$q_p = \frac{100}{H_0} (t_1 - t_2 - t_3 - t_4)$$

Удельный расход тепла

Удельный расход тепла

$$q_p = \frac{100 (t_1 - t_2)}{[H_0 - \sum (H_i - h)]} \text{ кВт ч/кВт} \quad (98)$$

Экономия тепла в сравнении с обычной установкой составит в процентах

$$\Delta = \frac{q_p - q_0}{q_0} \cdot 100 = \left(1 - \frac{q_p}{q_0} \right) \cdot 100 \quad (99)$$

Подставим значения для q_p и q_0 , получим:

$$\Delta = \left(1 - \frac{100 (t_1 - t_2) H_0}{[H_0 - \sum (H_i - h)] \cdot 100 (t_1 - t_2)} \right) \cdot 100$$

$$= \left(1 - \frac{(t_1 - t_2)}{\left[1 - \frac{\sum (H_i - h)}{H_0} \right] (t_1 - t_2)} \right) \cdot 100 \quad (100)$$

Удельный расход тепла

$$A = \frac{\sum (H_i - h)}{H_0} \quad (101)$$

РС СР - СЕРИАЛ

коэффициент полезного действия установки (101)

коэффициент регенерации
Сделаем преобразование, получим выражение для определения экономии тепла в процентах

$$\eta = \left[1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{\eta_{\text{рег}}}} \right] 100 \quad (102)$$

Термический коэффициент полезного действия регенеративного цикла

$$\eta_{\text{рег}} = \frac{H - Q_{\text{отд}}}{Q_{\text{отд}}} \quad (103)$$

Размер экономии был изучен в зависимости от числа оборотов и температуры подогрева конденсата. Результаты расчетов и выводов приведены в виде кривых на рис. 35.

Из рис. 35 видно, что увеличение числа оборотов пара повышает экономичность установки, причем максимум экономии достигается при определенной температуре подогрева питательной




Рис. 35. Изменение цикла отбора пара и температуры подогрева конденсата при изменении температуры

увеличением числа оборотов экономия увеличивается. Исходя из того, что увеличение температуры подогрева конденсата приводит к увеличению температуры установившихся температур в трубах, вызывая дополнительные потери, в турбоустановках не применяют подогрев конденсата для полного экономического к.п.д.

(104)

можно отметить, что коэффициенты полезного действия отдельных частей установки могут иметь весьма высокое значение

$$\eta_{\text{т}} = 0,90, \eta_{\text{рег}} = 0,97, \eta_{\text{к}} = 0,87, \eta_{\text{п}} = 0,98, \eta_{\text{с}} = 0,98, \eta_{\text{д}} = 0,43$$

Путем рационализации можно, конечно, еще более улучшить отдельные к.п.д., но это незначительно повышает общий коэффициент полезного действия термического к.п.д. цикла Ренкина, равного 0,43. Чтобы получить ощутимый экономический эффект, прежде всего нужно повысить величину $\eta_{\text{т}}$ приблизительно к значению для цикла Карно, равного 58—60%.

Низкое значение $\eta_{\text{т}}$ цикла Ренкина объясняется свойствами водяного пара как рабочего вещества. На рис. 36 дана T - S диаграмма цикла Ренкина для водяного пара $abcde$. Количество тепла, отданное холодному источнику, — $ace'a'$.

На рисунке видно, что термический к.п.д. цикла будет тем выше, чем выше расположатся линия bc и чем ниже линия $a'b$.

Положение линии bc определяется температурой кипения рабочего вещества, соответствующей начальному давлению пара.

Если найти рабочее вещество, у которого процесс парообразования происходил бы по линии $b'd$, к.п.д. цикла был бы значительно выше. Отсюда следует, что, чем выше температура кипения рабочего вещества, тем больше возможностей для повышения к.п.д. Имеет значение также направление линии $a'b$, которым определяется отношение скрытой теплоты парообразования к теплосодержанию жидкости. Чем левее на диаграмме располагается точка b , тем выше к.п.д. процесса.

На к.п.д. влияет и величина температуры кипения при давлении в конденсаторе турбины. Эта температура должна значительно отличаться от температуры охлаждающей воды. При обычно применяемых в паротехнике начальных давлениях температура кипения колеблется в пределах 310—330°C. Применение перегрева пара, который происходит при постоянном давлении, мало влияет на к.п.д., ибо процесс перегрева протекает по линии cd , что значительно менее эффективно, чем протекание процесса по линии bb' при высокой температуре кипения.

Что касается конечного давления в цикле, то при давлении в конденсаторе 0,03—0,04 атм температура воды составит 24—29°C, что весьма близко подходит к среднегодовой температуре охлаждающей воды, которую принимают в 10—15°C.




Рис. 36. Цикл Ренкина в T - S диаграмме.

РОСР
ORIGINAL

Из этого следует, что водяной пар для дальнейшего использования в турбине не удовлетворяет условиям лишь для конечного давления в турбине и в противном случае можно найти рабочее вещество, которое удовлетворяло бы всем поставленным условиям для начального и конечного давления.

Поэтому составили так называемые бинарные циклы, в которых участвует два вещества, одним из которых рабочее




Рис. 37. Изобретение цикла бинарный установка в ТЭ-машине

Другим рабочим веществом выбирают такое, которое при невысоком давлении имеет более высокую температуру насыщения (ртути, дифенил, бромистый алюминий). Пока распространение получила ртуть и лишь изредка дифенил. Ртуть имеет ряд недостатков: она дорога, ядовита и т. д., однако современная техника преодолела эти затруднения. Имеются примеры так называемой «надстройки» ртутных установок на устаревших паровых станциях. Такая надстройка значительно повышает общий к.п.д. установки водяного пара, однако при этом требуется замена обычных паровых котлов ртутными.

Ртутный цикл изображен на рис. 37. Точка f характеризует начальное состояние ртути в цикле при вступлении в ртутный котел. Путем нагрева ртуть доводится в точке g до состояния кипения, причем давление в котле выбирают таким, чтобы температура кипения в условиях применяемых металлов была возможна выше. Например, для ртути при 6 атм температура кипения равна 473°C . По линии gh происходит парообразование в котле; по линии hi — расширение пара в ртутной турбине. Конденсация в ртутном конденсаторе происходит по линии ij .

Ртутный конденсатор одновременно является генератором водяного пара. Конденсация ртутного пара происходит при давлении 0,12 атм, чему соответствует температура при 257°C .

Водяной пар получается при 34 атм. Этому давлению соответствует температура кипения воды 240°C . Ртутный конденсатор имеет название конденсатор-испаритель. Образовавшийся в конденсаторе-испарителе водяной пар направляется

в перегреватель, где перегревается по линии cd за счет тепла газов в ртутном котле. Далее расширяется в турбине водяного пара по линии de , конденсируется в конденсаторе водяного пара.

На рис. 37 приведены параметры вещества и коэффициенты полезного действия отдельных циклов и комбинированного бинарного цикла в целом. Общий термический к.п.д. такого комбинированного цикла равен 52,2%, что значительно выше обычной величины цикла Ренкина, составляющей максимум около 43%.

Введением регенеративного подогрева питательной воды и перегрева водяного пара ртутным, отбираемым из турбины, удается повысить общий к.п.д. бинарного цикла до 57,3%, что близко к к.п.д. цикла Карно, который для приведенных параметров находится в пределах 58–60%.

Схема бинарной установки приведена на рис. 38. На схеме показаны параметры рабочего вещества в отдельных точках. В последние годы делаются попытки создания бинарных циклов с использованием некоторых свойств растворов.

Сущность этих попыток сподвигнута к следующему. В котле за счет тепла топлива из бинарного хлористого цинка (ZnCl_2NH_3) получается пар аммиака.

При давлении 7,1 атм температура насыщения составляет 480°C и пар аммиака оказывается перегретым, что является свойством паров, полученных из растворов. Концентрация хлористого цинка в котле в процессе испарения увеличивается, и густой аммиакат направляется в смеситель, куда поступает пар аммиака, отработанный в турбине.

Здесь происходит поглощение густым аммиакатом паров аммиака и восстановление концентрации. В таком состоянии получившийся бинаммиачный хлористый цинк направляется вновь в котел.

При поглощении аммиака в смесителе реакция протекает с выделением тепла. Так как температура аммиаката довольно высока (при давлении 0,07 атм и температуре 220°C), то, пропуская горячий аммиакат через испаритель, из воды можно получить водяной пар давлением 21 атм. Пар этот имеет температуру 330°C и в таком виде поступает в турбину водяного пара.




Рис. 38. Схема бинарной установки.

7. Аккумуляция тепла в паросиловых установках

Наличие колебаний расхода пара на предприятии показывает, что в технологическом процессе имеет место




Рис. 39. График расхода пара на металлургическом заводе

неравномерный скачкообразный расход пара. На рис. 39 дан график расхода пара в течение трех часов на металлургическом заводе.

Из графика видно, что расход пара за рассматриваемый отрезок времени изменяется от 45 до 140 т. Такие колебания объясняются работой прокатных станов с паровым приводом, прессов, молотов и т. п.

Согласно опытам колебание нагрузки котла в пределах 50% снижает его к.п.д. на 8%. Кроме того, топка котла обладает тепловой инерцией, не позволяющей быстро менять режим топки.

Аккумуляция тепла в паросиловых установках

Это особенно резко сказывается при топках для низкосортных топлив, например торфа, сжигаемого на цепных решетках, и в топках со ступенчатыми колосниками, и почти не сказывается для нефтяных, газовых и пылеугольных топок.

Из этого следует, что применение низкосортных топлив при пиковом графике не обеспечивает нормальной работы установки и требуется выравнивание графика. Например, для случая, данного в графике (рис. 39), желательно, чтобы средняя нагрузка составляла около 100 т пара в час, а пики покрывались за счет другого источника пара, воспринимającego избытки пара в котлах при провалах нагрузки.

Таким источником может служить тот же паровой котел, особенно имеющий большой объем воды, вследствие чего он обладает способностью выравнивать работу топки за счет парообразования при понижении давления. Поэтому на многих производствах (особенно в пищевой промышленности) еще до настоящего времени сохранялись и работают котлы с большим объемом воды.

Испарение за счет падения давления нашло самое широкое применение в паровых аккумуляторах переменного давления.

Принцип работы таких аккумуляторов заключается в следующем.


В аккумуляторе находится вода, нагретая до температуры, например 110—150°C, что соответствует давлению 1,5—5 ат. При установившемся процессе в аккумуляторе температура воды соответствует температуре насыщения при данном давлении в паровом пространстве аккумулятора.

При расходе пара давление в аккумуляторе понижается. Вода оказывается под давлением, например 4 ат, но при температуре 150°, т. е. температура воды уже не соответствует температуре насыщения. Вода перегрета по отношению к новому значению давления. За счет разности температур происходит испарение части воды, которое продолжается до тех пор, пока температура воды не будет соответствовать новому установившемуся давлению.

Обратный процесс возможен, если к воде подвести пар, повышая давление в аккумуляторе. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока снова не установится равновесие, т. е. нормальное соотношение между температурой жидкости и давлением в аккумуляторе.

Следовательно, при работе аккумулятора, которая будет заключаться в «зарядке» и «разрядке» в зависимости от формы графика, уровень воды в аккумуляторе будет колебаться между крайними положениями.

ROCR - ORIGINAL



Пар, поступающий по пьезометру 2, поступает в задний аккумулятор 3. При этом, при вертикальном открытии заднего клапана, пар поступает в задний слой воды, объем аккумулятора и конденсироваться в нем.

Для обеспечения нормальной работы аккумулятора необходимо равномерное распределение тепла по всем объемам воды, а в связи с этим интенсивное перемешивание ее, которое осуществляется циркуляцией. Циркуляция обеспечивается диффузором 4.

На рис. 41 показана схема работы заднего сопла и диффузора. Верхняя часть диффузора окружает задний насадок, каждый диффузор занимает почти до дна аккумулятора. При истечении пара из насадка в диффузоре образуется в верхней части разрежение, в воду из нижней части аккумулятора засасывается в диффузор.

При этом с одной стороны достигается широкое перемешивание частиц пара и воды, с другой — осуществляется достаточная пароизоляция и быстрый прогрев всего водяного объема аккумулятора.

При разряде аккумулятора (рис. 40) пар отбирается из сопла 1 через специально расширенный сопло 3, сопло служит для ограничения расхода пара из аккумулятора при резком повышении давления в разрядном паропроводе.



Рис. 41. Схема работы заднего сопла и диффузора

а также для предотвращения попадания воды в паропровод при слишком бурном парообразовании. На заднем и разрядном паропроводах установлены обратные клапаны 6, 7 и задвижки 8, 9.

Схема работы аккумулятора сводится к следующему. Первый случай: из паропровода, соединенного с котельной и рабочими машинами, прекращается расход пара. Избыточный пар начнет поступать в аккумулятор через обратный клапан 6, конденсироваться в массе воды и понижать ее температуру в соответствии с новым установившимся давлением. При выравнивании давления в паропроводе 1 и аккумуляторе зарядка прекратится.

Второй случай: вследствие интенсивной нагрузки рабочих машин, давление в паропроводе 10 понижается. Тогда через обратный клапан 7 и задвижку 9 образованный вследствие понижения давления в аккумуляторе пар поступит в паропровод для питания рабочих машин, пока не будут соответствующим образом форсированы топки в котельной.

Для выравнивания колебаний в поступлении отработанного пара паровых молотов, прокатных станов с паровым приводом, при использовании этого пара в машинах и турбинах мятого пара и на отопление, применяют аккумулятор (рис. 42), имеющий повышенное количество зарядных сопел.




Рис. 42. Аккумулятор переменного давления для мятого пара паровых молотов

Цилиндрический корпус аккумулятора в этом случае разделен горизонтальной перегородкой 1 на две самостоятельные части 4. Каждая половина имеет свое паровое и водяное пространство. Пар, поступающий в аккумулятор через задний паропровод 6, вначале разветвляется на два потока и входит в нижнюю и верхнюю распределительные камеры 2, 3. Затем поток пара распределяется по нескольким длинным горизон-

РСССР - ORIGINAL



Аккумуляторы тепла и паровые установки

91

- Рис. 45. Схема включения аккумуляторов для крупного машиностроительного завода. Пар из парового молота поступает в аккумулятор, откуда на отопление в частично в турбины много пара МК-6.
- Число точек при работе паровых молотов не отражалось на регулировании турбины АПР-12-2, между турбиной и молотами поставлен аккумулятор переменной температуры, сменяющий точки в паропроводе.
- Принцип аккумулятирования применяется в технике в самом широком масштабе. Так, например, аккумулятирование горячей воды позволяет в моменты пика нагрузки (например в банно-прачечных комбинатах) покрыть эти пики сравнительно маломощными котлами путем заготовки горячей воды в баках во время привалов нагрузки.
- Гидроаккумуляторы позволяют в любое время с помощью насосов накапливать воду из низколежащих резервуаров в высоколежащие с тем, чтобы в момент пика за счет падения воды приводить в движение гидротурбины, работающие параллельно с основной силовой установкой. При этом, с одной стороны, выравнивается график теплосилового установок, а с другой — снижается ее мощность за счет нагрузки гидротурбин.




Рис. 45. Схема включения аккумуляторов переменной температуры на крупном машиностроительном заводе: 1 — вал, 2 — насос, 3 — паровой аккумулятор.

POOR ORIGINAL

ЧИСЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ III

1. Расчеты о мощности и паропроизводительности
2. Расчеты о нагрузке?
3. Расчеты о коэффициенте использования, коэффициенте резерва.
4. Расчеты для характеристики расхода пара (с отбором пара). Перестроить годовой график расхода пара.
5. Расчеты КПД теплосилового установок и написать
6. Расчеты о дежурном расходе топлива?
7. Расчеты о выработке электроэнергии и тепла (с отбором пара) для размера экономии и расхода
8. Расчеты о выработке электроэнергии и тепла теплотехнической установкой для комбинированной
9. Расчеты о температуре пара и воды на выходе с паровыми турбинами
10. Расчеты о регенеративного подогрева питательного насоса. Дать описание и схему работы
11. Расчеты о аккумуляторе с переменным давлением и температурой и произвольной кривой нагрузки

ГЛАВА IV

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

1. Выбор варианта энергоснабжения металлургических заводов, выбор оборудования, числа и мощности агрегатов теплосиловых установок

Как уже было указано, энергетическое хозяйство металлургического завода существенно отличается от энергетического хозяйства всякого другого предприятия вследствие наличия на заводе значительного количества отходящего тепла всех видов (доменный и коксовый газ, отходы так называемого отбросного тепла коксового производства, мартеновских и нагревательных печей).

При известной производственной структуре завода эти ресурсы могут полностью покрыть всю потребность завода в тепле и электроэнергии. Однако на заводах с большим количеством мартеновских печей и при наличии коксохимического завода, когда в коксовых печах сжигают доменный газ, а в мартеновских печах коксовый газ с доменным, как правило, собственными энергетическими ресурсами не хватает для покрытия потребности завода в тепле и электроэнергии. Вопрос о способе покрытия недостатка мощности, путем ли получения недостающей электроэнергии и тепла из районных сетей, или путем выработки энергии на установках завода, имеет весьма важное значение при выборе варианта.

При выработке энергии на заводе необходимо решить, какие агрегаты необходимо применить — конденсационные или теплофикационные.

В настоящее время, если исключить новые идеи о применении на металлургических заводах газовых турбин, окончательно установлено, что наиболее экономичным двигателем как для электрогенераторов, так и для турбовоздуходувок является паровая турбина.

При выборе котельных агрегатов необходимо ориентироваться на котлы, под которыми сжигается доменный газ в смеси с пылевидным топливом обычно из местных или низкосортных углей. Сжигание коксика под котлами в пылевидном состоянии и весьма желательно, однако вследствие износа размольных агрегатов пока представляет еще не решенную задачу.

DOOR — ORIGINAL

Так как в настоящее время наблюдается дефицит топлива, то при выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

При выборе пара на энергетическом предприятии необходимо учитывать возможность его использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования пара в качестве источника тепла для других нужд завода.

При выборе агрегатов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования агрегатов в качестве источника тепла для других нужд завода.

При выборе агрегатов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования агрегатов в качестве источника тепла для других нужд завода.

При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

1. Для котельных установок, работающих на угле, необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котельных установок в качестве источника тепла для других нужд завода.

2. Для котельных установок, работающих на газе, необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котельных установок в качестве источника тепла для других нужд завода.

3. Для котельных установок, работающих на мазуте, необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котельных установок в качестве источника тепла для других нужд завода.

4. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

5. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

6. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

7. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

8. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

9. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

10. При выборе котлов необходимо учитывать возможность их использования в качестве источника тепла для других нужд завода. В этом случае необходимо учитывать возможность использования котлов в качестве источника тепла для других нужд завода.

2. При выборе количества и мощности турбогенераторов из числа имеющихся типов выпускаемых нашими заводами необходимо учитывать максимальное их использование в течение года и наименьший годовой расход пара, что будет характеризоваться высоким коэффициентом использования K_u и коэффициентом загрузки γ .

3. Турбоагрегаты надо выбирать однотипные, равной мощности.

4. При выборе надо учитывать возможность ревизий и ремонта агрегатов без ущерба для отпуска тепла потребителям.

5. При выборе турбин с отбором пара можно в качестве резерва по тепловому потреблению ставить дроссельную установку для ятия острого пара до давления в отборе. Однако в случае работы дроссельной установки более 1500 час. в год необходимо устанавливать отдельный турбоагрегат с отбором пара.

6. Количество турбоагрегатов необходимо выбирать наименьшим. Если необходим резерв на расширение системы, мощность отдельных агрегатов можно несколько завысить по сравнению с требованиями покрытия графика ближайшего года, создавая таким путем внутренний резерв в агрегатах.

Выбор резерва зависит от значимости станции и схемы ее работы (изолированно или на общую систему).

Технико-экономические соображения являются важнейшим критерием при выборе котлов и турбин. Поэтому вначале определяют стоимость установки и размер годовых эксплуатационных расходов различных вариантов установки и затем сравнивают их между собой.

Сравнение может быть выполнено по схеме табл. 14.

Схема для определения годовых эксплуатационных расходов

Вариант	Стоимость топлива, руб.	Амортизация, руб.		Зарплата с начислениями, руб.	Текущий ремонт, руб.	Всего, руб.
		оборудование	здание			
A	По годовому графику по продолжительности	5,38% годовых	2,58% годовых	После составления штатной ведомости	Около 2% годовых	

Вариант, дающий минимальные суммарные эксплуатационные расходы, почти всегда оказывается наиболее экономичным. Предварительные данные о стоимости зданий, оборудования, топлива и т. д. принимаются ориентировочно, исходя из опыта работы аналогичных установок.

2. Выбор места постройки теплосиловой установки

При выборе места постройки теплосиловой установки необходимо учитывать следующие факторы:

1. Расположение площадки относительно железнодорожной магистрали.

2. Расположение площадки относительно населенных пунктов и предприятий.

3. Расположение площадки относительно источников топлива.

4. Расположение площадки относительно источников воды.

5. Расположение площадки относительно источников электроэнергии.

6. Расположение площадки относительно источников тепла.

7. Расположение площадки относительно источников сырья.

8. Расположение площадки относительно источников энергии.

9. Расположение площадки относительно источников информации.

10. Расположение площадки относительно источников безопасности.

3. Выбор топлива при проектировании теплосиловой установки

При определении расположения площадки относительно железнодорожной магистрали необходимо учесть уклоны пути и средние радиусы изгибов при определении возможности выезда на площадку отцепителей от железнодорожной магистрали.

Желательно примыкание площадки к автомобильным дорогам, которые всегда имеются вблизи металлургического завода. Расположение теплосиловых установок относительно соседних цехов или предприятий и населенных пунктов должно быть таково, чтобы отходящие газы, зола, угольная пыль и пары от градирен и брызгал не ухудшали состава воздуха и производственного процесса.

На выбор места для ТЭЦ влияет отдаленность потребителей тепла, особенно потребителей пара, которые во избежание тепловых потерь должны быть расположены как можно ближе к ТЭЦ.

3. Выбор топлива при проектировании теплосиловой установки

Энергетическим топливом служит преимущественно твердое коксовое или газообразное топливо. Современная энергетика использует только такое топливо, которое не может служить для металлургического или химического производства.

Такие виды топлива, как кокс, газ и т. п., связывают энергетическое производство с крупной промышленностью, особенно с металлургией.

При выборе топлива нужно принимать наименее ценные сорта с учетом минимальных затрат на транспортирование. Каждый из районов Союза имеет свои специфические виды местного топлива. Донбасс — отсев различных видов каменных углей и антрацитовые штыбы, Урал — богословские, челябинские, егоршинские угли и торф, Белоруссия — торф; и т. д.

Выбор топлива для теплосиловой установки должен быть всегда увязан с предположениями Госплана Союза об использовании топлива в данном районе. Характерными признаками наших низкосортных энергетических топлив являются большое содержание в них балласта (т. е. влаги и золы), как следствие этого, низкая их калорийность ($Q_p = 2000-2500$ ккал/кг) или

при сравнительно высокой калорийности ($Q_p = 6000$ ккал/кг) мелкозернистое строение (отсев каменных углей и антрацитовый штыб).

В первом случае это будет так называемое малотеплотное топливо, во втором — теплоплотное, но мелкозернистое. Как то, так и другое не выдерживают дальних

Т. Д. С. Животов

Можно считать, что при значительных расходах топлива и значительном значении коэффициента использования топлива при сооружении станции вблизи торфяника подача торфа осуществляется по узкоколейной дороге с торфяника непосредственно на бункерную галлерею по наклонной эстакаде.

По правилам о железнодорожных перевозках разгрузка маршрута любого веса должна быть закончена в течение 2 часов. Для ускорения разгрузки топлива из вагонов необходимо оборудовать специальный разгрузочный фронт вдоль железнодорожного пути. Для этого по обе его стороны устраивают краны, куда при открытии боковых люков саморазгружающихся вагонов спускается топливо.

4. Топливоснабжение и топливное хозяйство тепловых установок

Проблема топливного хозяйства для сжигания распадающейся в процессе разложения торфяной массы топлива складывается из двух основных частей: подачи топлива на станцию и его хранения. В бункерном котле топливо должно находиться в течение 2-3 часов, чтобы успеть сгореть.

Важным условием является наличие канатных дорог, ведущих к месту подачи топлива на берег водоемов, рек, каналов и т.д.




Рис. 46. График для сравнения относительной стоимости перевозок топлива водным и железнодорожным путем.

По ординатам отложены стоимости перевозок по абсциссам — расстояния в километрах. Отрезки отсекаемые на графике 1 — водным транспортом, а 2 — железнодорожным. Видно, что стоимость перевозок на дальние расстояния водным транспортом ниже стоимости перевозок железнодорожным транспортом.

Подача топлива на территорию станции с помощью канатной дороги осуществляется в случае непосредственной близости топливной базы от станции. По имеющимся опытным материалам предельная дальность является 20 км.

Канатная дорога экономичнее лишь при значительных расходах топлива и значении коэффициента использования.

При сооружении станции вблизи торфяника подача торфа осуществляется по узкоколейной дороге с торфяника непосредственно на бункерную галлерею по наклонной эстакаде.

По правилам о железнодорожных перевозках разгрузка маршрута любого веса должна быть закончена в течение 2 часов.

Для ускорения разгрузки топлива из вагонов необходимо оборудовать специальный разгрузочный фронт вдоль железнодорожного пути. Для этого по обе его стороны устраивают краны, куда при открытии боковых люков саморазгружающихся вагонов спускается топливо.

Длина разгрузочного фронта принимается в 140 м на расчете разгрузки маршрута в 1000 т, состоящего из 50 саморазгружающихся вагонов (гондол), и два приема.

На складе должны быть предусмотрены маневренные и обходные пути, а также пещи для контрольного взвешивания отдельных вагонов.

Топливные склады при ЦЭ металлургических заводов являются лишь небольшими отделами общезаводских топливных складов с ограниченным запасом топлива, перебрасываемым по мере необходимости с главного базисного заводского склада.

Водный транспорт требует большой механизации разгрузочных операций на береговых складах. Иногда полезно вглубь территории станции прорыть канал с таким расчетом, чтобы грузные суда подвести ближе к основным складам топлива и таким образом создать комбинированный склад, на который топливо будет поступать как сухопутным, так и речным путем.

Запас топлива на складах принимают от 15 до 30-суточной потребности станции. Этот запас может быть значительно снижен, если, как это имеет место на металлургическом заводе, имеется общезаводский базисный склад.

Хранение угля допускается в сплошных штабелях при условии принятия специальных мер против самовозгорания (контроль за температурой штабеля, уплотнение с постоянной укладкой или трамбование только верхнего слоя, покрытие штабеля гидроизоляционным слоем). Высота штабеля определяется возможностями складских механизмов. Торф кусковой и фрезерный должен храниться в караванах или штабелях высотой не более 8 м, длиной не более 240 м, ширина штабеля не должна превышать высоту более чем в 2 1/2 раза.

Площадь, необходимая для расположения склада, может быть определена по формуле

$$S = \frac{H \cdot m \cdot K}{12 \cdot H_1 \cdot \epsilon}$$

В этом случае порталный кран выполняет лишь погру-
зочные операции, а операции горизонтального пе-
ремещения выполняются транспортером. Рабочим органом пор-
тального крана является раскрывающийся ковш, захватываю-
щий уголь. Раскрывающиеся ковши изготовляют емкостью от
1 до 5 т. Длительность погружной операции 85-120 сек.

Кабелькраны отличаются от порталных большей простотой,
но более сложным управлением, мостовая ферма у них заменена
на стальной трос, что дает возможность применить большие
пролеты, а следовательно, увеличить ширину склада.




Рис. 47. Портальный кран

В этом случае порталный кран выполняет лишь погру-
зочные операции, а операции горизонтального пе-
ремещения выполняются транспортером. Рабочим органом пор-
тального крана является раскрывающийся ковш, захватываю-
щий уголь. Раскрывающиеся ковши изготовляют емкостью от
1 до 5 т. Длительность погружной операции 85-120 сек.

Кабелькраны отличаются от порталных большей простотой,
но более сложным управлением, мостовая ферма у них заменена
на стальной трос, что дает возможность применить большие
пролеты, а следовательно, увеличить ширину склада.

Широко распространена механизация складов с помощью
скреперных устройств (рис. 48). Скрепер представляет собой
ковш лопатовидной или коробчатой формы, который переме-
щается по поверхности угля с помощью троса, прикрепленного




Рис. 48. Скреперный склад

к передней его части. Для возвращения в исходное положение
к задней части скрепера прикреплен трос холостого хода.
Расчет производительности скреперного устройства может
быть выполнен после определения времени, необходимого на
одну операцию, которое находится по формуле

$$t_0 = \frac{R_p}{w_p} + \frac{R_{cp}}{w_c} + t' \quad (109)$$

где R_p — средний радиус действия скрепера, м,
 w_p — скорость рабочего хода, равная 1,5 м/сек,
 w_c — скорость холостого хода — 3 м/сек;
 t' — пауза между холостым и рабочим ходом при пере-
мене направления вращения барабана лебедки, рав-
ная ~ 10 сек.

Число перемещений скрепера в час


$$n = \frac{3600}{t_0}$$

1. Схема угольного склада с порталным краном для станции 25 мвт.

2. 3 — установка центробежных транспортеров, 4 — дробильная установка, 5 — разгрузочная стенка склада, 6 — склад угля на 4000 м³, 7 — мостовой грейдерный кран, 8 — котельная, 9 — котельный партер, 10 — бункерная галлерея.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



Ширина ленты принимают: для дробленого угля — 500 мм, для рядового угля — 600 мм, для кускового торфа — 900 мм, для фрезерного торфа — 600 мм (минимум).


Для транспортирования топлива на станциях малой мощности иногда применяют скиповый (наклонно поднимаемый ковш), или наклонный подъемник. Прочие типы транспортных устройств: ковшевые и пластинчатые транспортеры, ковшевые конвейеры и т. д., не применяют, так как множество деталей и сложность ремонта доказали их непригодность и повышенную аварийность в эксплуатации.

Учитывая, что нормальная работа станции зависит от надежного топливоснабжения, производительность транспортирующих устройств следует выбирать исходя из часовой нагрузки станции в максимум зимой при обеспечении стопроцентного резерва.

На тракте топливоподачи часто возникают очень серьезные неполадки при поступлении влажного или смерзшегося угля. Уголь, потерявший сыпучие свойства, застревает в бункерах и течах, замораживает дробилки и мельницы, налипают на ленты транспортеров. Даже при увеличении числа рабочих на топливоподаче, занятых очисткой и проталкиванием топлива, иногда невозможно обеспечить котельную топливом. Одним из наиболее радикальных способов предотвращения указанных неполадок является утепление и отопление всего тракта топливоподачи. Кроме того, необходимо на всех рукавах и течах соблюдать возможно большие углы наклона. Делать рукава, если это возможно, расширяющимися по ходу топлива. На всех рукавах, корпусах мельниц и дробилок, а также в местах, где происходит пересыпание топлива с транспортера на транспортер, должны быть устроены закрывающиеся люки для чистки. При значительной влажности топлива (40% и выше) смерзание зимой бывает настолько стойким, что трудно восстановить сыпучие свойства угля. В этих случаях, по предложению Всесоюзного Теплотехнического института, рекомендуется устанавливать барабанные газовые сушилки.

Сушка угля осуществляется непосредственно топочными газами, температуру которых путем смешения с воздухом снижают до 700—900°. Этим способом удается понизить влажность угля до 35% с начальной влажности 42%.

На теплосиловых установках, для которых принято сжигание топлива в пылевидном состоянии, неизбежным является сооружение растопочных устройств в виде муфельных горелок, а чаще в виде форсунок с использованием жидкого топлива — обычно парафинистого мазута. Организация сжигания мазута требует сооружения мазутохранилищ с разогревом мазута, специальных насосных и сети трубопроводов.



Ширина ленты принимают: для дробленого угля — 500 мм, для рядового угля — 600 мм, для кускового торфа — 900 мм, для фрезерного торфа — 600 мм (минимум).

Для транспортирования топлива на станциях малой мощности иногда применяют скиповый (наклонно поднимаемый ковш), или наклонный подъемник. Прочие типы транспортных устройств: ковшевые и пластинчатые транспортеры, ковшевые конвейеры и т. д., не применяют, так как множество деталей и сложность ремонта доказали их непригодность и повышенную аварийность в эксплуатации.

Учитывая, что нормальная работа станции зависит от надежного топливоснабжения, производительность транспортирующих устройств следует выбирать исходя из часовой нагрузки станции в максимум зимой при обеспечении стопроцентного резерва.

На тракте топливоподачи часто возникают очень серьезные неполадки при поступлении влажного или смерзшегося угля. Уголь, потерявший сыпучие свойства, застревает в бункерах и течах, замораживает дробилки и мельницы, налипают на ленты транспортеров. Даже при увеличении числа рабочих на топливоподаче, занятых очисткой и проталкиванием топлива, иногда невозможно обеспечить котельную топливом. Одним из наиболее радикальных способов предотвращения указанных неполадок является утепление и отопление всего тракта топливоподачи. Кроме того, необходимо на всех рукавах и течах соблюдать возможно большие углы наклона. Делать рукава, если это возможно, расширяющимися по ходу топлива. На всех рукавах, корпусах мельниц и дробилок, а также в местах, где происходит пересыпание топлива с транспортера на транспортер, должны быть устроены закрывающиеся люки для чистки. При значительной влажности топлива (40% и выше) смерзание зимой бывает настолько стойким, что трудно восстановить сыпучие свойства угля. В этих случаях, по предложению Всесоюзного Теплотехнического института, рекомендуется устанавливать барабанные газовые сушилки.

Сушка угля осуществляется непосредственно топочными газами, температуру которых путем смешения с воздухом снижают до 700—900°. Этим способом удается понизить влажность угля до 35% с начальной влажности 42%.

На теплосиловых установках, для которых принято сжигание топлива в пылевидном состоянии, неизбежным является сооружение растопочных устройств в виде муфельных горелок, а чаще в виде форсунок с использованием жидкого топлива — обычно парафинистого мазута. Организация сжигания мазута требует сооружения мазутохранилищ с разогревом мазута, специальных насосных и сети трубопроводов.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/05 : CIA-RDP81-01043R003300130002-5

Можно также использовать для этой цели и другие материалы, имеющие свойства, аналогичные указанным.




Рис. 13. Сухой газгольдер (в разрезе)

При первоначальном пуске газа в систему необходимо всю систему продуть

сжатым газом (диамом, азотом). Основные правила предотвращения аварий с газгольдером сводятся к следующему:

1. Знание, где установлен газгольдер, должно иметь как можно большую поверхность окон и легкую конструкцию кровли, чтобы служить как бы предохранительными клапанами при взрыве.
2. Надписокное пространство, куда возможно просачивание газа и образование «бедной» взрывчатой смеси, должно быть обеспечено хорошей вентиляцией.
3. Все электрооборудование и все приборы, дающие искру, должны быть смонтированы вне здания.
4. Расстояние между цехами завода и газгольдером должно быть особо согласовано с пожарной охраной.
5. В зимнее время здание газгольдера должно быть утеплено.
6. Уход за газгольдером должен поручаться только квалифицированному персоналу.
7. Установка соответствующих контрольно-измерительных приборов обязательна, кроме того, должна быть обеспечена постоянная охрана газгольдера.

5. Золоудаление

Правильное решение вопроса удаления золы из котельной, особенно для теплосиловых установок, работающих на низкокалорийных многокомпонентных топливах, определяет безаварийную работу котельной, чистоту и здоровые условия труда на всей территории установки.

Простейшая система золоудаления — ручная, широко применяется для станций малой мощности с выходом золы до 1 т/час. Накопленную в золовом бункере котла золу периодически спускают в вагонетки емкостью 0,75—0,80 м³. Для защиты персонала от ожога при выпуске золы и во избежание пожара и отравления воздуха в золовом помещении газами — вагонетки откатывают перед наполнением в камеру, расположенную под золовым бункером и герметически запираемую. После открытия затвора у воронки и спуска золы в вагонетку золу заливают водой и затем вагонетку откатывают на золоотвал. Откатка может производиться вручную, конной или электровозной тягой. Критерием допустимости ручного золоудаления служит количество зольщиков. Часовую производительность зольщика принимают 350 кг/час. В эту норму включены все операции (заполнение, заливка, откатка).

Слабым местом системы ручного золоудаления являются расчетные пути, которые необходимо прокладывать с минимальным количеством стрелок, крестовин и поворотных кругов, обычно затрудняющих откатку.

РДОР — ORIGINAL

Получение воды из скважины осуществляется с помощью насоса, который устанавливается на поверхности земли. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.

Водопроводная система, состоящая из насоса, бака и системы, предназначена для подачи воды в скважину. Вода из скважины подается в бак, откуда она поступает в систему.




Рис. 55 Зависимый аппарат насосного аппарата

POCR - ORIGINAL

В настоящее время в СССР широко применяются гидроаппараты для очистки воды от шлака и золы. Впервые гидроаппарат сеп. ш. Миккалькова применен на крупных электростанциях. Гидроаппарат устанавливается для группы котлов и совмещает функции шлакодробилки и гидротранспортера.




Рис. 56. Гидроаппарат

Под шлаковыми бункерами котлов установлены шлакосмывалы, ведущие к гидроаппарату. Смыл происходит, как обычно, под действием воды. Гидроаппарат (рис. 57) состоит из сопла 1, дающего струю воды под давлением 18—20 ат, а в новом типе гидроаппарата до 70 ат; диффузора 2, через который вода, смешанная с золой (пульса), удаляется из аппарата. Входной сменной части

Рис. 57. Гидроаппарат Миккалькова

Распространенным типом теплообменников являются теплообменники с трубами, расположенными в шахматном порядке. При этом теплообменники имеют ряд преимуществ перед другими типами теплообменников. В частности, они имеют высокую эффективность и простоту конструкции. Кроме того, они легко поддаются ремонту и обслуживанию.

Детальное описание работы гидроаппарата Миккалькова. Работает он следующим образом: вода под давлением 18—20 ат (или до 70 ат в новом типе) поступает в сопло 1, где она превращается в струю. Эта струя попадает в диффузор 2, где она смешивается с золой (пульсой). Смесь затем удаляется из аппарата. Входная часть аппарата может быть заменена без остановки всего устройства.

В. С. Живалов




Рис. 57. Гидроаппарат Миккалькова

POCR - ORIGINAL

Золотопроводы подвержены значительному износу, поэтому диаметр трубопровода принимается равным 125—200 мм с фланцевыми соединениями и прикладкой в проходных каналах, чтобы




Рис. 58 Установка гидроаппарата Москаленка
1 — бутылка, 2 — трубопровод, 3 — гидроаппарат, 4 — шланг

иметь возможность поворачивать трубы при одностороннем износе их. Расход воды составляет от 4 до 10 м³/г золы, расход энергии — от 1,5 до 3,0 квт/г. Смывной насос рассчитан на работу одновременно одного-двух аппаратов. Снижение расхода воды на гидрозолаудаление является решающим фактором при определении возможности применения гидрозолаудаления в условиях ограниченных природных водных источников. Применение схемы с отстойником дает возможность возвратить до 90% воды, израсходованной на смыв золы, одна-двух раз в районах Союза.

Расход воды удается снизить также установлением графика смыла, т. е. последовательности опорожнения золотых воронок.

Экономия воды в системе гидрозолаудаления является важным эксплуатационным мероприятием.

Сточная вода из системы гидрозолаудаления не должна падать в подземы (реки, пруды, озера), так как в смывной воде содержится ряд вредных для здоровья людей и животных веществ.

Другие сложные схемы золаудаления — гидроневматическая и с вакуум-фильтром — применялись у нас в отдельных установках, но широкого распространения пока не получили. Пневматические схемы золаудаления применялись в СССР на некоторых крупных станциях, однако они были вытеснены




Рис. 59 Установка гидроаппарата Москаленка

РОСР — ORIGINAL

гидравлическими силами, а также имеет другие недостатки. Пневматическое золоудаление применяется в настоящее время в средних установках в виде жидкого потока, который имеет лучшие результаты этих испытаний можно считать удачными.

Большие перспективы имеет жидкое шлакоудаление.

Жидкое шлакоудаление представляет ряд достоинств: в улучшении процесса сгорания топлива, предотвращает образование шлаков, устраняет шлакование топки и экранов, улучшает выжигание шлаков, уменьшает унос в трубу при факельном процессе, улучшает самый процесс сгорания. Тепловое напряжение топочного объема при жидком шлакоудалении достигает 300 000—500 000 ккал/м²ч.

Основное требование при жидком шлакоудалении — поддержание температуры в топке выше температуры плавления золы.

Жидкий шлак при этом стекает на дно — «под топки» в «шлаковую ванну», откуда его периодически спускают в смывной канал.

На рис. 60 показана топка с камерой для жидкого шлакоудаления. Гранулирование жидкого шлака происходит с помощью струи воды, при этом получается так называемая «шлаковая пата», так как шлак затвердевает в виде игл и нитей. Шлаковая пата служит хорошим изоляционным материалом. Шлак гранулированный в горячей воде дает золь в форме пластинок и столбиков.

Опыты, проведенные на некой установке, показали, что спуск шлака можно производить 1—2 раза в день, кпд топки в это время снижается на 0,3—0,4%. За 10 мин. может быть удалено до 4,5 т шлака.

Жидкое шлакоудаление имеет также и отрицательные стороны, а именно топки, приспособленные к жидкому шлакоудалению, имеют большую тепловую инерцию, в случае разрыва кипятильной трубы повышается опасность ожогов людей при выбросе массы пара, образующейся из воды, попавшей из под жидкого шлака. В настоящее время можно считать, что




Рис. 60 Топка с жидким шлакоудалением.

у нас в Союзе освоены топки с жидким шлакоудалением при сжигании углей с температурой плавления золы не выше 1500°C. Развитию и освоению топок с жидким шлакоудалением в СССР много способствовали работы стахановцев-рабочих и инженеров одной из ТЭЦ нашего Союза.

6. Очистка дымовых газов и золоудаление

Современные методы сжигания топлива в пылевидном и взвешенном состоянии создают условия для большого уноса золы по газходам в дымовую трубу. Летучая зола, представляющая собой твердые частицы различной крупности, с одной стороны, изнашивает лопатки дымосов и кипятильные трубы котла, выводя их из строя, с другой стороны — загорает местность, окружающую установку воздуха. Применение высокой дымовой трубы несколько ослабляет влияние местности, влияя на унос золы. Борьба с уносом дымосов возможна путем применения специальных золоудалительных устройств. Применяемые в настоящее время устройства для очистки газа от летучей золы могут быть разделены на три типа: циклоны всех видов (декстринфилтры, мокрые золоудалители).

Применение циклонов простого типа в настоящее время почти оставлено ввиду низкого коэффициента подсосного действия. Условимся к п. д. золоудалительных устройств (коэффициент обеспыливания) принимать согласно выражению

$$\eta = \frac{R_{\text{д}}}{R_{\text{д}} + R_{\text{в}}} \cdot 100\% \quad (114)$$

где $R_{\text{д}}$, $R_{\text{в}}$, $R_{\text{п}}$ — соответственно остаток золы на сите № 70 в газоходе, подводящем газ к циклону, унесенной в газоход и унесенной циклоном.

Для обыкновенного циклона $\eta_{\text{д}} = 20\%$ при сопротивлении циклона 30—40 мм вод. ст. Из числа циклонов иногда еще применяют циклоны типа Д, имеющие $\eta_{\text{д}} = 40\%$ и сопротивление 50—60 мм вод. ст.

На рис. 61 показан циклон конструкции ЦКГН Д-30. Исследования работы циклонов показали, что к п. д. циклона зависит от центробежной силы

$$\rho \frac{m \omega^2}{r} \quad (115)$$

где m — масса частицы золы,
 ω — скорость частицы, м/сек
 r — радиус циклона, м

18 *Вопросы очистки, строительства и ремонта*

Итак, в электрофильтрах, применяемых для очистки газов, используются различные материалы. В зависимости от материала электродов различают электрофильтры с угольными, графитовыми, медными, стальными, алюминиевыми, никелевыми, платиновыми электродами. При этом в зависимости от материала электродов различают электрофильтры с угольными, графитовыми, медными, стальными, алюминиевыми, никелевыми, платиновыми электродами.




Рис. 61. Электрофильтр с угольными электродами




Рис. 62. Электрофильтр с медными электродами

соединенных параллельно. Слева в разрезе видны отдельные малые циклоны, которые изготавливаются литыми из чугуна. К п.д. мультициклона 76—88%, а сопротивление прохождению газов равно 80 мм вод. ст. Этот тип золоуловителя в настоящее время является наиболее распространенным благодаря своей простоте и неприхотливости при эксплуатации и ремонте. Только в редких случаях, когда теплообменная установка расположена в центре или в непосредственной близости от здания на площадке повышенной влажности, работа которых основана на продувке постоянным током при напряжении 75000 в, чем достигаются или электроды, расположенные в потоке газа. Кол-

119 *Очистка (дымления) газов*

Эффект полезного действия электрофильтра зависит от скорости газа, протекающего через электрофильтр.

| Скорость газа, м/сек | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 7,5 | 8,2 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Кол-во газа, м³/сек | 98,5 | 97,5 | 81,0 | 74,1 | 61,0 |

Практически КПД электрофильтра 90—95%. Сопротивление электрофильтра 7—20 мм вод. ст. Скорость газов в электрофильтре 2—3 м/сек.

Электрофильтры требуют установки специального выпрямительного устройства для преобразования переменного тока в постоянный. Расход энергии на питание электрофильтра составляет 0,1—0,11 кВт на 1000 м³ газа. Так как для эффективной работы электрофильтра необходимы малые скорости газа, то сечение газопотока достигает значительных размеров и сам электрофильтр превращается во внушительное сооружение, близкое по размерам к паровому котлу (рис. 63). Электрофильтр весьма сложен в эксплуатации и к установке его прибегают в крайнем случае.

Одним из видов еще мало распространенного золоуловителя является мокрый золоуловитель. На рис. 64 показана одна из конструкций мокрого золоуловителя. Поперек потока газа расположены чугунные звездообразной формы в сечении элементы, омываемые водой. Газ, ударяясь о жидкую пленку стекающей воды, теряет твердые частицы, которые уносятся водой в нижний сборник.

КПД золоуловителя зависит от числа рядов элементов по ходу газа и равен примерно 80—90%. Сопротивление прохождению газа около 16—20 мм вод. ст. Расход воды практически равен количеству произведенного коллоидного пара. При этом способе не-




Рис. 63. Электрофильтр

РССР - ORIGINAL

122

Применение термостатических систем

Система термостатического регулирования температуры в котлах и печах, работающих на жидком топливе, должна обеспечивать автоматическое поддержание заданной температуры в пределах 0,5%.
Одновременно с этим обеспечивается автоматическое регулирование расхода топлива, поступающего в котел, в зависимости от температуры воды, выходящей из котла.




Рис. 61. Мокрый котел

в дымовых газах, с водой даст весьма активную сернистую кислоту, разрушающую действующую на металлических поверхностях.

Установки для улавливания серы из дымовых газов доводят до сложной. Термостатическим институтом разработана и на опыте из ПРЭ, испытана установка для очистки газов от серы по методу ангидрида по известному способу с одновременным поступлением выжиганного строительного материала с целью очистки газов от серы при этом способе составляет 98—99%.

7. Водоснабжение тепловых установок

Расход воды для паровой установки с паровыми турбинами в основном зависит от количества воды, необходимого для конденсации пара в конденсаторе.

Количество воды для конденсации пара $W_{\text{кон}}$ может быть определено по формуле (92):

$$W_{\text{кон}} = \frac{D_{\text{п}} (t_{\text{п}} - t_{\text{к}})}{K (t_{\text{к}} - t_{\text{в}})},$$

где $D_{\text{п}}$ — расход пара через конденсатор, т/ч;
 $t_{\text{п}}$ — температура пара при входе в конденсатор;
 $t_{\text{к}}$ — температура конденсата (температура кипения воды при давлении конденсата);
 $t_{\text{в}}$ — температура воды, выходящей из конденсатора для охлаждения.

Расчет расхода воды для конденсации

123

$t_{\text{п}}$ — температура воды, выходящей из конденсатора (обычно следует полагать $t_{\text{п}} = t_{\text{к}} + 5^\circ\text{C}$);
 $W_{\text{к}} = 520$ ккал/кг при вакууме 95%.

Тогда

$$\frac{W_{\text{кон}}}{D_{\text{п}}} = \frac{520}{8} = 65$$

Для разных значений $t_{\text{п}}$, $t_{\text{к}}$, $t_{\text{в}}$, величина $\frac{W_{\text{кон}}}{D_{\text{п}}}$ может колебаться в пределах 60—120.

Для охлаждения генератора турбинного масла и подшипников расход воды составляет

$$W_{\text{г.м.}} = (0,1 - 0,15) D$$

где D — полный расход пара установкой.
Добавка воды для питания котлов

$$W_{\text{п.к.}} = (0,03 - 0,1) D$$

Расход воды на гидроохлаждение

$$W_{\text{г.о.}} = (0,1 - 0,15) D$$

Добавки воды в систему теплофикации для компенсации утечек

$$W_{\text{у.т.}} = (0,1 - 0,15) D_{\text{т.}}$$

где $D_{\text{т.}}$ — расход пара на теплофикацию.

Наконец, потребность воды на бытовые и хозяйственные нужды

$$W_{\text{б.н.}} = (0,01 - 0,1) D$$

Таким образом, полный расход воды

$$W = W_{\text{кон}} + W_{\text{г.м.}} + W_{\text{п.к.}} + W_{\text{г.о.}} + W_{\text{у.т.}} + W_{\text{б.н.}} = (60 - 120) D_{\text{п}} + (5,14 - 10,6) D + (0,1 - 1,0) D_{\text{т.}} \quad (116)$$

Для станций с питателями внутреннее водоснабжение расход воды зависит от количества, необходимого для охлаждения фильтров, теплообменников поршней масла и компрессоров. Для дизелей мощностью 50—80 т/ч, построенных нашими заводами, расход воды составляет 15—20 л/т с/ч при начальной температуре воды $t_{\text{в}} = 10-15^\circ\text{C}$.

Для главных двигателей, работающих на коксовом и доменном газе, расход воды составляет от 30 до 40 л/т с/ч. Для установок с локомотивными двигателями, в зависимости от типа и мощности локомотива, расход воды можно принять в соответствии с данными табл. 15.

Расход воды, л/сек

| Тип насосной станции | Мощность, кВт | Расход воды, л/сек | Расход воды, л/сек |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| ИМ V | 100 | 10 | 10 |
| ИМ VII | 150 | 15 | 15 |
| ИМ VIII | 200 | 20 | 20 |
| ИМ X | 250 | 25 | 25 |

Показатели, как видно из таблицы, при установке конденсатора несут крайнюю нагрузку около 30 л/сек. При этом по установке следует учесть расход воды на охлаждение в количестве 25 л/сек на каждого рабочего двигателя и 40 л/сек на каждого подшипника двигателя.

При наличии насоски при тепловых установках принимаются расход воды 125 л/сек на каждую установку.

Решающее влияние на выбор системы водоснабжения оказывает характеристика и местонахождение источника водоснабжения. Расчеты и опыт эксплуатации показывают, что расстояние до источника водоснабжения в 1 км при высоте напора 10 м является пределом, при котором еще возможно применение

прямой подачи воды. Когда все необходимое количество воды собирается непосредственно из источника, например реки, и после прохода через конденсатор снова сбрасывается в реку. Такая схема возможна лишь при условии, когда количество воды не превышает 3—4 раза расход воды на работу тепловых установок. Сброс отработанной воды в реку осуществляется ниже точки забора, чтобы теплая вода не попадала снова в приемный канал. Если колебание горизонта воды в реке по отношению к машинному залу, а циркуляционные насосы установлены в машинном зале (рис. 65).

Реки СССР, особенно крупные, из них Волга, Обь, Урал, Днепр, Дон и др., испытывают в течение года колебания горизонта воды примерно 5—8 м, которое зависит от пригона воды при таянии снегов и пойме рек и количества осадков в летние и осенние периоды. При таких условиях установка насосов в машинном зале и требовала бы их заглубления, а глубина заглубления притока канала достигла бы 7—8 м. В этих случаях




Рис. 65 Установка циркуляционных насосов в машинном зале

затяжки воды примерно 5—8 м, которое зависит от пригона воды при таянии снегов и пойме рек и количества осадков в летние и осенние периоды. При таких условиях установка насосов в машинном зале и требовала бы их заглубления, а глубина заглубления притока канала достигла бы 7—8 м. В этих случаях




Рис. 66 Система водоснабжения с береговой насосной

в этих случаях устанавливают в специальной береговой насосной, где возможно их расположение ниже горизонта наибольших вод (рис. 66).

Насосы следует располагать в береговой насосной на таком уровне, чтобы в летнее время при наименьшем горизонте воды высота всасывания не превышала 4 м. Перед всасывающим патрубком насосов устанавливаются специальные сетки для задерживания крупных частиц, которые плавают на поверхности воды или находятся во внешнем состоянии (жорь, шель, водоросли, рыба). Известны случаи забивания сеток мелким дном («шугой»). В этом случае полезно к сеткам подвесить некоторое количество тепловой охлаждающей воды из сливного трубопровода. Сетки делают съёмными, а иногда вращающимися для облегчения очистки.

Трубопровод охлаждающей воды должен быть спроектирован с применением сифона, т. е. с устройством на сбросной линии колоды, в которой погружена сливная труба конденсатора с выходом под горизонт воды. Это дает значительную экономию в расходе энергии и средств. Необходимо предусмотреть устройство порога на сбросных каналах, чтобы осуществить замер количества воды в процессе эксплуатации.

Когда источником водоснабжения служит пруд или озеро с замкнутым водоемом, необходимо проперить достаточно большую площадь зеркала для охлаждения воды. Опытом установлено, что на каждый установленный киловатт тепловых установок

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОРИГИНАЛА




Рис. 67. Схема градирни и бассейна. Площадь градирни — 2400 м². Площадь бассейна — 1200 м².

через дно, которое должно быть выполнено водонепроницаемым. Устройство брызгала упрощается, если вблизи станции имеется водоем. В этом случае брызгала могут быть расположены на берегу или в воде, который будет служить естественным брызгальным бассейном.




Рис. 68. Брызгальный бассейн.

Площадь, занимаемая брызгальными бассейнами, значительно больше площади, необходимой для расположения градирей. Так, например, для тепловых установок в 25 мегатт площадь, необходимая для варианта с градирями, составляет 1220 м², а для варианта с брызгальным бассейном — 4700 м².

Потери воды в брызгальных бассейнах от уноса и испарения составляют около 4,5%, т. е. несколько выше, чем в градирях.

Ввиду испарения части воды, в градирях и брызгальных бассейнах повышается концентрация солей, что может повести к отложению солей на трубках конденсаторов турбин и рубашках цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Поэтому градирни и брызгала нуждаются в периодической продувке (спуске части воды) и подпитке умягченной водой.

В системе водоснабжения создаются благоприятные условия для роста микроорганизмов и низших животных. Микроорганизмы размножаются, и их трупы и выделения образуют пленку на трубках конденсатора и рубашках цилиндров, ухудшающую теплопередачу, а следовательно, и вакуум, что ведет к перерасходу пара и топлива. Эффективным способом борьбы с микро-


РОСР
ORIGINAL

8 Система питания котлов теплосиловых установок

8 Система питания котлов теплосиловых установок

Для обеспечения равномерного питания применяются специальные регуляторы питания. Для котлов, имеющих производительность более 40—50 т пара в час, питание производится одновременно через две питательных головки, причем, считая по

129

$$H = h_1 \quad h_2 \quad h_3 \quad h_4 \quad h_5 \quad h_6 \quad h_7 \quad h_8 \quad h_9 \quad h_{10}$$


1. 60 закрытая схема питания

1. $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ — n -элементная система
 2. $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ — n -элементная система
 3. $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ — n -элементная система
 4. $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ — n -элементная система

СОЗДАТЬ ПОДПОР ВО ВРАЩЕНИИ
ОТНУТО ПУТЕМ АСТРОНОМИИ ПО

Влияние температуры

| θ | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----------|----|-----|-----|------|
| ρ | 3 | 6 | 11 | 17.5 |

Итак, мы

$$\frac{H_0 \sigma_{10}}{70 \cdot 10^4} \quad \text{и} \quad \sigma_{10} = 0,5 \cdot 10^4 \text{ н/см}^2$$

ной температуры равный при

h. w.

POCR - ORIGINAL

Практические конструкции и монтаж

где Δp — избыточное давление (расстояние по вертикали от бака до турбулентности до питательной головки) и сопротивление трубопровода




Рис. 70. Схема питательных трубопроводов электростанции средней и большой мощности

Δp — избыточное давление, разное 1—2 ат (10—20 м),
 γ_w — к. п. д. насоса, для центробежных насосов $\gamma_w = 0,72$,
 для поршневых $\gamma_w = 0,9$, для небытовых насосов
 $\gamma_w = 0,6—0,7$

Запас питательной воды в баках должен обеспечить работу теплосиловой установки при полной нагрузке в течение часа:

для мощных установок этот запас может быть доведен до 1-часового

9. Главные паропроводы теплосиловой установки

Назначение паропроводов — связывать между собой отдельные элементы установки, а поэтому от правильной их работы зависит надежность всей установки.

Паропроводы должны удовлетворять следующим требованиям:

- а) быть экономичными, т. е. иметь минимальные потери тепла и давления, обладать высоким к. п. д.;
- б) обладать резервом, достаточным для того, чтобы в случае аварии поврежденное место было изолировано, а работа теплосиловой установки не была нарушена;
- в) начальная стоимость паропровода должна быть минимальной, равно как и ежегодные эксплуатационные расходы (ремонт, обслуживание и т. п.);
- г) обладать простотой и доступностью для осмотра, чтобы свести к минимуму возможные ошибки эксплуатационного персонала.

В целях повышения экономичности необходимо стремиться к уменьшению всякого рода сопротивлений в паропроводах, а также их длины. Уменьшение длины одновременно снижает потери тепла паропроводом во внешнюю среду.

Ввиду сложности нахождения наиболее выгодной схемы паропроводов, в зависимости от условий и требований надежности установки, предложен целый ряд схем.

Простейшей схемой является так называемая одинарная (рис. 71).

Схема дает возможность подать пар от любого котла к любой турбине. На паропроводе имеется только две задвижки большого диаметра, служащие для разделения всей схемы на две части в случае аварии. Однако простота схемы имеет свои отрицательные стороны, вызывая выход из строя двух котлов и одной турбины в случае повреждения одинарной линии паропровода.

Более надежна так называемая кольцевая схема (рис. 72). Отключение любого участка возможно с сохранением работы всех котлов и турбин, однако такая схема связана со значительными капиталовложениями. На главном паропроводе установлено шесть задвижек большого диаметра. Число задвижек вообще велико, что повышает число аварийных мест. Длина паропровода неизбежно ведет к повышенным потерям тепла и давления.

Эта схема более подходит для двухрядных котельных

РОСР
ORIGINAL

Часто употребительна схема двойного паропровода (рис. 73). Она отличается большей гибкостью и надежностью.




Рис. 71. Одинарная схема паропроводов.




Рис. 72. Кольцевая схема паропроводов.

На главном паропроводе совершенно отсутствуют задвижки. При любых вариантах повреждений одной из главных линий паропровода работа агрегатов обеспечивается второй линией при повышенных скоростях пара в этой линии. Отрицательным является значительная длина паропровода, а следовательно, и высокая

стоимость его и большая потеря тепла в окружающее пространство. Количество задвижек, хотя и небольшого диаметра, значи-




Рис. 73. Двойная схема паропроводов.




Рис. 74. Схема с переключаемым паропроводом.

тельно. Схема допускает легкое расширение путем установки дополнительных агрегатов. Более дешева и проста схема с переключаемым паропроводом (рис. 74), дающая возможность любых комбинаций агрегатов и достаточно гибкая при аварии в любой

РОСР
ORIGINAL

почке. Преимуществом схемы является малый диаметр паропроводов, соответствующий пропускной способности только одного котла и сравнительно небольшое количество запяжек. Недостаток этой схемы — наличие сборников.

Падение давления в системе паропроводов не должно превышать между наиболее удаленными котлами и турбиной 1 ат.

Допускаемые скорости пара для паропроводов насыщенного пара — 20—30 м/сек, для перегретого до 350 и выше при p 20 ат — 50—80 м/сек, при $p > 20$ ат — 40—50 м/сек.

В аварийных случаях допускается скорость до 100 м/сек. Подробно вопросы расчета паропроводов см. гл. VII.

10 Собственные нужды теплосиловых установок

Теплосиловая установка, вырабатывая электроэнергию и тепло, в то же время является потребителем этой электроэнергии и тепла на технологические и хозяйственные нужды производства.

Все механизмы, потребляющие энергию на станции, можно разбить на три группы.

1 Ответственные механизмы — остановка которых вызывает немедленную остановку станции или же снижение ее мощности (циркуляционные, конденсатные и питательные насосы, дымососы, вентиляторы, мельницы при отсутствии промежуточного бункера для пыли и т. п.).

2 Механизмы, остановка которых может повлечь за собой снижение мощности при длительном их простое (краны, дробилки, транспортеры, мельницы при устройствах с промежуточным пылевым бункером, нефтенасосы и т. д.).

3 Механизмы, не связанные непосредственно с процессом (подъемные краны, лифты, компрессоры металлообрабатывающих станков, пожарные насосы и т. д.).

Первая группа должна обладать полной надежностью и достаточным резервом. Так как снижение расхода на собственные нужды повышает экономичность станций, то при выборе механизмов и двигателей к ним необходимо тщательно подбирать мощность и производительность.

Механизмы надо выбирать наиболее экономичные, например ленточные транспортеры, дающие минимальный расход энергии на 1 т поданного угля, дымососы с регулированием числа оборотов и т. п. Электрическая схема питания механизмов для собственных нужд должна обеспечить максимальную надежность и быстрое обратное включение в случае перебоев в подаче энергии.

Некоторые механизмы для надежности имеют резервный электротурбинный привод, например питательные насосы, циркуляционные и конденсатные насосы при изолированных станциях, когда для начального запуска станции не может быть получено энергии со стороны.

Для обеспечения собственных нужд устанавливают иногда, особенно при изолированных установках, отдельные турбины небольшой мощности с возможностью их запуска на выхлоп без конденсационного устройства.

Удельный вес отдельных потребителей к общему расходу электроэнергии на собственные нужды дан в табл. 17.

Таблица 17

Удельный вес отдельных потребителей электроэнергии на собственные нужды (в процентах)

| Потребитель | Поддача топлива | Топливо-приготовление | Тяга и дутье | Питание котлов | Циркуляционные насосы | Теплофикационные насосы | Прочие потребители | Всего |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| Тип станции | | | | | | | | |
| Магистральные ГЭС | 0,35 | — | 17,1 | 38,20 | 40,80 | — | 3,55 | 100 |
| Торфяные | 9,00 | 1,96 | 41,5 | 16,73 | 21,10 | — | 13,69 | 100 |
| Угольные конденсационные | 1,41 | 2,42 | 20,2 | 8,45 | 45,02 | — | 22,10 | 100 |
| Пылеугольные конденсационные | 1,30 | 29,80 | 19,7 | 4,00 | 22,20 | — | 17,05 | 100 |
| Угольная ТЭЦ | 1,33 | 1,76 | 32,0 | 13,10 | 16,50 | 26,7 | 8,90 | 100 |
| Пылеугольная ТЭЦ | 0,80 | 28,00 | 21,5 | 9,50 | 19,90 | 8,5 | 12,15 | 100 |

Из данных табл. 17 видно, что самыми крупными потребителями являются циркуляционные и питательные насосы и угольные

Таблица 18

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды

| Тип станции | Хранение и подача топлива кг/т | Топливоприготовление кг/т | Тяга и дутье кг/т пара | Питательные насосы кг/т пара | Циркуляционные насосы, % от парабатки | Теплофикационные насосы кг/т пара | Прочие, % от парабатки | Суммарно, % от парабатки |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Магистральные | 0,62 | — | 2,37 | 1,63 | 2,22 | — | 0,37 | 4,0 |
| Торфяные | 0,68 | 1,45 | 4,33 | 1,96 | 1,3 | 16 | 0,77 | 5,62 |
| Угольные | 1,07 | 3,88 | 3,03 | 1,59 | 2,6 | 5,28 | 1,32 | 6,8 |
| Пылеугольные | 1,17 | 31,4 | 8,32 | 1,97 | 1,9 | 11,68 | 1,16 | 8,0 |

Вопрос о том, как можно было бы использовать эти данные для улучшения работы органов государственной власти, является одним из наиболее актуальных. В настоящее время в нашей стране существует много различных мнений по этому поводу. Одни считают, что необходимо провести реформу органов государственной власти, другие же считают, что достаточно лишь изменить их структуру. Однако, как показывает практика, ни одно из этих решений не является оптимальным. Поэтому необходимо найти такой путь, который позволил бы улучшить работу органов государственной власти, не затрачивая при этом больших средств. Одним из возможных путей является создание органов государственной власти, которые бы работали на основе принципов демократии и открытости. Это позволит повысить эффективность их работы и укрепить доверие к ним со стороны населения.

Распределение в объеме производства продукции как правило, является объективным, так как оно связано с различными материальными условиями производства.

Распределительное устройство сжатых газов, работающее в двух из трех режимов, корпуса При этом не




Большую мощность водородоподготовительное устройство может быть расположено в отапливаемом помещении между котельной и машинным отделом. При станциях большой мощности водородоподготовительное устройство помещают в отдельном здании.

Нормы иски в области отапливания помещений газом предусматривают, что при использовании жидкого топлива, например, дизельного топлива, в котельных помещениях, в которых отсутствуют дымоходы, необходимо предусматривать установку дымоходов. В настоящее время в котельных помещениях, в которых отсутствуют дымоходы, устанавливаются котлы, работающие на жидком топливе, что приводит к загрязнению атмосферы. В настоящее время в котельных помещениях, в которых отсутствуют дымоходы, устанавливаются котлы, работающие на жидком топливе, что приводит к загрязнению атмосферы.

Тип А является наиболее распространенной компоновкой небольших станций. Естественная имеет открытый фронт для размещения топливных бункеров и мезанина. Фронт котлов освещен естественным светом. Наличие дымоходной тяжки не позволяет развивать газосиловые сооружения, кроме предусмотренных электрофильтра или мультициклона. Дымоходы подыма-

Так третья этажерка Дымовые трубы металлические
Чашечный из: примыкает к дымоходной этажерке, на ко
той установлен вентилятор и в первом этаже питательные
воды

На рис. 78 вариант А дан в несколько детализированном виде с указанием некоторых размеров для котлов производимых (мощность 60, 75 и пара в час и турбогенераторов 12 мвт)



1. Ис. 78. Вариант компоновки типа А

Тип В котельной имеет открытый фронт для размещения топливных газоприемных и пусковых устройств. Этим самым для топливного эжектора снижается и преуменьшается в деаэрационную установку. Электрофильтры и мультициклоны размещаются поперек плавучей. Электрофильтры и мультициклоны размещаются поперек плавучей. Электрофильтры и мультициклоны размещаются поперек плавучей. Электрофильтры и мультициклоны размещаются поперек плавучей.

140

расположение трубчатых конденсаторов, образующих в первом этаже. Отделочные работы на этом этапе должны быть закончены, так как в дальнейшем их труднее сделать. В то же время в этом этаже должны быть со стороны паровых котлов и дымовой трубы. Со стороны по танковому оборудованию, то есть от дымовой трубы. По существу, это совокупность элементов в виде радиальных балок между машинным залом и котельной. Нормы проектирования предусматривают, что между этими элементами должны быть предусмотрены основные фронт котла и надстройки котельной. В то же время, только искусственно созданный фронт котельной.

Тип Г для котельной турбины при данных решетках показан на рис. 79. В этом случае бункерная котельная расположена




Рис. 79. Вариант компоновки ТЭЦ с котельной турбины на ином этаже

между машинным залом и котельной, что позволяет одновременно местом установки дымососов. Затем фронт котлов не будет. При сжигании топлива мушкетеры хорошо справляются с очисткой дымовых труб от дегтевой пыли, так как в этом случае дымовые трубы имеют в своем составе более крупные частицы угля, чем при пылевом сжигании.

Котельная обычно по длине состоит из ячеек, образованных рамами из армированного бетона. Расстояние между осями рам 7-12-16 м в зависимости от длины фронта котла. Высота бункера необходимо выбирать минимально допустимую, дабы не утяжелять конструкцию котельной.

При определении размеров машинного зала длину зала следует принимать исходя из необходимости выемки роторов гене-

раторов, а размер по направлению, перпендикулярному к оси турбины, должен позволять ввести конденсатор под фундамент, производить чистку конденсатора и установку в него новых труб. Арматура, вспомогательное оборудование и трубопроводы должны быть расположены так, чтобы оставались проходы не менее 1,0-1,5 м.

В машинный зал должны быть введены железнодорожные пути для подачи частей турбогенератора и разгрузки их краном в период строительства. Необходимо также предусмотреть монтажную площадку, дающую возможность производить ревизию




Рис. 80. Ситуационный план ТЭЦ (параллельная компоновка).

1—ограничитель, 2—сарай, 3—плотина, 4—жилые казармы, 5—главный корпус, 6—высшее для сброса, 7—гидроэлектростанция, 8—насосная, 9—первое дробление, 10—разгрузочная установка, 11—машина, 12—клад топлива, 13—разгрузочная установка, 14—разгрузочная установка, 15—разгрузочная установка, 16—механическая мастерская, 17—материальный склад, 18—химическая, 19—трубопровод, 20—механическая мастерская, 21—материальный корпус, 22—шлюз, 23—главный корпус, 24—высшее, 25—ж.д. парк.

и монтаж с установкой верхних частей цилиндров турбины и ротора на этой площадке.

Высота машинного зала определяется условиями возможности поднятия ротора цилиндра низкого давления над плоскостью разреза нижней части цилиндра на высоту около 0,5 м.

Одним из важнейших вопросов проектирования станции является правильное размещение основных и подсобных сооружений на площадке. Особенно сложным является расположение отдельных частей установки на металлургическом заводе. В этом случае должна быть достигнута общая увязка со всем строительным комплексом комбината.

Размещение сооружений на площадке, так называемый ситуационный план (рис. 80), зависит от следующих факторов:

ат мощности станции, без учета жидких и твердых торфов, расположенных в одном источнике (торф, опил, морей) с профиля выбранной площадки, до направления линий передачи и тепловых магистралей.

В настоящее время принято так называемое параллельное компоновка плана (рис. 80).




Рис. 81 Компоновка локомотивной установки

напряжением. Расширение может быть произведено путем установки еще одной машины рядом с действующими.

Мостовой кран не является необходимым при монтаже локомотивов; достаточно обыкновенных козел с укрепленными на них талыми.

Площадка котельной освещена через оконные проемы. Сборный дымовой боров расположен позади котлов и выведен в сторону постоянного торца, где устанавливаются дымовая труба, и если нужно дымосос и общий водяной экономайзер. Позади борона установлены генераторы, расстояние до которых выбрано из условий наиболее благоприятной работы ременной передачи. За генераторами находится общий электрический щит.

Служебные помещения, химическая очистка и мастерская расположены со стороны постоянного торца.

На рис. 81 дан вариант компоновки для локомотивов типа ДМ-ВШ мощностью до 225 л.с. каждый. В случае насадки генератора на вал локомотива непосредственно остается все же перекрестная компоновка, как имеющая бесспорные преимущества.

Компоновка электростанций с дизельными двигателями может быть произведена по двум принципам: поперечное расположение двигателей, в случае, если генератор находится на коренном валу двигателя, будучи с ним соединен муфтой, и продольное расположение, если генераторы приводятся в действие с помощью ремня.

Служебные помещения, щит управления, мастерские и т.д. компактно размещаются в одном здании. Баки для топлива на территории установки и располагаются ниже отметки территории под землей. Бак для охлаждающей воды расположен в верхних этажах здания над служебными помещениями. В случае циркуляционного водоснабжения на территории, кроме того, располагается градирня, обычно капельного типа с естественной тягой.

12. Монтаж теплосилового оборудования

Монтажные работы на строительстве теплосиловых установок тесно связаны со строительными работами, причем в некоторых случаях качество строительных работ решает успех монтажных. Из этих соображений необходимо очень внимательно производить увязку строительных и монтажных работ в генеральном плане. Особенно сложен монтаж, когда, например, монтажные работы идут параллельно со строительными в несколько ярусов, то имеет место при монтаже котельной, когда монтаж котлов идет параллельно с установкой ферм. Пример генерального графика работ приведен на рис. 82. Монтажные работы делят на две большие группы: 1) тепло и механомонтаж и 2) электромонтаж.




Рис. 8. Генеральный график работ строительства ТЭЦ. 1: 10000

Так как монтаж связан с получением по железной дороге тяжелого оборудования, необходимо предусмотреть отдельную группу такелажников.

Современные методы предусматривают применение в самом широком масштабе электрической и газовой сварки, поэтому должны быть предусмотрены электрические сварочные агрегаты и электродные генераторы. Для обслуживания пневматического инструмента должен быть установлен компрессор.

Все участки должны быть обеспечены детальными схемами и рабочими чертежами. Детальный план монтажных работ, составленный в виде графика, устраняет простои и при непредвиденных остановках позволяет легче маневрировать рабочей силой. До монтажа должны быть построены монтажные кладовые, расположенные в центре монтажных работ, но так, чтобы в дальнейшем они не стесняли работ по монтажу. Для разгрузки крупного оборудования необходимо предусмотреть монтажные площадки.

Монтаж котельной

Важнейшим вопросом при монтаже котлов является организация транспортирования оборудования со склада в определенную технологическую последовательности. Для этого в котельную должен быть введен по крайней мере один железнодорожный путь широкой колеи. Большую пользу приносит применение железнодорожных кранов грузоподъемностью до 15 т. Кран может использоваться для подачи в котельную самого разнообразного оборудования, в том числе барабанов котла, собранных экранов и т. п. Подача монтируемого котельного оборудования производится на отметку пола первого этажа, а подъем осуществляется через специальные монтажные проемы, которые должны быть оставлены в первом перекрытии. Монтажные проемы заделывают после полного окончания основных работ по котлам.

Примерное размещение оборудования на площадке к моменту начала монтажа показано на рис. 83.

В качестве основных монтажных механизмов при монтаже котлов применяются стрелы или краны с укосиной, последние нашли особенно широкое применение. Из рис. 84 видно, что кран с укосиной можно устанавливать в задней части котельной с укреплением к основным колоннам здания. Радиус действия крана около 15 м. Такой кран может применяться для монтажа двух котлов одновременно. С помощью этого крана монтируется каркас котла, воздухо- и водоподогреватели, листы, площадки, тягодутьевые устройства. Более простым устройством является монтажная стрела. Грузоподъемность стрел 10—12 т. Согласно рис. 85 при монтаже котлов целесообразно

РДОР - ORIGINAL

тально и тщательно не влияло на качество монтажа. Когда необходимо провести чистку перед установкой редукторов и моторов, у монтажников укладка готовых изделий уже закончена и отделочные работы выполнены.

Монтаж пылевых трубопроводов можно начать после установки всех агрегатов, которые фиксируются к основанию фланцами. Если пылевые трубопроводы устанавливаются на месте монтажа, необходимо обеспечить соответствие их посадку с напорным или даже сгруппированным местом, куда в который можно было бы расположить трубопроводные краны и трубы. После окончания монтажа пылевых трубопроводов производится проверка их плотности после пуска вентиляторов и дымоходов на предмет медленного порошкового меда или смазочного раствора меда места соединений. По большому счету в неподвижных или по подвижным пузырям определяют дефекты сборки.

Обмывочные работы имеют обычно большой объем, требуют четкой организации работ и механизации процесса подачи материалов.

Поскольку обмывка требует укладки кирпича впритирку, необходимо для подготовки кирпича установить дисковую шлифовальную машину с карбидным кругом, которая ускоряет процесс притирки кирпича примерно в пять раз.

При металлической обшивке точки обмывочных работ уменьшаются и ограничиваются футеровкой точки и газододов.

Монтаж машинного зала

Работы по монтажу турбогенераторов могут быть отнесены к разряду самых сложных и тонких, потому что подготовка и организация этих работ должна быть особенно тщательной. Монтаж турбогенераторов может быть начат лишь после окончания основных строительных работ. Если монтаж производится зимой, машинный зал должен быть отапливаем, чтобы температура в нем была не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. При подаче оборудования для монтажа в первую очередь следует подавать те части, к которым нужно в начале монтажа конденсатор фундаментную раму, ступицу подшипников.

При организации монтажных работ необходимо составить план монтажных площадок, чтобы распределить места для установки отдельных деталей и узлов агрегата перед сборкой.

Монтаж турбогенераторов производится по разработанному графику в определенной последовательности. К началу монтажа турбогенераторов должен быть полностью закончен и проверен местный кран. Фактически, до начала работ обычно введен в эксплуатацию так, что разгрузка оборудования из вагонов может быть произведена непосредственно местными кранами.

В монтажных работах по машинному залу одно из видных мест занимают такелажные работы, производимые обычно местным краном, талиями, домкратом. Необходима поэтому предварительная проверка такелажного оборудования, включая проверку тросов и канатов с маркировкой их и указанием допускаемой нагрузки.

Значительное время занимает чистка поступающих для монтажа деталей.

Для этого необходимо подготовить нужный материал: паклю, тряпье, керосин, щетки и т. п. Работу по чистке ведут во вторые и третьи смены, чтобы не загромождать площадки и не мешать при сложных сборочных работах.

Подготовка фундамента к монтажу заключается в проверке его размеров. Особенно тщательно нужно проверить расположение колодезев для фундаментных болтов.

Установка такой громоздкой и тяжелой детали, как конденсатор турбины, требует предварительной подготовки, так как его перемещение с помощью крана по машинному залу связано с рядом трудностей.

Точные работы, к которым относятся центровка цилиндров, установка вкладышей подшипников, укладка роторов и т. п., производятся ответственным монтажным персоналом в первую смену.

Перед сборкой масляной системы турбины необходимо предъявить повышенные требования к очистке маслопроводов, баков и картеров подшипников.

Монтаж циркуляционных насосов можно вести силами машинных бригад после окончания основных работ.

Установка вспомогательных устройств турбины — конденсационных насосов, маслоохладителей — должна быть начата тотчас же по окончании установки главного агрегата.

Монтаж береговой насосной следует начинать после спада весенних вод, с тем чтобы закончить его до наступления осеннего паводка. Это необходимо в связи с тем, что установка насосов связана с монтажом всасывающих труб ниже горизонта весенних вод, а искусственные мероприятия для предупреждения затопления мало надежны.

К моменту окончания монтажа машинного зала должен быть получен пар для опробования турбогенераторов. К этому времени должно быть закончено монтажом электрооборудование механизмов для собственных нужд, чтобы иметь возможность пустить моторы вспомогательных насосов.

Монтаж теплофикационных бойлеров и насосов можно вести параллельно с главным агрегатом. Пробный пуск турбогенератора начинают с вспомогательных механизмов и, после того как будет установлена нормальная работа их, приступают к пуску

РДОР - ORIGINAL

Генератора. Сушка генератора производят обычно осенью.

Монтаж трубопроводов и баков

Работы по монтажу трубопроводов можно начинать только после окончательной установки всех основных агрегатов станции (котлов, турбин, насосов, баков и т. д.). Это вызвано тем, что вначале должны быть зафиксированы точки присоединения трубопроводов к выходным и входным фланцам теплового оборудования. Подготовительные работы по монтажу стационарных трубопроводов должны быть начаты задолго до начала монтажа таковых.

Трубопроводы, выполненные по установочным чертежам на заводе, прислают на место работ с одним свободным фланцем для облегчения пригонки по месту.

Соединение трубопроводов соединяется путем сварки, требующей всегда окончательной пригонки по месту.

На площадке должны быть оборудованы вблизи места монтажа специальные трубопроводные мастерские с соответствующим оборудованием: горном для разогрева труб, приспособлением для гнутья труб лебедкой, станком для гнутья и подгиба труб большого диаметра, верстаками с трубопроводными и слесарными тисками. Кроме того, должно быть изготовлено несколько переносных верстаков с закрепленными трубными тисками для работ на месте.

В том случае, когда завод не поставляет подвесок и опор для трубопроводов, а чисто подготовительные работы войдет изготовление опорных конструкций и подвесок по заранее полученным чертежам. На участке монтажа трубопроводов следует концентрировать максимальное число сварочных трансформаторов и автономных аппаратов.

Должны быть подготовлены места питания сварочных агрегатов, изготовлены бронированные провода и шланги для автономных аппаратов, а также обеспечено снабжение сварочных работ кислородом, карбидом кальция и электродами.

Монтаж трубопроводов нужно производить сразу в нескольких точках, а начинать его следует с трубопроводов большого диаметра.

Баки поступают на строительство в готовом виде. Для установки баков следует выбрать время, когда перекрытия и стены еще не забетонированы и позволяют ввести бак в здание в любом месте.

Необходимо использовать все возможности, чтобы начать работы по монтажу трубопроводов как можно раньше, учитывая их объем и невозможность пуска станции без полного окончания стационарных трубопроводов.

Изоляционные работы

Изоляционные работы непосредственно связаны с окончанием монтажа трубопроводов.

Изоляция как трубопроводов, так и других излучающих поверхностей (воздухонагреватели, воздухо- и газопроводы, дымоходы и т. п.) может быть произведена только по горячим поверхностям. Некоторые поверхности можно изолировать в период наладочной эксплуатации, но изоляция паропроводов от котла до турбины должна быть произведена до пуска, так как в противном случае охлаждение может вызвать конденсацию пара и заброс влаги в турбину. Если котлы еще не пущены, то для нагрева паропровода необходимо установить вспомогательный временный котел.

Изоляционные работы сильно загрязняют и загромождают помещения изоляционными материалами, подмостями и т. п. Поэтому следует в первую очередь заканчивать изоляционные работы в той части, которая связана с пуском агрегатов, т. е. у турбогенератора, насосов и котлов. Все остальные работы следует производить в период наладочной эксплуатации, однако не затягивая их до момента сдачи установки в эксплуатацию.

Монтаж топливно-транспортных устройств

Монтаж транспортеров, дробилок, лебедок и т. п. можно начинать тогда же, по снятии опалубки, не дожидаясь окончания строительных работ. Монтаж транспортных устройств настолько прост, а механизмы грубы и приспособлены к работе в пыльных помещениях, что такое включение монтажных работ не отражается на их качестве.

Ленты транспортеров, ремни и электромоторы следует устанавливать только по окончании строительных отделочных работ во избежание их порчи.

Монтаж оборудования угольных складов со скреперами, портовых и кабельными кранами нужно заканчивать до окончания строительных работ, так как это оборудование может быть использовано для планировки площадки, что значительно снижает стоимость работ. Портальные и кабельные краны могут быть использованы для разгрузки прибывающих составов с материалами. Транспортное оборудование изготавливается заводами в виде стандартных элементов, сборка которых производится по рабочим чертежам, приспособленным к данной установке.

Однако заводы иногда не поставляют в готовом виде опорных конструкций и каркасов под транспортеры, которые необходимо изготовить на месте. Поэтому должна быть организована особая мастерская для изготовления конструкций. Заготовку

конструкций и организацию мастерской надо начинать за месяц до начала монтажных работ, с тем, чтобы по ходу монтажа успевать изготовлять необходимые конструкции. Монтаж транспортных устройств следует начинать одновременно на нескольких участках, чтобы по первым ускорить всю работу, поскольку на отдельном участке трудно расположить большую группу рабочих, и в остальном избежать простоев и случаев задержек на одном из участков оставив свободу маневрирования рабочей силой путем переброски на другие участки. При монтаже транспортных устройств самым широким образом должна быть использована электросварка.

Монтаж малютного распорочного хозяйства должен быть закончен до начала сушки котлов, потому эти работы следует начинать тотчас же по окончании внутренних строительных работ.

Монтаж контрольно-измерительной аппаратуры

Контроль и автоматика современной теплосиловой установки представляют сложный и ответственный комплекс монтажных и наладочных работ, требующих подготовки и контроля.

С целью проведения работ в соответствующих условиях для контрольно-измерительных приборов и автоматов задолго до монтажа должна быть отведена мастерская — склад чистое, отапливаемое, светлое и отапливаемое помещение с небольшим верстаком, тисками, тисками и комплектом мелкого слесарного инструмента. В кладовой, также отдельном теплом помещении, должны быть устроены стеллажи из чистых строганных досок.

Аппараты контроля и автоматизации после регистрации на складе должны поступить в мастерскую, где их подвергают контролю, осмотру, а затем укладывают на соответствующее место в том порядке, в каком они должны быть переданы на монтаж.

Начинать монтаж измерительных приборов можно лишь после окончания всех отделочных строительных работ и монтажа оборудования. Современная контрольно-измерительная аппаратура в большой степени является электрической, поэтому монтажный персонал должен состоять из электромонтеров слесарей, мастеров точной механики и руководителей, знакомого со всем комплексом монтажа и работы приборов. Шиты и пульты с контрольными приборами, устанавливаемые у котлов, турбин и других агрегатов, с успехом могут быть смонтированы в мастерской и затем в готовом виде установлены на место. Это позволяет начать монтаж ранее уборки помещений. Такой метод работ конечно, зависит от конструкции шитов. При тяжелых неразборных шитах монтаж с тыльной стороны шита можно на-

чинать и до полной уборки помещений, закрыв плотно все отверстия и дав искусственное освещение внутрь. Тогда после уборки помещения остается лишь наружная установка заранее проверенных приборов.

Не следует допускать работ без контрольных приборов. Выполнение этого требования избежать многих неприятностей и неполадок. Целый ряд приборов должен быть налажен в мастерской, часть из них должна быть ввезена на холостую.

Не

При обнаружении дефектов в конце процесса монтажа следует немедленно сообщить об этом в Дирекцию. Контролер № 1 должен проверить работу приборов. При обнаружении дефектов в конце процесса монтажа следует немедленно сообщить об этом в Дирекцию. Контролер № 1 должен проверить работу приборов. При обнаружении дефектов в конце процесса монтажа следует немедленно сообщить об этом в Дирекцию. Контролер № 1 должен проверить работу приборов.

Вся аппаратура должна быть сдана в запломбированном виде с соответствующими паспортами и таблицами поправок.

Монтаж санитарно-технических устройств

Пуск теплосиловой установки не может быть осуществлен без полного окончания санитарно-технических устройств, к которым относятся отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Часть работ должна быть проведена до начала строительных работ. К такой категории относится наружный и противопожарный водопровод на стройплощадке. Окончание этих работ в первую очередь даст возможность избежать сооружения временного водопровода для обслуживания строительства. Работы по отоплению включают тепломагистрали на территории установки, назначение которых — тепло от центрального бойлера служебные и вспомогательные здания. Работы по отоплению и вентиляции производственных помещений можно начинать с момента установки основного оборудования с тем, чтобы к моменту пуска станции тяжелых монтажных работ по сантехнике в производственных помещениях не встали.

Порядок пуска теплосиловых установок после окончания монтажа

По окончании строительных и монтажных работ на строящейся станции начинается пусковой период.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Монтаж малютного раст-
кончить до начала сушки и
начинать топить же по око-

МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ

Контроль и автоматика современной теплосиловой установки представляют сложный и ответственный комплекс монтажных и наладочных работ, требующих подготовки и контроля

С целью проведения работ в соответствующих условиях для контрольно-измерительных приборов и автоматов задолго до монтажа должна быть отведена мастерская — склад чистое, отделанное, светлое и отепленное помещение с небольшим верстаком, тисками, тисочками и комплектом мелкого слесарного инструмента. В кладовой, также отдельным теплым помещением, должны быть устроены стеллажи из чистых строганых досок.

Аппараты контроля и автоматизации, после регистрации на складе, должны поступить в мастерскую, где их подвергают контролю, осмотру, а затем укладывают на соответствующее место в том порядке, в каком они должны быть переданы на монтаж

Начинать монтаж измерительных приборов можно лишь после окончания всех отделочных строительных работ и монтажа оборудования. Современная контрольно-измерительная аппаратура в большой степени является электрической, поэтому монтажный персонал должен состоять из электромонтеров, слесарей, мастера точной механики и руководителя, знакомого со всем комплексом монтажа и работы приборов. Штыи и пульты с контрольными приборами, устанавливаемые у котлов, турбин и других агрегатов, с успехом могут быть смонтированы в мастерской и затем в готовом виде установлены на место. Это позволяет начать монтаж ранее уборки помещений. Такой метод работ, конечно, зависит от конструкции щитов. При тяжелых неразборных щитах монтаж с тыльной стороны щита возможен

173 31 Моему
2. Моему
1111 транс
на несколько
у. в. в. в. в. в.
у. в. в. в. в.
у. в. в. в. в.
у. в. в. в. в.
у. в. в. в. в.
у. в. в. в. в.

он быть за
он следует
ных работ

затем в зависимости от уборки помещений, закрыв плотно все от-
верстия и дав искусственное освещение внутри. Тогда после
уборки помещения отключается лишь наружная установка заранее
сверенных рубильников.

не должно мешать работе агрегатов без контрольных устройств. Поэтому эти требования позволят избежать многих проблем, свойственных системам с пусковыми периодами. Полный набор приборов может быть полностью наложен в верхней части, где прибор должен неизбежно пройти наладку на ходу агрегата. Для этого нужно создать соответствующие условия монтажному персоналу.

Несомненно, обеспечение возможности измерения режима работы агрегатов, создавая для них потребность, для наладки приборов графиком чистых работ по теплоконтролю должен быть составлен в общей связи с генеральным графиком работ. В общем для теплоконтроля надо включить работы по монтажу и обслуживанию лабораторных тепловых измерительных приборов, теплотехническому лабораторию и центральному тепловому штабу. Должны быть изготовлены аппараты и приспособления для отбора проб шихты, конденсата, пара, а также произведена наладка автоматических весов.

Вся аппаратура должна быть сдана в запломбированном виде с соответствующими паспортами и таблицами поправок

Монтаж санитарно-технических устройств

Пуск теплосилового установок не может быть осуществлен без полного окончания санитарно-технических устройств, к которым относятся: отопление, вентиляция, водопровод и канализация. Часть работ должна быть проведена до начала строительных работ. К такой категории относятся наружные и противонапорный водопровод на стройплощадке. Окончание этих работ в первую очередь даст возможность избежать сооружения временного водопровода для обслуживания строительства. Работы по отоплению включают тепломагистрали на территории установки, назначение которых питать тепло от центрального бойлера служебные и вспомогательные здания. Работы по отоплению и вентиляции производственных помещений можно начинать с момента пуска станции после окончания с тем, чтобы к моменту пуска станции вкаждых монтажных работ по сантехнике в производственных помещениях не вести.

Порядок пуска теплосиловых установок после окончания монтажа

По окончании строительных и монтажных работ на строящейся станции начинается пусковой период

BOOK - ORIGINAL

менту должны быть закончены все работы и строительство ликвидировано. Все дела должны быть переданы управлению станции. Персонал строительства должен быть увезен с территории.

Подписание акта приемки по приемке эксплуатацию не исключает ответственности строительной организации за качество выполненных работ вплоть до передачи установки в промышленную эксплуатацию после приемки ее специальной комиссией, назначаемой Правительством.

Акт приемки подписанный Правительственной комиссией, знаменует собой окончание всех обязательств строительной организации и переход установки в ряд действующих предприятий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ IV

1. Определить площади उपयोगности склада. Описать способ работы скрепленного устройства и вращающегося бара. Описать существующие системы охлаждения и их эффективность и способы очистки.
2. Значение очистки дымовых газов и способ очистки.
3. Описать существующие системы водоснабжения тепловых установок и метод выбора системы применительно к местным условиям.
4. Дать примеры систем питания и системы паропроводов с соответствующей технической оценкой их качества.

ГЛАВА V

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

1. Основные задачи организации эксплуатации теплосиловых установок

Эксплуатация теплосиловых установок, в отличие от других промышленных предприятий, находится в особо сложных условиях, которые объясняются характером производства (работа по графику, выбор мощности по максимуму нагрузки, невозможность аккумуляции в широком масштабе).

Несмотря на эти сложные условия, должны быть удовлетворены основные требования эксплуатации: надежность, безопасность и экономичность производства. Обычно теплосиловые установки в системе социалистического хозяйства кооперируются с другими элементами производственных комбинатов (доменным, мартеновским и т. п.), или аналогичными теплосиловыми установками.

Отсюда следует еще одно требование — координирование режима установки с режимом других производственных единиц, осуществляемое диспетчерским управлением.

Надежность эксплуатации и бесперебойность обеспечиваются выбором агрегатов и их типа еще в период проектирования, однако создание нормального режима работы отдельных агрегатов повышает эту надежность.

Качество и количество готовой продукции теплосиловых установок, в отличие от прочих промышленных предприятий, могут быть определены только по параметрам на основании показаний измерительных приборов (количество электроэнергии в киловатт-часах, тепла в мегакалориях, напряжение, температура и т. д.).

Нормальные параметры могут быть получены лишь при определенных условиях работы агрегатов. Результаты работы агрегата, определяемые по показаниям измерительных приборов и выраженные числовой величиной, называются техническими показателями.

Технические показатели агрегата зависят от состояния отдельных частей агрегата, состояния смежных частей и вспомогательных агрегатов, а также параметров рабочего вещества и качества обслуживания.

ROSC - ORIGINAL

При определении эффективности работы цеха следует учитывать не только проектные данные, но и ряд других факторов, дающих возможность оценить экономические показатели.

Многие установки или агрегаты имеют несколько рабочих мест, например пароконденсаторы, котлы, механизмы дымовых газовых турбин, пылеуловители, дымовые трубы и т.д. Задачей правильной эксплуатации является их рациональное использование.

Экономичность теплосилового хозяйства определяется техническими и экономическими показателями. Следовательно, борьба за высокие показатели является основной задачей эксплуатации. Показатели работы агрегатов и теплосилового хозяйства в целом определяют коэффициент полезного действия. Повышение КПД есть повышение экономичности установки.

Основными показателями работы теплосилового хозяйства в целом являются количество вырабатываемой энергии и расход топлива. Эти два показателя определяют производный показатель — удельный расход топлива.

$$q = \frac{H}{G} \text{ кг кал/т} \quad (119)$$

Для котельного цеха основными показателями работы являются количество произведенного пара и расход топлива, а производным показателем — испарительная способность топлива.

$$H = \frac{D}{B} \text{ кг кал} \quad (120)$$

Для машинного цеха основными показателями работы являются расход пара и количество выработанной энергии, а производным — удельный расход пара.

$$d = \frac{D}{G} \text{ кг кал/т} \quad (121)$$

Для топливно-транспортного цеха основными показателями являются расход электроэнергии и количество поданного топлива, а производным — расход энергии на 1 т поданного топлива.

$$e = \frac{A}{B} \text{ кг кал/т} \quad (122)$$

Однако работа цеха и всей установки характеризуется не только техническими, но и экономическими показателями, в которые входят такие факторы, как расход смазки, стоимость обслуживания и ремонта. Сравнение заданных показателей с полученными дает возможность судить о качестве работы цеха и всей станции.

Улучшение показателей требует проведения ряда мероприятий по отдельным цехам для создания режима экономичной работы.

Так, например, по топливно-транспортному цеху теплосилового хозяйства одним из мероприятий является полная загрузка транспортных механизмов. Если загрузка механизмов мала, то надо установить пользоваться бункером как аккумулятором для сгорания топлива. Для этого в соответствии с суточным графиком должен быть разработан график работы транспортных устройств. Уменьшение расходов на персонал стоит и такой зависимости от степени автоматизации процессов. Например, в транспортном цехе введение блокировки и централизованного управления транспортерами резко снижает количество эксплуатационного персонала.

Расчет количества смазочного материала должен быть определен с использованием опыта пробной эксплуатации.

Для определения показателей работы топливно-транспортного цеха служат не только измерительные приборы, каковыми являются весы и счетчики расхода энергии, но и документальные данные, платежные ведомости, наряды и требования на материалы. Важнейшим измерительным прибором топливно-транспортного цеха являются весы. Уход за весами и их проверка представляют важную задачу правильной эксплуатации.

Всегда себя оправдывает штатное место весового мастера, в задачу которого входит постоянное наблюдение и ремонт весового хозяйства. Если учесть, что показания весов кладутся в основу всех расчетов по эксплуатации, то их исправность является важнейшим требованием эксплуатации.

Если в функции транспортного цеха входит также хранение топлива на складе, должны быть введены еще два показателя: стоимость хранения и процент потерь. Потери легко определить как разность между весом топлива, поступившего в котельную, и весом топлива, прибывшего на склад.

Чтобы знать вес топлива в штабелях, на складе должны быть установлены вагонные весы, которые дают возможность измерять вес, если не все вагоны, то во всяком случае производить выборочное взвешивание отдельных вагонов.

Для получения правильной характеристики топлива по текучей способности, влажности и зольности весьма важным является отбор так называемой средней пробы. В СССР разработана специальная инструкция по отбору проб из видов топлива.

Контроль экономичности теплосилового хозяйства неосуществим без анализа сжигаемого топлива. Данные анализа в большой степени зависят от способа отбора пробы. Отбор пробы должен производиться непрерывно в течение всего времени работы установки. Желательно автоматизировать отбор пробы на транспортерах. Для этой цели имеются специальные приспособления.

DOCS ORIGINAL

119

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/05 : CIA-RDP81-01043R003300130002-5

Первая группа аварий по вине персонала возникает не по случайным (случайным) обстоятельствам, а по определенной причине. Недостаточный инструктаж, незнание правил эксплуатации и основных схем, допуск необученных и не вполне здоровых лиц к управлению агрегатами, низкая трудовая дисциплина являются основными причинами возникновения подобных аварий.

Причины этих аварий следует искать также в плохой организации эксплуатации лицами, непосредственно отвечающими за данный участок. Аварии от недоброкачественного ремонта свидетельствуют или о неумении произвести ремонт, или о недоброкачественной и безответственной работе, а также плохой постановке приемки ремонтных работ и нарушении графика планово-предупредительного ремонта.

Третий тип аварий — по причине дефектов оборудования — должен быть изучен с большой тщательностью и обязательно найдена причина, которую необходимо довести до сведения завода-изготовителя.

После установления причин аварий необходимо рассмотреть их на производственных совещаниях цеха, в котором произошла авария.

На основании изучения аварий создается в каждом цехе целый ряд мероприятий, которые под названием противоаварийных входят в план работ цеха и выполняются безоговорочно в первую очередь.

Опыт аварийной профилактики отражается в специальных сборниках аварийных циркуляров, издаваемых Министерством электростанций. Аварийность в значительной степени является следствием невыполнения правил по технике безопасности и инженером по аварийной профилактике должна быть установлена взаимосвязь в работе.

Важнейшим видом аварийной профилактики является работа над повышением квалификации персонала. Функции по наблюдению за выполнением противоаварийной профилактики возлагаются на инженера по аварийной профилактике. Он же обязан производить разбор и расследование аварий.

Инженеру по аварийной профилактике присвоены права, необходимые ему для успешного выполнения возложенных на него обязанностей. Он имеет право получить все необходимые ему материалы из цехов и производств главного инженера станции после аварии. В случае несогласия по аварийной профилактике с выводами сделанными инженером по аварийной профилактике, последний может обратиться в вышестоящую инстанцию.

В функцию инженера по аварийной профилактике входит повседневная корректировка противоаварийных инструкций.

PROCESSED
ORIGINAL

7. Организационная схема управления станциями и цехов

В составе металлургических заводов ТЭЦ обычно входит в состав как та или иначе отделов цехов.

В металлургической промышленности имеется Главное инженерное управление, которое ведет техническое




Рис. 87. Схема управления крупной ТЭЦ

руководство заводскими ТЭЦ. В хозяйственном отношении ТЭЦ подчинена заводскому управлению, а в оперативном — главному диспетчеру системы.

Ориентировочная схема управления ТЭЦ приведена на рис. 87. На ТЭЦ металлургического завода пять цехов: топливо-подачи, котельный, химический, механический, электроцех.

Топливо-транспортный цех, механическая мастерская, ремонтно-строительный цех объединены с соответствующими заводскими отделами.

Во главе ТЭЦ стоит начальник и непосредственный подчиненный которого находится плановый и хозяйственный отделы. Техническое и оперативное руководство ТЭЦ осуществляется через главного инженера, рабочим аппаратом кото-




Рис. 88. Схема управления машинным цехом

рого является технический отдел. Основной производственной единицей является цех. Начальники цехов подчиняются непосредственно главному инженеру. Схема управления одного из цехов — машинного — приведена на рис. 88.

Весь персонал ТЭЦ разделяется на эксплуатационную и ремонтную группы.

Эксплуатационная группа ведет оперативную работу и осуществляет уход и надзор за оборудованием. Ремонтная группа производит ремонт оборудования. Все оборудование

POOR ORIGINAL

стандарты разрабатываются между цехами, а внутри цеха — между мастерами ремонтных групп и технологическим персоналом.

Мастер отвечает за состояние оборудования и в пределах своего участка.

Дежурный персонал цеха в административно-техническом отношении подчинен начальнику цеха, в оперативном исполняет распоряжения дежурного инженера, как было указано ранее.

8. Стахановские методы обслуживания тепловых установок

Развитие стахановских методов труда требует прежде всего соответствующих организационно-технических мероприятий, обеспечивающих максимальную производительность при минимальных затратах труда. В начале развития стахановского движения вопросы организации труда и рабочего места были делом отдельных выдающихся мастеров труда. В настоящее время эти вопросы являются неотъемлемой частью суммарных мероприятий, решающих правильную эксплуатацию агрегатов.

Рациональная организация рабочих мест и передовых методов труда должны предусматриваться, начиная с проектирования станции с последующим совершенствованием этих мероприятий. Изменение отношения рабочего к труду в условиях социализма и переходного периода к коммунизму в нашей стране и повышение технической культуры открывают широкие возможности оснащения рабочего места техническими средствами, обеспечивающими высокую производительность труда. Простые трудовые процессы, требующие физического труда, сводятся к простым, к минимуму. Изучение трудовых процессов во время работы дает возможность ликвидировать лишние движения, упростить их, свести в ряде случаев к автоматическому или централизованному управлению механизмами.

Рабочие места на тепловых установках можно разделить на простые, где обслуживание ограничивается одним механизмом, и сложными, где работающий управляет крупными агрегатами или группой агрегатов. Сложное рабочее место может включать ряд простых рабочих мест.

Например, старший котелщик или теплотехник, управляя несколькими котлами и другими вспомогательными агрегатами, руководит также рабочими, находящимися на простых рабочих местах. Улучшение управления агрегатами ведет к постепенной ликвидации простых рабочих мест и сводит управление установкой к немногим сложным рабочим местам, снабженным централизованным автоматическим управлением.

Рабочее место должно быть оснащено техническими средствами управления и связи, полностью устраняющими лиш-

движения и тяжелое физическое напряжение. Средствами для достижения этого являются, например, электропривод крупных задвижек, автоматические пускатели, кнопочное управление, машинный телеграф, телефон и, наконец, автоматизация. На каждом рабочем месте должны быть вывешены чертежи и схемы, дающие понятие об основных деталях оборудования и взаимной связи между агрегатами. Все производственные операции, их последовательность, наилучшие способы выполнения должны быть установлены определенными инструкциями. На каждом участке, агрегат, рабочее место должно быть дано определенное задание, чтобы каждый работающий мог вполне сознательно стремиться к осуществлению оптимального режима работы агрегата и перевыполнению плана выработки.

Продуктивная и безаварийная работа предполагает жесткую производственную дисциплину, порядок и чистоту на рабочем месте.

Технический контроль за работой на отдельных рабочих местах осуществляется путем документации — технической отчетности. Техническим документом являются ведомости, заполняемые каждые 15 или 30 мин.

Лучшим способом вполне объективного контроля следует считать самопишущие приборы, которые освобождают работающего от записей и дают независимо от работающего истинные показатели его работы.

Каждое рабочее место должно быть обеспечено необходимым комплектом инструментов (ключи, приспособления и т. д.), которые должны быть размещены в специальных ящиках или на специальной доске.

Вспомогательное рабочее место, например дежурного ремонтного слесаря, должно быть оборудовано верстаком, иногда даже переносным, и переносными ящиками для инструмента. При крупных установках рабочее место может быть оборудовано как небольшая ремонтная подвижная станция, имеющая несложные рабочие машины.

Обслуживание рабочих мест должно обеспечивать подачу к месту работы вспомогательных и смазочных материалов, передачу заданий, питание рабочего места светом и энергией, плановую проверку, уход и надзор за оборудованием. Этот вид обслуживания касается не только персонала, работающего в производственных цехах, но также технического отдела, разрабатывающего инструкции и схемы, отдела снабжения, складской и транспорта.

Стахановские методы обслуживания рабочих мест различаются лишь организационными методами, применяемыми рабочими, техниками и инженерами на новых станциях, повышающих производительность. Старшие котелщики

станций и безделье обслуживания котлов. В среднем, пяти крупными котлами Минеральных трубных агрегатов работа так, что один человек обслуживает две турбины и т. д. Таким образом, осуществлен принцип многократности обслуживания. На основании тщательного изучения своих рабочих мест они предлагают ряд новых устройств, упрощающих работу обслуживающего персонала (автоматизация, дистанционное управление, телефонизация, разметка указателей положения циферблатов на воздуховодах и газопроводах и т. д.).

Детальное изучение характеристик оборудования позволяет значительно поднять экономичность станций.

Одним из важнейших мероприятий, повышающих экономичность установок, является правильное распределение нагрузок между агрегатами. Для этого предложен метод относительного прироста для распределения нагрузки между агрегатами станций.

Метод заключается в следующем. Как известно, зависимость расхода пара, например турбиной, от нагрузки изображается характеристикой турбины (см. рис. 24).

Если мощность турбины возрастает на величину ΔN , то соответственно возрастает и расход пара на ΔD . Отношение $d = \frac{\Delta D}{\Delta N}$ условно называется относительным приростом расхода пара на киловатт-час.

На графиках (рис. 89) взяты характеристики двух турбин № 1 и 2. Величина относительного прироста остается постоянной, пока не изменен угол наклона линии, изображающей характеристику. Поэтому если на том же графике (рис. 89) изобразить характер изменения относительно прироста в зависимости от изменения нагрузки, то это будут прямые a_1, b_1, c_1, d_1 и a_2, b_2, c_2, d_2 . Расход на холостой ход для двух и более параллельно работающих агрегатов — величина постоянная, не зависящая от нагрузки. Поэтому на характер изменения расхода пара будет влиять только угол наклона линии, изображающей характеристику, от которого будет зависеть и величина относительного прироста. Чем больше угол наклона, тем больше относительный прирост, а следовательно, и увеличение расхода пара в кг/кВт . Поэтому целесообразно в первую очередь нагружать параллельно работающие агрегаты с меньшим относительным приростом. В данном случае (рис. 89) сначала № 2, а затем уже № 1.

Это даст возможность разработать для дежурного инженера шкалу относительных приростов для действующих турбогенераторов (рис. 90). Из шкалы видно, что вначале, например, должна быть загружена турбина № 2 до экономической мощности, затем турбина № 1 до экономической мощности, затем турбина № 2 до полной мощности и, наконец, турбина № 1.

до полной мощности. Метод имеет универсальное значение и может быть применен для распределения нагрузки между котлами различных мельницами и т. п. и частично даже между станциями, имеющими один и тот же вид топлива.

Большая работа проделана при сотрудничестве эксплуатационного персонала и научными исследованиями институтов по углублению помола при сжигании угля и пылевидном состоянии.




Рис. 89. Характеристики турбин




Рис. 90. Шкала относительных приростов

Углубление помола, с одной стороны, резко снижает расход энергии на размола за счет повышения производительности мельниц, а с другой — ухудшает сгорание топлива. Нахождение наиболее выгоднейшей тонны помола составляло сложную задачу, которая успешно решена. Так, например, для подмосковных и челябинских углей помол с остатка 3—6% на сите № 30 углублен до остатка 25—30%. Для антрацитового штыба соответственно углубление доведено до 5—6%, вместо 0,2—0,3% на сите № 30. Можно считать, что на некоторых станциях Министерства металлургической промышленности окончательно решен вопрос жидкого шлакоудаления, что позволило повысить к.п.д. котла с 82—83 до 84—86%.

Огромная работа проделана стахановцами рабочими и инженерами по борьбе со шлакованием топочных камер. Предложены новые типы горелок для пыли (ЦКТИ, ОРГРЭС), холодные воронки, с помощью струи воздуха давлением 500—600 мм рт.ст.

да через кладку котла и неплотные стахановцев одной из ГРЭС,

Можно также по-
пытаться об-
разовать в котле
железистую кор-
розию, которая
приводит к раз-
рушению котла.
В котлах с водо-
нагревом в котле
образуется осадок
на стенках котла
и в трубах, что
приводит к раз-
рушению котла.
В котлах с водо-
нагревом в котле
образуется осадок
на стенках котла
и в трубах, что
приводит к раз-
рушению котла.

Борьба с переохлаждением конденсата путем устранения за-
стоя воздуха в конденсаторе и регулирования работы циркуля-
ционных насосов дало возможность значительно улучшить ва-
куум и тем самым значительно повысить экономичность устано-
вок, так как каждые 7° переохлаждения дают 1% экономии
топлива по установке в целом.

На многих станциях ММП большим недостатком является
высокая температура воды в бризгальных бассейнах в летнее
время.

Предложения стахановцев по смене сопел типа П-16 на со-
пла ударного центробежного типа, которые почти не засоряются
и лучше разбрызгивают воду, хлорирование воды с помощью
хлорной извести, продувка разводящих труб, образование воз-
душных коридоров — значительно улучшило работу бризгаль-
ных бассейнов.

Бесчисленны вопросы, над которыми должны работать ста-
хановские коллективы теплосиловых установок, идя по пути
увеличения надежности и экономичности установок.

Важнейшим является вопрос постоянного самоусовершен-
ствования и непрерывного повышения квалификации, для чего
создана широкая сеть курсов и кружков для обучения без от-
рыва и с отрывом от производства.

9. Организация ремонтов теплосиловых установок

Ремонт оборудования теплосиловых установок осуществ-
ляется по системе планово-предупредительного
ремонта. Основными чертами, характеризующими эту
систему являются:

1) периодические осмотры и проверки,
2) фиксация дефектов в оборудовании на основании ре-
зультатов осмотра.

3) контроль за графиком эксплуатации оборудования.
Особое внимание в организации планово-предупредитель-
ного ремонта уделяется срокам службы отдельных деталей
установленного оборудования. Для этой цели должна быть про-
ведена классификация и введена система регистрации ремонтов
и объема работ с использованием опыта работы родствен-
ных предприятий. Для этой цели на первый взгляд, сложная система
полностью себя оправдывает, уменьшая на много парк необходи-
мых запасных частей и обеспечивая своевременное изготовление
деталей.

По объему работ ремонтные работы делят на четыре группы:
а) текущий — собственно планово-предупредительный, б) капи-
тальный, в) реконструктивный, г) аварийный.

Текущий ремонт является основным видом ремонта, предпо-
лагающим смену изношенных деталей без длительной остано-
вки агрегата. К этой же группе могут быть отнесены все ремон-
ты, производимые на ходу, без остановки агрегата.

Капитальный ремонт предполагает смену и ремонт всех из-
ношенных деталей с более или менее длительной остановкой
агрегата и последующей выверкой и испытанием. Основой
капитального ремонта, повышающего надежность и срок службы
оборудования, является безоговорочный останов оборудования
для ремонта при наступлении срока остановки по плану.

Реконструктивный ремонт есть разновидность капитального,
однако с существенными изменениями конструкции оборудова-
ния, направленными на улучшение его работы.

Аварийный ремонт возникает внезапно, в результате стихий-
ного бедствия или поломки. В последнем случае аварийный ре-
монт доказывает плохое качество планово-предупредительного
ремонта или небрежную эксплуатацию.

Для правильной постановки ремонтного дела прежде всего
необходимо провести работу по учету деталей, требующих заме-
ны. Спецификацию деталей следует составлять на основании
изучения работы действующих механизмов.

На каждый агрегат должен быть изготовлен паспорт, в ко-
тором заносят основные характеристики агрегата и сроки изно-
са деталей. К паспорту прилагают чертежи сменных деталей.
В момент начала ремонта, в паспорте долж-
но быть записано время, необходимое на изготовление детали.
Время, необходимое на изготовление детали, можно легко определить количество
деталей, которые должны храниться на складе. С точ-
ностью определить время, необходимое на изготовление детали, можно
предупредительного ремонта наиболее вы-

PCOR - ORIGINAL

Организация ремонта

177

Таблица 19

Время простоя на ремонтах паровых котлов в зависимости от поверхности нагрева и топочного устройства

| Топочное устройство | Поверхность нагрева, м ² | Площадь поверхности нагрева, м ² | | | | | | Время простоя, дней | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | до 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | до 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
| Ремонт паровых котлов | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ремонт паровых котлов | 10 | 20 | 30 | 2 | 20 | 22 | 14 | 20 | 34 | 16 | 22 | 38 | — |
| Прочие механизмы | 12 | 20 | 32 | 13 | 20 | 13 | 1 | 20 | 34 | 16 | 22 | 38 | — |
| Пылевые пылевые | 10 | 20 | 30 | 12 | 20 | 32 | 13 | 20 | 33 | 14 | 20 | 34 | — |
| Жидкое топливо | 9 | 15 | 24 | 10 | 17 | 27 | 12 | 17 | 29 | 14 | 18 | 32 | — |

Таблица 20

Время простоя на ремонтах паровых турбин в зависимости от мощности и числа цилиндров

| Мощность, кВт | Паровые турбины | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|
| | трехцилиндровая | | | | двухцилиндровая | | | | одноцилиндровая | | | |
| | капитальный ремонт | текущий ремонт | всего дней | капитальный ремонт | текущий ремонт | всего дней | капитальный ремонт | текущий ремонт | всего дней | капитальный ремонт | текущий ремонт | всего дней |
| 14-55 | 13 | 10 | 23 | 12 | 9 | 21 | 12 | 8 | 20 | — | — | — |
| 16-30 | 11 | 9 | 20 | 10 | 9 | 19 | — | 8 | 16 | — | — | — |
| 8,6-16 | — | — | — | 9 | 18 | 8 | 8 | 7 | 14 | — | — | — |
| 4,6-8,6 | — | — | — | 8 | 16 | 7 | 7 | 7 | 14 | — | — | — |
| 1-4,5 | — | — | — | 7 | 15 | 6 | 6 | 6 | 13 | — | — | — |

В объем капитального ремонта котла, производимого один раз в год, включаются: внутреннюю и наружную чистку, смену паровых труб, ремонт арматуры, обмуровки, ремонт котловососов с заменой роторов, горелок, пароподогревателей, воздухоподогревателей, питателей пыли, эксгаустеры, вен

25-10-1954 10:11

при текущем ремонте, а при капитальном — включают чистку котла, ремонт футеровки, ревизию котла, ремонт или замену аппаратов золуудаления, подогревателей, ревизию и покраску труб, общий капитальный ремонт котла. При капитальном ремонте котла один раз в год, включают проверку, замер зазоров и определение износа футеровки, проверку и приведение в порядок аппаратов, аппаратов, диафрагм, если таковая необходима, проверку дымосборных труб, чистку и замену угля, проверку, испытание после ремонта.

В объем текущего ремонта, при этом, включаются: вскрытие, одного или нескольких узлов агрегата, для проверки, чистки и ремонт арматуры, насосов, термометров, вентилей, перекачивающих самовсасывающих вспомогательных насосов всего агрегата.

Ремонт **крутого агрегата** производится одним из следующих способов. На пример, при **ремонте** **пелла** производится ремонт всего **астро** **могательного оборудования** (меланин, дымососы, вентиляторы и т. д.). При **ремонте** турбин агрегата остаются только турбины и циркуляционные насосы, эжекторы, баки, турбины, насосы и т. д.).

Такая ситуация требует вынужденную остановку глазного аппарата и освобождение вспомогательного оборудования на ремонт.

В заводской мастерской для изготовления запасных частей и доводки турбин, специализирующимся на из-

Получение запчастей требует серьезного внимания. Приемка должна производиться на теплосиловой установке.

Оформляется акт. После ремонта производится проверка качества сварки и устранения дефектов на ходу агрегата. При обнаружении дефектов составляется акт, на основании которого составляется акт о списании агрегата.

Особенно требовательно сле-

Особенно требовательно отношение к качеству после аварийного ремонта. Необходимо иметь образцовую поста-

требует образцовой постановки ремонтного журнала, ведение в процессе ремонта каждого агрегата. Для

Полярный

[illegible][illegible]

Несомненно, что в составленных до ремонта актах приема-передачи, а также в составленных над проектом агрегатов в процессе эксплуатации, произведенном техническим отделом, достаточно материал для изучения техники ремонта либо в процессе такого изучения легко обнаруживаются все ошибки. Следовательно персоналом в части предположений о причинах неисправностей и методов ремонта на основании этого изучения должны быть внесены поправки в графике ремонта.

10. Повреждения и ремонт котельных агрегатов

Гидравлическое испытание

Основным способом обнаружения скрытых, незаметных при парном осмотре, дефектов котла служит гидравлическое испытание. Гидравлическим испытанием обнаруживаются следующие дефекты: неплотности швов в клепаных барабанах, неплотности в местах развальцовки конических труб, неплотности и пиналоде или приклепе фланцев, патрубков и т. п. При этом образуются

Гидравлическое испытание производят следующим образом. Котел отключают от магистрали проверенным вентилем. Закрывают спускные, продувочные и прочие краны, создавая полную герметичность. Предохранительные клапаны заклинивают.

вакуют спускные клапаны. Предохранительные клапаны заклинивают. плохоток. Через одно из отверстий котел доверку заполняют водой (второе отверстие необходимо оставить для выхода воздуха), после заполнения котла водой отверстие закрывают заглушкой. Водомерные стекла выключают. К верхней точке котла при помощи труб присоединяют гидравлический насос. Рядом с действующим манометром на свободный фланец инспектор Котлонадзора устанавливает контрольный манометр.

SECRET - SILENT

Видим
в м
он д
он д
метки д
ыми у
при тем
давление
м давлени
обнаруж
Если теч
В швах
работе да
нительные д
давления и не
затиркой
Более серьез
канкой швов
канкой под да
амические кол
другим соедине

Когда все де
диль по отсутстви
5 ата или плюс 25
при этом котел не
выдерживает испытани

Частые испытания котла давлением пара производят рабоч
чее, время отпусков котла, а также «расстрой
ству даже хороших

Спуск воды из котла производится медленно, во избежание гидравлического удара. Для этого сле
дует понижать давление котла до 5—6 ата (для котлов, работающих при
33 ата), производить подтяжку гаек, фланцев и т. п., которые
в горячем состоянии пугают себя иначе, чем при испытании гид
равлическим способом. Расширение котла при нагревании дает
различные деформации и сдвиги, часто непредвиденные и вне
запасные. При достижении рабочего давления пара производят ре
гулировку предохранительных клапанов.

Испытание котла давлением пара может быть осуществлено
помощью испытательных насосов, создающих давление до рабо
чего. Основательным испытанием котла является проверка его в
работе, состоящая в давлении пара. Для этого медленно поднима
ют давление пара до 5—6 ата (для котлов, работающих при
33 ата), производят подтяжку гаек, фланцев и т. п., которые
в горячем состоянии пугают себя иначе, чем при испытании гид
равлическим способом. Расширение котла при нагревании дает
различные деформации и сдвиги, часто непредвиденные и вне
запасные. При достижении рабочего давления пара производят ре
гулировку предохранительных клапанов.

Повреждения барабанов котлов и их причины

Повреждения барабанов котлов встречаются относительно редко, но они гораздо опаснее других повреждений.

Наиболее часто встречающиеся повреждения — неплотности в местах стыков швов, трещины в барабанах, разделение стенок барабанов и сварочных головок.

Неплотности в стыковом шве могут быть вызваны неправильной организацией стыков при сборке барабана и неправильной подкладкой прокладок, но особенно частой причиной являются температурные напряжения. Большая разница температур на барабанах котлов, особенно в котлах, когда между частями одного и того же барабана разность температур может достигать 100—150°. При этом более нагретые части барабанов расширяются быстрее, чем барабан котла в целом. Разница в температурных伸长 котлов, особенно в нижнем барабане, может быть объяснена статическим изгибом. Быстрые растопки и остановки также вызывают напряжения в стыковых швах.

Трещины в барабанах котлов почти всегда имеют место в заделочных швах и в динищах. Трещины от появившихся дополнительных напряжений встречаются в продольных швах клепаных барабанов. В поперечных швах и в швах, расположенных в паровом пространстве, трещины образуются реже. Это объясняется тем, что при растопке и работе котла продольные швы подвергаются более сильным напряжениям, а швы в паровом пространстве менее подвержены изменениям температур.

Заклепки разрушаются обычно от поперечных трещин, вызывающих отслаивание головки. Трещины появляются также в виде лучей у заклепочного отверстия. Удлиняясь, эти трещины могут пересекать одно, два и даже три заклепочных отверстия.

Вначале трещины имеют вид мелких щелей — «волосовины». Для обнаружения трещин поверхность металла надо зачистить до блеска и протравить. Трещины в сварных швах барабанов являются результатом некачественной сварки и обычно выявляются, когда появляется течь в шве. Сравнительно часто трещины в динищах барабанов, особенно подвержены этому динища с малым радиусом загиба в месте перехода от цилиндрической к сферической части. Загиб борта — место образования трещин. При образовании трещин в динищах исправление их невозможно и динища подлежат замене.

Трещины в наиболее напряженных частях парового котла могут образоваться по границам зерен металла как результат разрушения под влиянием котловой воды повышенной щелоч-

РДОР — ORIGINAL

В котельных агрегатах с естественной циркуляцией воды и пара перегрев труб может возникнуть из-за недостаточной циркуляции воды в трубах. В этом случае вода в трубах нагревается до температуры кипения, что приводит к образованию паровых мешков. Паровые мешки препятствуют циркуляции воды в трубах, что приводит к перегреву труб. Перегрев труб может привести к образованию трещин и разрывов труб. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу котельного агрегата и принять меры по устранению перегрева труб.

Повреждение кипящих экранов и пароперегревателей труб

Большинство повреждений котельных агрегатов приходится на экраны и пароперегреватели труб. Основными видами повреждений труб являются: а) образование свищей; б) внутренняя и внешняя коррозия труб; в) разрывы труб; г) изгиб труб и вырывание их из креплений. Повреждения труб могут быть вызваны перегревом, недостаточной циркуляцией воды, загрязнением труб накипью и шламом, а также механическими повреждениями. Для предотвращения повреждений труб необходимо соблюдать следующие меры: а) поддерживать нормальную температуру воды и пара; б) обеспечивать нормальную циркуляцию воды в трубах; в) регулярно очищать трубы от накипи и шлама; г) проверять состояние труб и креплений.

Даже незначительные отложения накипи в кипящих и экранных трубах и солей в трубах пароперегревателей вызывают в современных тепловых установках большое количество аварий из-за появления отдулин и пережогов труб.

Поэтому прежде всего должны быть приняты меры к тщательной подготовке котловой воды для предотвращения накопления накипи. Причиной перегрева металла труб могут быть образование паровых мешков, вследствие скопления паровых пузырьков при недостаточной циркуляции воды в трубах.

Накипь способствует образованию паровых мешков, так как шероховатая поверхность трубы препятствует отрыву пузырьков пара. Перегрев металла труб пароперегревателя происходит из-за перегрева высокой температуры пара. В среднем температура пара в современных установках составляет 425°C при температуре стенки трубы 470—485°C. Углеродистая сталь, применяемая для пароперегревателей, рассчитана на длительную работу при температурах до 500°C. Наличие небольшого запаса по температуре создает очень тяжелые условия работы пароперегревателя.

Недостаточная скорость пара в пароперегревателе может быть также причиной перегрева металла труб, так как при малых скоростях теплоотдача недостаточна, а следовательно, недостаточно и охлаждение. Кроме того, при малых скоростях создаются благоприятные условия для осаждения солей на внутренней поверхности.

Внутренняя коррозия труб часто является следствием соприкосновения стенок с перегретым паром при температуре 400°C и выше. Внешняя коррозия труб часто называется газовой коррозией и вызывается действием на металл газов при высоких температурах. Чем выше температура газов, тем действие на металл интенсивнее.

Износ наружных стенок труб летучей золой имеет место в большей степени при сжигании многозольных топлив. Особенно большой износ наблюдается при сжигании подмосковного угля и сланцев в пылевидном состоянии.

Износ труб зависит от направления потока дымовых газов. Различные детали, лежащие на пути потока летучей золы (хомуты, газовые перегородки и т.д.) часто концентрируют поток и создают условия для местного износа. Так как износ весьма неравномерен, то обнаружить его без специальных замеров очень трудно. Износы труб могут иметь место также в следующих случаях: при длительной работе котла со свищами в кипящих и пароперегревательных трубах (свищ разрушает соседние трубы); при неправильной работе обдувочных устройств, когда пар бьет в трубу с близкого расстояния сосредоточенной струей, или когда струя пара длительное время бьет в одно и то же место.

Порядок работы при ремонте труб под давлением заключается в том, что после того, как вода в котле будет выведена, трубы, подлежащие ремонту, должны быть тщательно очищены от накипи и коррозии, а также от продуктов коррозии. После этого трубы должны быть тщательно осмотрены на предмет наличия дефектов. Если дефекты обнаружены, то трубы должны быть заменены или отремонтированы.

В ряде случаев внимание так называемого острого дутья может быть привлечено к образованию трещин в трубах. Это происходит в том случае, когда в трубах происходит резкое изменение скорости потока воды, что приводит к образованию трещин.

При обжиге труб происходит их расширение, что приводит к образованию трещин. Это происходит в том случае, когда трубы подвергаются воздействию высоких температур.

Причиной повреждения труб в местах развальцовки являются следующие факторы: 1) Различная твердость металла трубы и гнезда, отсюда возникает напряжение в месте соединения. 2) Переохлаждение металла в месте соединения. 3) Одностороннее обжатие при развальцовке вызывает изгиб трубы. 4) Острые крошки ролика вальцовки вызывают подрезы в металле.

Повреждение труб в местах развальцовки

Причины повреждения труб при развальцовке следующие:

1. Различная твердость металла трубы и гнезда, отсюда возникает напряжение в месте соединения.

2. Переохлаждение металла в месте соединения.

3. Одностороннее обжатие при развальцовке вызывает изгиб трубы.

4. Острые крошки ролика вальцовки вызывают подрезы в металле.

Неправильно произведенная отбортовка трубы (малый угол, малый радиус закругления и т. п.) вызывает трещины в металле.

Видом трещины являются кольцевые трещины.

Образование кольцевых трещин может быть вызвано следующими причинами:

1. Некачественная развальцовка, поэтому при пуске котла происходит расширение системы труб.

котла и экранов. Плохая, неумелая вальцовка также может быть причиной кольцевых трещин.

Кроме того, причиной образования кольцевых трещин может быть вибрация кипятильных труб и экранов, поэтому длинные трубы, особенно экраны, должны быть закреплены в средней части.

К другим причинам относятся перегрев металла при обжиге концов труб, неплотность вальцовки и воздействие в этих местах воды и газов, низкое качество металла с содержанием серы и фосфора.

При появлении кольцевых трещин следует при эксплуатации котла руководствоваться специальной инструкцией.

Поврежденные трубы могут быть отремонтированы на месте. К такого рода ремонтам можно отнести:

а) исправление неразгоравшихся отдулин на кипятильных, экранных и пароперегревательных трубах;

б) исправление труб нижних экранов (грануляторов), изогнутых глыбами падающего шлака;

в) наварку изношенных наружных стенок труб.

Перед исправлением отдулин необходимо опорожнить котел, установить подмости, очистить котел от шлака и золы и плотно закрыть поврежденную трубу, чтобы в ней не было циркуляции охлаждающего воздуха. Ацетиленово-кислородной горелкой место отдулин разогревается до красного каления и ручным молотком доводится до нормальных размеров заподлицо с трубой. После этого сварщик наплавляет на поврежденное место слой мягкого металла толщиной 2—3 мм. Изогнутые участки гранулятора также нагревают и выравнивают с помощью талей, лебедки или рычага.

Трубы с изношенными снаружи стенками наплавляют как указано было выше. Если толщина стенки наплавляемой трубы меньше 2—3 мм, труба будет прожжена при наплавке.

Смену поврежденных труб производят следующим образом: опорожнив и обсушив котел, выколачивают отмеченные трубы. Для выколачивания трубы служит выколочка — кусок стали длиной 200—250 мм, диаметром равным внешнему диаметру трубы на длине примерно 100 мм. В остальной части диаметр выколочки меньше диаметра трубы на 6—7 мм. Утолщенный конец выколочки имеет заточку длиной 40—45 мм, равную внутреннему диаметру трубы.

Выколочку ставят так, чтобы заточка вошла внутрь трубы, и, придерживая ее за ручку, ударами кувалды выбивают трубу. Затем концы труб, выколоченных из одного барабана, отводят в сторону и выколачивают другие концы труб из другого барабана. Трубы удаляют через специальные люки, оставленные в обмуровке котла.

Новые трубы обычно страдают по швам. Концы отжи- так нагревают их, а по швам, если не до конца зачищают напиль- ником на длине 50-100 мм и затем вставляют в гнезда бараба- на так, чтобы внутри барабана концы труб выступали на 8-10 мм.

Гнезда в барабанах должны быть тщательно зашкуркой и не должны иметь ни в вершиках, ни в боках трещин. Трубу в гнез- де до начала вальцовки можно заковать, надетым на конец трубы, или легий разложить и концы трубы.

Развальцованная труба должна плотно сидеть в гнезде, по- тому родинки вальцовки по длине должны быть больше толщи- ны стенок барабана.

Внутри перед вальцовкой трубы надо смазать маслом, на- бавкой, чтобы она не попала между трубой и гнездом, так как при нагреве котла масло выгорит, и при вальцовке от него обра- зуются хлопья, которые в местах вальцовки.

Ремонт пароперегревателей производится в двух случаях: если имеется прогарившее в месте вальцовки или имеется свищ в трубке. Дефектные трубы можно обнаружить гидравлическим испытанием, однако трудно определить, какая трубка течет, бывает трудно. Целесообразно подвальцовывать всю группу выпавших сомнение трубок.

Во время вальцовки надо следить, чтобы ролик вальцовки не упал в трубу, так как достать его очень трудно. Когда труба перегревателя перегорит и имеет свищ, а заменить ее по тем или иным причинам невозможно, ее оставляют, забивая в оба отверстия конусообразные металлические пробки. Замена трубы может быть произведена при очередном ремонте.

Повреждение и ремонт водяных экономайзеров

Повреждения труб водяных экономайзеров сводятся обычно к образованию трещин, коррозии и разрывам. Трещины встре- чаются преимущественно у чугунных экономайзеров. Коррозия внутренних поверхностей элементов происходит вследствие на- тания котла водой, содержащей кислород и углекислоту, кото- рые выделяются в экономайзере в основной своей массе при подогреве воды, вызывая разрушения. Коррозия наружных по- верхностей возможна при питании котла холодной водой, при которой на поверхностях труб конденсируются пары, содер- жащиеся в газах. Влага, соединяясь с сернистым ангидридом в га- зах, дает сернистую кислоту, разрушающую элементы экономай- зера с газовой стороны.

Разрывы чугунных труб происходят вследствие дефектов в самих трубах, однако они могут произойти также при ослабле- нии стенок коррозией, взрывами газов в экономайзере, гидравли-

ческими ударами при парообразовании. Увлажнение золь в трубах усиливает на наличие течи в экономайзерах.

Ремонт экономайзеров замесникового типа из стальных труб производится электросваркой, а иногда даже путем удаления це- лых трубок.

Чугунные экономайзеры часто дают течи в стыках между трубами и в калачах. Течи устраняют сме- лью прокладкой паронита.

Смену трубок в стальных ребристых трубах производят во время капитального ремонта, при текущих же ремонтах просто ставят втулки на выходящих из строя трубах.

Повреждение и ремонт воздухоподогревателей

Воздухоподогреватели изготовляются двух типов: пластинча- тые и трубчатые. Наиболее частые повреждения пластинчатых воздухоподогревателей происходят вследствие коробления. Ко- робление происходит перегревами. В случае воспламенения ско- лезающего топлива в щелях воздухоподогревателя также мо- жет наступить деформация пластин. При короблении ширина щелей между пластинами уменьшается с 25 до 5 мм. Иногда пластины выгибаются одна к другой, а места сварки лопаются. Та- кое повреждение приводит к забиванию воздухоподогревателей золой и к потере тяги.

При сильном короблении с большим содержанием влаги может происходить конденсация ее, которая в присутствии сернистого ангидрида образует сернистую кислоту и вызывает коррозию. Для предотвращения коррозии необходимо, чтобы температура воздуха, подаваемого вентилятором, была не ниже 40°. Это можно осуществить, подавая во всасывающий патрубок вентиля- тора часть нагретого воздуха (так называемая рециркуля- ция). Чистку воздухоподогревателей нужно производить путем обдувки их перегретым паром и воздухом или путем обмылки водой из шланга после остановки котла. Покоробившиеся пла- стины должны быть выправлены введением в щель специальной оправки. При сильном короблении воздухоподогреватель надо разобрать и править пластины на плите. Лопнувшие швы заваривают электросваркой. При сильном повреждении необхо- димо сменить целиком весь элемент. Трубчатые воздухоподогре- ватели не подвержены короблению, но подвержены коррозии. Неплотности, так же как у пластинчатых, завариваются элек- тросваркой.

Повреждение и ремонт дымососов и вентиляторов

Износ корпусов и роторов дымососов вызывается частицами золы, уносимыми дымовыми газами. Особенно большие износы

РД СР - ORIGINAL

накладке. В этом случае при работе клапана за шейку вала вкладыш прилегает к шейке вала. Это приводит к тому, что вкладыш поднимается и ударяется о шейку вала. Механизм клапана может быть поврежден, а вкладыш может быть деформирован.

При работе клапана вкладыш может быть поврежден, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае вкладыш может быть деформирован.

Иногда вкладыш может быть поврежден, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае вкладыш может быть деформирован.

Параллели. Вкладыш должен быть установлен параллельно шейке вала. Если вкладыш установлен не параллельно, то он будет работать неправильно.

Крейкофф. При работе клапана крейкофф может быть поврежден, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае крейкофф может быть деформирован.

Кривошип. При работе клапана кривошип может быть поврежден, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае кривошип может быть деформирован.

Коренной вал. При работе клапана коренной вал может быть поврежден, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае коренной вал может быть деформирован.

Трещинки. При работе клапана трещинки могут появиться на вкладыше, если не будет обеспечено правильное прилегание вкладыша к шейке вала. В этом случае трещинки могут появиться на вкладыше.

Повреждение и ремонт подшипников. Повреждения рабочих поверхностей вкладышей подшипника происходят в основном от чрезмерного нагрева их. Нагревание происходит при отсутствии масляной пленки между вкладышем и валом.

Наряду с отсутствием смазки и другими причинами это происходит в том случае, если вкладыш прилегает всей поверхностью к шейке вала. Поэтому необходимо для правильной работы следить за тем, чтобы вкладыш подшипника имел «развал», т. е. чтобы соприкосновение между шейкой вала и нижним вкладышем происходило в средней трети. Обычно ремонт подшипника заключается в подшлифовании вкладышей с целью создания развала, благоприятствующего правильному подводу масла к шейке и установлению зазора между валом и верхним вкладышем.

Если шлифовка уже невозможна, подшипники необходимо перекаливать. Для перекаливки вкладыши очищают от старого баббита путем нагрева. Очищенные поверхности дуют для лучшего сцепления баббита с металлом вкладыша. Предварительно вкладыши соединяют вместе. Внутри вставляют «стержень», как бы заменяющий вал. Стержень имеет диаметр на 16 мм меньше диаметра вала. Соединенные вкладыши ставят вертикально и обивают глиной во избежание утечки баббита через зазоры. На вкладыши насаживается кольцо 15—20 мм высотой для удержания избытка заливаемого баббита. Затем вкладыши подогревают и заливают баббитом. Получившийся прилив позволяет собирать грязь и вкрапления в верхней точке вне вкладыша. Этот «лишник» в дальнейшем удаляют.

После заливки вкладыши растачивают, а затем пришабривают. Пришабривание производят по краске. Для этого шейки вала покрывают краской и притирают вкладыши подшипника, вращая их по окружности шейки. При этом вращении возникающие части вкладыша подшипника покрываются краской. Покрытые краской места на вкладыше снимают трехгранным шабером. После такой пригонки приступают к окончательному «пришабриванию». Пришабривание продолжается до тех пор, пока весь вкладыш не покроется ровными мелкими пятнами краски (бликами), получающимися на поверхности соприкосновения вкладыша и шейки вала.

Неплотности клапанов и кранов устраняются путем притирки. Притирка пробок в кранах производится следующим образом: пробку смазывают маслом, посыпают ее очень мелким наждачным порошком, вставляют в гнездо и, вращая, притирают. По прошествии некоторого времени для проверки вынимают пробку, вытирают ее насухо и проводят вдоль черты равномерно затрещав, то это указывает на хорошую притирку.

Клапаны можно притирать таким же образом, но для поворачивания стержня клапана с тарелкой конец стержня зажимают в зажимах, образующих две рукоятки, с помощью которых производится вращение и притирка клапана.

PCSR - ORIGINAL

... когда бывает и так, что когда ... поверхность золотки ... а также когда пригорает ... бывает исклю- ... и неграмотных масленок.

12. Повреждение и ремонт паровых турбин

Повреждения паровых турбин по месту возникновения их ... следующим образом: лопатки — 31%, валы — 31%, ротор турбины — 12%, вибрация турбины — 14%, регулирование — 10%, уплотнение — 9%, подшипники — 6%, масляная система — 5%, прочие — 12%.

Из приведенных цифр показывают, что самое большое число повреждений приходится на долю лопаточного аппарата.

Повреждение и ремонт лопаточного аппарата ротора и статора

По вскрытию турбины и выемке ротора, прежде чем начать чистку лопаток, необходимо произвести их тщательный осмотр для выявления и записи в журнале следующих дефектов:

- степени загрязнения лопаток, а также характера отложений по ступеням, с лопаток при этом следует снять налет отложений для производства химического анализа;
- степени коррозии лопаток;
- степени эрозии рабочих и направляющих лопаток по ступеням;
- следов задевания и натирив на лопатках, дисках и диафрагмах, а также трещин и поломок лопаток.

Лучший способ осмотра — фотографирование и зарисовка, которые дают документ, по которому в дальнейшем можно судить успелись или приостановились разьедавание и отложения. Чистка лопаток. В процессе эксплуатации турбины часто давление в промежуточных ступенях постепенно возрастает, вызывая перегрузку лопаточного аппарата и упорного подшипника, а также повышение расхода пара турбиной. Перегрузка лопаточного аппарата может привести к поломкам лопаток вследствие усталости металла. Причиной всех этих дефектов в работе является загрязнение лопаток отложениями солей. Часто отложения занимают до 25—40% проходного сечения лопаточных каналов. Если питательная вода готовится в специальной водоочистке, а пар промывается и освобождается от влаги до поступления в турбину, отложений можно избежать.

Повреждение и ремонт паровых турбин

193

Очистку лопаток можно производить несколькими способами. Проще всего производить очистку скребками, изготовляемыми в форме лопаток. Этот способ чистки весьма трудоемкий, длительный и, кроме того, связан с царапанием лопаток. Царапины в дальнейшем служат очагами коррозии. Другим способом является обмывание ротора после выемки конденсатом из брандспойта при температуре 100° и давлении 1.5—2.0 атм. Этот способ дает хорошие результаты, экономит время и труд.

Промывку рабочих лопаток делают на вынутом роторе, а направляющих лопаток — в цилиндре. В последнем случае необходимо следить за стоком грязи и горячей воды через дренажные отверстия в цилиндре.

После промывки для предохранения лопаток от ржавления рекомендуется сушка их горячим воздухом, а затем опрыскивание обезвоженным керосином. Чистка пескоструйным аппаратом портит и изнашивает лопатки, и от нее следует отказаться.

В практике отечественных электростанций применяется способ промывки лопаток увлажненным паром на ходу турбины, при частичной нагрузке ее или на холостом ходу. Увлажнение пара производится путем впрыскивания конденсата в главный паропровод перед турбиной, при этом температура пара снижается до достижения паром насыщения. У некоторых крупных турбин имеется специальное оборудование для промывки.

При промывке необходимо предупредить, что при неумелом и небрежном пользовании этим способом можно вызвать гидравлический удар и порчу турбины. Промывку целесообразно производить перед остановкой турбины на ремонт — это сокращает время и труд на чистку.

Эрозия лопаток. Эрозией называется механическое изнашивание лопаток каплями воды и твердыми частицами, увлекаемыми паром из котла. Эрозия чаще всего начинается появляться в тех ступенях, в которых пар из перегретого переходит в насыщенный.

Сильная эрозия часто наблюдается в последних ступенях, где пар имеет значительную влажность, до 10—14%. Особенно значительной бывает эрозия в верхней части. Эрозия в верхней части рабочей лопатки имеет обычно место вдоль входной кромки, в пределах 25—50 мм от конца лопатки, вблизи бандажа, на спинке и ножке. Процесс эрозии новых лопаток идет сначала быстро, а затем замедляется. Степень разрушения эрозией зависит от качества материала — его поверхностной твердости, окружной скорости, длительности работы турбины, влажности пара и наличия в нем солей.

Снижение эрозии лопаток достигается следующими мероприятиями:

тщательно улучшает работу механизма, в то время как в некоторых местах грузы регулятора имеют иногда перекосы, вызывающие вибрацию. Регулятор и его соединительной системы считается пригодной, если при неизменном положении муфты мертвый ход сервомотора не превышает 3%, его величина хода. Перемещение это может быть проверено, если остановленной машине пущен вспомогательный масляный насос и произведен нажим на рычаг между золотником и регулятором. Золотник при этом переместится, и это в свою очередь вызовет перемещение сервомотора на величину мертвого хода.

Обычно тщательно при ремонте и сборке надо следить за чистотой масляных каналов и соединительных трубочек, которые должны быть проверены и продуты.

В случае замены главных пружин регулятора (наличие трещин, поломки) необходимо произвести специальную регулировку и затяжку пружин по размеру, который устанавливается до сборки регулятора.

Регулирующие клапаны турбин служат для поддержания нужного числа оборотов турбины соответствующимпуском пара. В большинстве это двухседельные клапаны большого диаметра. При малейшей неплотности клапанов работа регулирующего устройства нарушается.

Дефекты в работе клапанов могут быть вызваны такими причинами, как разделение клапанов паром, раковинами на седлах и уплотняющих кромках, заедание и коробление клапанов.

Плотность при ремонте достигается устранением этих дефектов и притиркой клапанов к седлам, которая производится наждачным порошком с маслом.

Очень часто наблюдается заедание стержней клапанов во втулках, которое происходит вследствие расширения металла стержня и втулки. Часто причиной этого служит отложение на стержне и во втулке накипи. Для этого необходимо, чтобы между стержнем и втулкой в холодном состоянии был оставлен зазор от 0,1 до 0,3 мм в зависимости от диаметра стержня.

Во избежание заедания желательно время от времени менять нагрузку, чтобы стержень клапана передвигался во втулке. Это можно избежать «прикипания» и заедания клапанов.

Сервомоторы разбирают очень редко и обычно повреждены они не подвержены.

Золотники регулирующего устройства представляют собой самое чувствительное устройство системы регулирования. Наиболее часто встречающиеся дефекты:

а) увеличение зазора между золотником и стенкой золотниковой камеры;

б) неправильное перекрытие окон во втулке;

в) дефекты в шарнирном соединении.

Золотник необходимо пригонять к втулке так, чтобы он не имел зазора, но и не заедал бы в ней. Раднальный зазор обычно устанавливают от 0,05 до 0,1 мм. Особенно тщательно следует проверять сопряжение между золотником и соединительной втулкой. В этом месте шток золотника присоединяется к тяге шарнирным соединением, которое допускает небольшое отклонение тяги от оси золотникового штока.

Заедание в этом соединении может вызвать нарушение хода турбины, поэтому это соединение при ремонте всегда должно быть тщательно проверено.

Предохранительный выключатель у турбины автоматически прекращает доступ пара при увеличении числа оборотов турбины выше 10% от нормального. Предохранительный выключатель после ремонта должен быть проверен перед пуском турбины. Кроме того, проверка предохранительного выключателя должна производиться ежемесячно.

Детали предохранительного выключателя во время ремонта необходимо очищать от грязи и ржавчины. Все вмятины на бойе и собачках должны быть зачищены и зачищены.

Между ударником на валу и рычагами зазор обычно составляет 0,6—0,8 мм, доходя до 0,8—0,1 мм. При меньших зазорах предохранительный выключатель может сработать при вибрации турбины и при числе оборотов лишь немногим выше нормального.

Испытание предохранительного выключателя производится начальником цеха совместно с турбинным мастером. При этом путем нажима на рычаг регулятора турбине сообщается число оборотов выше нормального до момента срабатывания предохранительного выключателя при числе оборотов на 10% превышающем нормальное. Если этого не произойдет, необходимо выключить предохранительный выключатель вручную и произвести регулировку заново.

Червячная передача регулятора, ее повреждение и ремонт

* Повреждение червячной передачи является частой причиной аварий турбин.

Повреждения червячной передачи происходят из-за неправильной сборки, несоответствия материалов червяка и червячного колеса, ненормальных условий эксплуатации (недостаточная смазка, прогиб вала, заедание главного масляного насоса, неправильный пуск турбины) паразитных токов. Червяк должен быть из мягкой углеродистой стали с поверхностной цементацией, колесо — из специальной бронзы.

РСОС - ORIGINAL

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ X

1. Перечислите основные причины повреждения конденсаторов.
2. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
3. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
4. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
5. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
6. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
7. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
8. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
9. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
10. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
11. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.
12. Перечислите основные причины повреждения теплообменников.

ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩАЯ АППАРАТУРА
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ

1. Теплообменные аппараты

Теплообменные аппараты широко распространены во всех отраслях техники, где необходимо передать тепло от одного вещества к другому.

Обычно применяют теплообменники непрерывного действия, в которых вещества после обмена теплом покидают теплообменник и взамен их поступают новые количества веществ. Вещества должны быть газообразными или жидкими, в исключительных случаях — пылевыми.

Теплообмен может происходить передачей тепла через разделительные стенки или при смешении веществ. В последнем случае одно из них должно быть жидким, другое — газообразным.

Основными являются следующие две группы теплообменников: теплообменники с плоскими поверхностями теплообмена и теплообменники с трубчатыми поверхностями теплообмена. В последнее время появились еще один тип — спиральные теплообменники.

Теплообменники с плоскими поверхностями теплообмена могут быть двух видов: ребристые и пластинчатые. Ребристые теплообменники, состоящие из труб (рис. 91), имеют камеры, соединенные между собой трубами, на которые насажены ребра для увеличения поверхности соприкосновения с газообразным веществом. Теплообменники этого типа, служащие для подогрева воздуха, называются калориферами.

Греющая среда (пар, горячая вода) поступает через патрубок 2, проходит далее через трубы 3 и выходит через патрубок 4. Нагреваемая среда (воздух или газ) нагнетается по направлению стрелок и протекает между трубами. Количество рядов труб, расположенных перпендикулярно к плоскости чертежа, — от 4 до 6.

Калориферы соединяют в батареи параллельно или последовательно (рис. 92). При параллельном соединении нагреваемый воздух разбивается на несколько потоков, поэтому скорость движения, следовательно, сопротивление — меньше. Но при уменьшении скорости падает коэффициент теплопередачи, следовательно,

PROCESSED
ORIGINAL




Рис. 92. Последовательное и параллельное обтекание калорифера





Рис. 92. Последовательное и параллельное обтекание калорифера

тора, нагнетающего воздух в калорифер меньше, но больше по верхнюю калорифера, а следовательно, и стоимость установки. При последовательном соединении больше расход энергии на вентилятор, но меньше поверхность нагрева калорифера.

Схематически дан на рис. 93 вид теплообменника, в котором между листами сохраняется при помощи болтов надежная герметичность.



Схематический вид теплообменника

Пластины собирают в пакет после чего края листов 1 и 2 (и 3 и 4) сваривают, как показано на рис. 94, листы 5 и 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и 13 и 14 и 15 и 16 и 17 и 18 и 19 и 20 и 21 и 22 и 23 и 24 и 25 и 26 и 27 и 28 и 29 и 30 и 31 и 32 и 33 и 34 и 35 и 36 и 37 и 38 и 39 и 40 и 41 и 42 и 43 и 44 и 45 и 46 и 47 и 48 и 49 и 50 и 51 и 52 и 53 и 54 и 55 и 56 и 57 и 58 и 59 и 60 и 61 и 62 и 63 и 64 и 65 и 66 и 67 и 68 и 69 и 70 и 71 и 72 и 73 и 74 и 75 и 76 и 77 и 78 и 79 и 80 и 81 и 82 и 83 и 84 и 85 и 86 и 87 и 88 и 89 и 90 и 91 и 92 и 93 и 94 и 95 и 96 и 97 и 98 и 99 и 100 и 101 и 102 и 103 и 104 и 105 и 106 и 107 и 108 и 109 и 110 и 111 и 112 и 113 и 114 и 115 и 116 и 117 и 118 и 119 и 120 и 121 и 122 и 123 и 124 и 125 и 126 и 127 и 128 и 129 и 130 и 131 и 132 и 133 и 134 и 135 и 136 и 137 и 138 и 139 и 140 и 141 и 142 и 143 и 144 и 145 и 146 и 147 и 148 и 149 и 150 и 151 и 152 и 153 и 154 и 155 и 156 и 157 и 158 и 159 и 160 и 161 и 162 и 163 и 164 и 165 и 166 и 167 и 168 и 169 и 170 и 171 и 172 и 173 и 174 и 175 и 176 и 177 и 178 и 179 и 180 и 181 и 182 и 183 и 184 и 185 и 186 и 187 и 188 и 189 и 190 и 191 и 192 и 193 и 194 и 195 и 196 и 197 и 198 и 199 и 200 и 201 и 202 и 203 и 204 и 205 и 206 и 207 и 208 и 209 и 210 и 211 и 212 и 213 и 214 и 215 и 216 и 217 и 218 и 219 и 220 и 221 и 222 и 223 и 224 и 225 и 226 и 227 и 228 и 229 и 230 и 231 и 232 и 233 и 234 и 235 и 236 и 237 и 238 и 239 и 240 и 241 и 242 и 243 и 244 и 245 и 246 и 247 и 248 и 249 и 250 и 251 и 252 и 253 и 254 и 255 и 256 и 257 и 258 и 259 и 260 и 261 и 262 и 263 и 264 и 265 и 266 и 267 и 268 и 269 и 270 и 271 и 272 и 273 и 274 и 275 и 276 и 277 и 278 и 279 и 280 и 281 и 282 и 283 и 284 и 285 и 286 и 287 и 288 и 289 и 290 и 291 и 292 и 293 и 294 и 295 и 296 и 297 и 298 и 299 и 300 и 301 и 302 и 303 и 304 и 305 и 306 и 307 и 308 и 309 и 310 и 311 и 312 и 313 и 314 и 315 и 316 и 317 и 318 и 319 и 320 и 321 и 322 и 323 и 324 и 325 и 326 и 327 и 328 и 329 и 330 и 331 и 332 и 333 и 334 и 335 и 336 и 337 и 338 и 339 и 340 и 341 и 342 и 343 и 344 и 345 и 346 и 347 и 348 и 349 и 350 и 351 и 352 и 353 и 354 и 355 и 356 и 357 и 358 и 359 и 360 и 361 и 362 и 363 и 364 и 365 и 366 и 367 и 368 и 369 и 370 и 371 и 372 и 373 и 374 и 375 и 376 и 377 и 378 и 379 и 380 и 381 и 382 и 383 и 384 и 385 и 386 и 387 и 388 и 389 и 390 и 391 и 392 и 393 и 394 и 395 и 396 и 397 и 398 и 399 и 400 и 401 и 402 и 403 и 404 и 405 и 406 и 407 и 408 и 409 и 410 и 411 и 412 и 413 и 414 и 415 и 416 и 417 и 418 и 419 и 420 и 421 и 422 и 423 и 424 и 425 и 426 и 427 и 428 и 429 и 430 и 431 и 432 и 433 и 434 и 435 и 436 и 437 и 438 и 439 и 440 и 441 и 442 и 443 и 444 и 445 и 446 и 447 и 448 и 449 и 450 и 451 и 452 и 453 и 454 и 455 и 456 и 457 и 458 и 459 и 460 и 461 и 462 и 463 и 464 и 465 и 466 и 467 и 468 и 469 и 470 и 471 и 472 и 473 и 474 и 475 и 476 и 477 и 478 и 479 и 480 и 481 и 482 и 483 и 484 и 485 и 486 и 487 и 488 и 489 и 490 и 491 и 492 и 493 и 494 и 495 и 496 и 497 и 498 и 499 и 500 и 501 и 502 и 503 и 504 и 505 и 506 и 507 и 508 и 509 и 510 и 511 и 512 и 513 и 514 и 515 и 516 и 517 и 518 и 519 и 520 и 521 и 522 и 523 и 524 и 525 и 526 и 527 и 528 и 529 и 530 и 531 и 532 и 533 и 534 и 535 и 536 и 537 и 538 и 539 и 540 и 541 и 542 и 543 и 544 и 545 и 546 и 547 и 548 и 549 и 550 и 551 и 552 и 553 и 554 и 555 и 556 и 557 и 558 и 559 и 560 и 561 и 562 и 563 и 564 и 565 и 566 и 567 и 568 и 569 и 570 и 571 и 572 и 573 и 574 и 575 и 576 и 577 и 578 и 579 и 580 и 581 и 582 и 583 и 584 и 585 и 586 и 587 и 588 и 589 и 590 и 591 и 592 и 593 и 594 и 595 и 596 и 597 и 598 и 599 и 600 и 601 и 602 и 603 и 604 и 605 и 606 и 607 и 608 и 609 и 610 и 611 и 612 и 613 и 614 и 615 и 616 и 617 и 618 и 619 и 620 и 621 и 622 и 623 и 624 и 625 и 626 и 627 и 628 и 629 и 630 и 631 и 632 и 633 и 634 и 635 и 636 и 637 и 638 и 639 и 640 и 641 и 642 и 643 и 644 и 645 и 646 и 647 и 648 и 649 и 650 и 651 и 652 и 653 и 654 и 655 и 656 и 657 и 658 и 659 и 660 и 661 и 662 и 663 и 664 и 665 и 666 и 667 и 668 и 669 и 670 и 671 и 672 и 673 и 674 и 675 и 676 и 677 и 678 и 679 и 680 и 681 и 682 и 683 и 684 и 685 и 686 и 687 и 688 и 689 и 690 и 691 и 692 и 693 и 694 и 695 и 696 и 697 и 698 и 699 и 700 и 701 и 702 и 703 и 704 и 705 и 706 и 707 и 708 и 709 и 710 и 711 и 712 и 713 и 714 и 715 и 716 и 717 и 718 и 719 и 720 и 721 и 722 и 723 и 724 и 725 и 726 и 727 и 728 и 729 и 730 и 731 и 732 и 733 и 734 и 735 и 736 и 737 и 738 и 739 и 740 и 741 и 742 и 743 и 744 и 745 и 746 и 747 и 748 и 749 и 750 и 751 и 752 и 753 и 754 и 755 и 756 и 757 и 758 и 759 и 760 и 761 и 762 и 763 и 764 и 765 и 766 и 767 и 768 и 769 и 770 и 771 и 772 и 773 и 774 и 775 и 776 и 777 и 778 и 779 и 780 и 781 и 782 и 783 и 784 и 785 и 786 и 787 и 788 и 789 и 790 и 791 и 792 и 793 и 794 и 795 и 796 и 797 и 798 и 799 и 800 и 801 и 802 и 803 и 804 и 805 и 806 и 807 и 808 и 809 и 810 и 811 и 812 и 813 и 814 и 815 и 816 и 817 и 818 и 819 и 820 и 821 и 822 и 823 и 824 и 825 и 826 и 827 и 828 и 829 и 830 и 831 и 832 и 833 и 834 и 835 и 836 и 837 и 838 и 839 и 840 и 841 и 842 и 843 и 844 и 845 и 846 и 847 и 848 и 849 и 850 и 851 и 852 и 853 и 854 и 855 и 856 и 857 и 858 и 859 и 860 и 861 и 862 и 863 и 864 и 865 и 866 и 867 и 868 и 869 и 870 и 871 и 872 и 873 и 874 и 875 и 876 и 877 и 878 и 879 и 880 и 881 и 882 и 883 и 884 и 885 и 886 и 887 и 888 и 889 и 890 и 891 и 892 и 893 и 894 и 895 и 896 и 897 и 898 и 899 и 900 и 901 и 902 и 903 и 904 и 905 и 906 и 907 и 908 и 909 и 910 и 911 и 912 и 913 и 914 и 915 и 916 и 917 и 918 и 919 и 920 и 921 и 922 и 923 и 924 и 925 и 926 и 927 и 928 и 929 и 930 и 931 и 932 и 933 и 934 и 935 и 936 и 937 и 938 и 939 и 940 и 941 и 942 и 943 и 944 и 945 и 946 и 947 и 948 и 949 и 950 и 951 и 952 и 953 и 954 и 955 и 956 и 957 и 958 и 959 и 960 и 961 и 962 и 963 и 964 и 965 и 966 и 967 и 968 и 969 и 970 и 971 и 972 и 973 и 974 и 975 и 976 и 977 и 978 и 979 и 980 и 981 и 982 и 983 и 984 и 985 и 986 и 987 и 988 и 989 и 990 и 991 и 992 и 993 и 994 и 995 и 996 и 997 и 998 и 999 и 1000.

В котельной практике пластинчатые теплообменники применяются в качестве воздухоподогревателей. Пластины сваривают в виде кубов, причем размеры кубов подбирают такими, чтобы не требовалась установка болтов и распорных трубок. Расстояние между пластинами обычно 15—20 мм.

Самое широкое распространение в промышленных установках имеют трубчатые теплообменники, в которых один теплоноситель протекает внутри трубок, другой — между ними.

На рис. 94 показан наиболее часто применяемый многотрубчатый теплообменник, который используется для самых разнообразных целей (подогрев воды паром, подогрев воды водой, охлаждение масла водой и т. д.).

Трубчатый теплообменник многотрубного типа состоит из цилиндрического корпуса 1, трубных досок 2, в отверстиях



...трубки, служащие для обогрева...




Рис. 94. Трубчатый теплообменник

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...

...трубки 1 для подвода и отвода...




Рис. 95. Типы подогревателей

Последний тип пользуется наибольшим распространением вследствие возможности удлинения трубок от корпуса, легкого ремонта, хорошего обтекания трубок паром. Трубки применяют диаметром $1\frac{1}{2}$ мм и выше. Латунные трубки можно применять с внутренним диаметром не менее 10 мм. Теплообменники бывают одноходовыми (рис. 96, а), когда трубное и межтрубное пространства имеют по одному ходу, и двух- и многоходовыми (рис. 96, б), когда одна из полостей или обе полости имеют два хода.




Рис. 96. Одно- и двухходовые теплообменники

Одноходовые теплообменники наиболее распространены, так как просты и имеют малое сопротивление в обеих полостях. Поверхности нагрева трубчатых теплообменников одноходового типа могут быть от 0,5 до 1000 м².

Однотрубные теплообменники состоят из отдельных элементов, причем каждый из них представляет собой трубу, вставленную в другую трубу. Отдельные элементы соединены друг с другом; внутренние трубы — с внутренними трубами кольцевые пространства — с кольцевыми пространствами.

Однотрубные теплообменники громоздки, но вследствие простоты часто используются в промышленности. Схема расчета пароводяного трубчатого подогревателя приводится в виде числового примера.

Тепловой расчет пароводяного подогревателя (бойлера)

1. Количество нагреваемой воды определяется по тепловому балансу установки: $W = 125000$ кг/час.
2. Давление греющего пара задается обычно по давлению в отборном трубопроводе турбины: $p = 1,8$ атм при степени сухости $x = 0,98$.
3. Полное теплосодержание пара, взятое по таблицам для водяного пара, $i = i_f + r \cdot x = 116,5 + 528,8 \cdot 0,98 = 635$ ккал/кг.

или втулочной доской трубами $\tau_p = 0,6-0,7$

Теплообменные аппараты 219

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/02/05 : CIA-RDP81-01043R003300130002-5

Теплообменные аппараты

| Параметр | Значение | Единица |
|-------------------------|----------|---------|
| Температура воды, °C | 110 | °C |
| Температура пара, °C | 110 | °C |
| Температура воздуха, °C | 20 | °C |
| Температура воды, °C | 110 | °C |
| Температура пара, °C | 110 | °C |
| Температура воздуха, °C | 20 | °C |
| Температура воды, °C | 110 | °C |
| Температура пара, °C | 110 | °C |
| Температура воздуха, °C | 20 | °C |

Вместо подставим значение $t_{\text{ср}} = 110^\circ\text{C}$.
Удельный вес насыщенного пара при температуре 110°C находим по таблице для насыщенного водяного пара.

$$\rho = \frac{1}{0,001052} = 950 \text{ кг/м}^3$$

Подставляем значения в формулу (128) находим

$$K = 0,724 \left[\frac{0,582 \cdot 950 \cdot 118,5 \cdot 3600}{25,3 \cdot (110 - 20) \cdot 21 \cdot 0,018} \right]^{0,37}$$

$$K = 0,724 \cdot 7250 = 5250 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{час}^\circ\text{C}$$

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде определяем по формуле

$$\alpha_2 = 0,024 \left(\frac{K \cdot d_1}{\lambda} \right)^{0,37} \left(\frac{t_{\text{ср}} - t_{\text{в}}}{t_{\text{ср}}} \right)^{0,37} \quad (129)$$

Значение физических констант отнесем к температуре

$$t_{\text{ср}} = \frac{t_{\text{в}} + t_{\text{п}}}{2} = \frac{20 + 110}{2} = 65^\circ\text{C}$$

Из таблицы физических констант (21) находим

$$\lambda = 0,582 \text{ ккал/м} \cdot \text{час}^\circ\text{C}, \quad \nu = 32,3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{сек}$$

По таблицам для насыщенного пара

$$r = \frac{1}{0,001036} = 965 \text{ ккал/кг}$$

Подставляем значения в формулу (129) получим

$$\alpha_2 = 0,024 \left(\frac{0,582}{0,016} \right)^{0,37} \left(\frac{1,2 \cdot 0,016 \cdot 965 \cdot 10^3}{32,3 \cdot 9,81} \right)^{0,37} \times$$

$$\times \left(\frac{12,3 \cdot 1 \cdot 9,81 \cdot 960}{10^3 \cdot 0,582} \right)^{0,37} = 7250 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{час}^\circ\text{C}$$

Взяв значения α_1 и α_2 в основную формулу, получим

$$K = \frac{1}{\frac{1}{5250} + \frac{0,001}{0,01} + \frac{1}{7250}} = 0,00185 + 0,000011 + 0,000138 =$$

$$\frac{1}{0,001997} = 2500 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{час}^\circ\text{C}$$

16. Поверхности нагрева пароводяного подогревателя

$$F = \frac{Q}{K \Delta t_{\text{ср}}} = \frac{W(t_2 - t_1)}{K \Delta t_{\text{ср}}} \quad (130)$$

$$F = \frac{125000 \cdot (110 - 60)}{2500 \cdot 32,3} = 52,5 \text{ м}^2$$

19. Расстояние между трубными досками, равное полезной длине трубок

$$l = \frac{F}{\pi d_2 N} = \frac{52,5}{3,14 \cdot 0,018 \cdot 274} = 3,4 \text{ м} \quad (131)$$

20. Внутренний диаметр корпуса

$$D_0 = D + d_1 + (60 - 180) \text{ мм}$$

При $D = 474 \text{ мм}$ и $d_1 = 16 \text{ мм}$

$$D_0 = 474 + 16 + 110 = 600 \text{ мм}$$

21. Водяное сопротивление подогревателя

$$H_w = z \left(0,031 \frac{1}{d_1} \frac{C_w^2}{2g} + 1,4 \frac{C_w^2}{2g} \right) + \frac{C_w^4}{2g} \quad (132)$$

где z — число ходов, равное 4;

l — длина трубок, равная 3,4 м;

d_1 — внутренний диаметр трубок, равный 0,016 м;

C_w — скорость воды в трубках, равная 2 м/сек;

Коэффициент λ , учитывающий влияние средней температуры воды и ее скорости, определяется из графика (рис. 97)


В данном случае предельное значение λ , при средней температуре воды $60 + 100$

$\frac{60 + 100}{2} = 80^\circ\text{C}$ и скорости 2 м/сек, равно 0,8

Скорость воды в патрубке $C_{wp} = 2 \text{ м/сек}$

$$H_w = 4 \left(0,031 \frac{1}{16 \cdot 2 \cdot 9,81} \frac{2^2}{2} + 1,4 \frac{2^2}{2 \cdot 9,81} \right) + \frac{2^4}{2 \cdot 9,81}$$

$$H_w = 4 (1,39 + 0,295) = 0,24 = 0,94 \text{ м вод. ст.}$$



В том случае, когда трубчатый теплообменник служит для нагрева жидкости, например для передачи тепла от нагретой воды к холодной, расчет можно провести по следующей схеме:

Тепловой расчет водоводяного подогревателя

1. Количество охлаждающей воды $g = 25 \text{ м}^3/\text{ч}$
2. Температура воды при входе в охладитель $t_1 = 125^\circ\text{C}$
3. Температура воды при выходе из охладителя $t_2 = 95^\circ\text{C}$
4. Количество охлаждающей воды $W = 150 \text{ м}^3/\text{ч}$
5. Температура охлаждающей воды при входе в охладитель $t_3 = 75,5^\circ\text{C}$

Теплообменные аппараты

219

4. Повышение температуры охлаждающей воды при проходе через охладитель

$$\Delta t_4 = \frac{g(t_1 - t_2)}{W} = \frac{25(125 - 95)}{150} = 5^\circ\text{C}$$

5. Температура охлаждающей воды при выходе из охладителя

$$t_4 = \Delta t_4 + t_3 = 75,5 + 5 = 80,5^\circ\text{C}$$

6. Средняя логарифмическая разность температур между охлаждаемой и охлаждающей водой в случае противотока

$$\Delta t = \frac{(t_1 - t_4)(t_2 - t_3)}{2,3 \lg \frac{t_1 - t_3}{t_2 - t_4}} = \frac{(125 - 80,5)(95 - 75,5)}{2,3 \lg \frac{125 - 75,5}{95 - 80,5}} = 28,45^\circ\text{C}$$

7. Если под противотоком имеется в виду такая схема аппарата, когда холодная охлаждающая вода встречает уже охлажденную горячую воду, а горячая охлаждающая вода встречает горячую охлаждаемую воду

$$\Delta t = \frac{(t_1 - t_3)(t_2 - t_4)}{2,3 \lg \frac{t_1 - t_4}{t_2 - t_3}}$$

Под прямотоком имеется в виду такая схема аппарата, когда охлаждаемая вода высокой температуры встречает охлаждающую воду высокой температуры, а охлаждаемая вода низкой температуры встречает охлаждающую воду низкой температуры

8. Размер трубок и материал подбирается по имеющемуся сортаменту в зависимости от намеченной конструкции

9. Скорость воды в трубках принимают 2—2,5 м/сек, при этом $C = 2,1 \text{ м/сек}$

10. Число ходов четное, $z = 4$

11. Число трубок определяется по формуле

$$N = \frac{g \cdot z}{2825 d_2^2 C_k} = \frac{25 \cdot 4}{2825 \cdot 0,013^2 \cdot 2,1} = 100$$

Если по трубкам идет охлаждающая вода, то вместо d_2 надо поставить d_1

Обозначения входящих в формулу величин даны ранее

12. Шаг трубок принимают $S = d_1 + 6 \text{ мм} = (16 + 6) = 22 \text{ мм}$

13. Часто этот тип аппаратов выполняют с U-образными трубками

14. Коэффициент заполнения трубной доски $\eta_{др} = 0,64—0,8$, при этом $\eta_{др} = 0,79$

15. Диаметр площади, занятой трубками, определяется по формуле

$$D = \sqrt{\frac{0,866 S^2 N}{0,785 \eta_{др}}} = \sqrt{\frac{0,866 \cdot 22^2 \cdot 100}{0,785 \cdot 0,79}} = 260 \text{ мм}$$

16. Внутренний диаметр корпуса

$$D_k = D + d_1 + 2(3-5) \text{ мм} = 260 + 16 + 2 \cdot 3,5 = 283 \text{ мм}$$

17. Сечение корпуса, свободное от трубок

$$F_k = 0,785(D_k^2 - d_1^2) = 0,785(283^2 - 16^2) = 61428 \text{ мм}^2$$

18. Скорость движения воды в корпусе

$$v = \frac{G}{3600 F_p} = \frac{150}{3600 \cdot 0,0424} = 1,95 \text{ м/сек}$$

где F_p — площадь сечения корпуса

Если в корпус протекает охлаждаемая вода, то вместо W надо поставить G

19. Гидравлический диаметр свободного сечения корпуса d_h — отношение свободного сечения (пашади между трубками) к периметру, через который происходит перенос тепла (окружность одной трубки умножается на число трубок)

$$d_h = \frac{4F_p}{\pi d_{1n}} = \frac{4 \cdot 0,0424}{\pi \cdot 1,14 \cdot 0,016} = 10^3 = 34 \text{ мм}$$

20. Средняя температура воды идущей по трубкам

$$t_{mp} = \frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{125 + 95}{2} = 110^\circ\text{C}$$

21. Средняя температура воды омывающей трубки

$$t_{om} = \frac{t_3 + t_4}{2} = \frac{75,5 + 80,5}{2} = 78^\circ\text{C}$$

22. Коэффициент теплопередачи между водой, омывающей трубки и изнутри поверхности трубки определяется по формуле

$$K_{12} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{12}} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{21}}} = \frac{1}{\frac{1}{10700} + \frac{0,013}{0,013} + \frac{1}{10700}} = 10700 \text{ ккал/м}^2\text{час}^\circ\text{C} \quad (136)$$

23. Коэффициент теплопередачи между водой, идущей по трубкам, и внутренней поверхности трубки

$$K_{13} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{13}} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{31}}} = \frac{1}{\frac{1}{4510} + \frac{0,013}{0,013} + \frac{1}{4510}} = 15000 \text{ ккал/м}^2\text{час}^\circ\text{C} \quad (137)$$

где $b = 1735(1 + 0,015 t_{om}) t_{mp}$

Величина коэффициента b в зависимости от величины t_{om} приведена ниже:

| t_{om} | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b | 1720 | 2025 | 2307 | 2572 | 2845 | 3100 | 3350 | 3610 | 3850 |
| t_{mp} | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| b | 4100 | 4320 | 4560 | 4790 | 5020 | 5200 | 5370 | 5510 | |

24. Коэффициент теплопроводности λ металла трубок, для латуны — 10 ккал/м час $^\circ\text{C}$, для железа — 50 ккал/м час $^\circ\text{C}$, для меди — 300 ккал/м час $^\circ\text{C}$

25. Толщина стенки трубки

$$t_s = \frac{d_1 - d_2}{2} = \frac{16 - 13}{2} = 0,0015 \text{ м}$$

26. Коэффициент теплопередачи от охлаждаемой к охлаждающей воде

$$K_{24} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{24}} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_{42}}} = \frac{1}{\frac{1}{10700} + \frac{0,0015}{10} + \frac{1}{10700}} = 5450 \text{ ккал/м}^2\text{час}^\circ\text{C} \quad (138)$$

Ввиду возможного отложения на трубках и внутри трубок солей и других части действительное значение коэффициента теплопередачи

$$K = (0,75 - 0,85) K_{24} = 0,85 \cdot 5450 = 4600 \text{ ккал/м}^2\text{час}^\circ\text{C} \quad (139)$$

27. Поверхность нагрева водоводяного подогревателя

$$F = \frac{Q(t_1 - t_2)}{K \Delta t_m} = \frac{25(125 - 95) \cdot 1000}{4600 \cdot 28,45} = 5,5 \text{ м}^2$$

28. Полезная длина трубки

$$l = \frac{F}{\pi d_{1n}} = \frac{5,5}{\pi \cdot 1,14 \cdot 0,016} = 1,095 \text{ м}$$

29. Диаметр патрубков подвода и отвода охлаждаемой воды

$$d = 10^3 \sqrt{\frac{G}{3600 \cdot v}} = 10^3 \sqrt{\frac{25}{3600 \cdot 1,95}} = 76 \text{ мм}$$

где $G = 1-2 \text{ м/сек}$ примем $G = 1,5 \text{ м/сек}$

30. Диаметр патрубков подвода и отвода охлаждающей воды

$$d_w = 10^3 \sqrt{\frac{W}{3600 \cdot v_w}} = 10^3 \sqrt{\frac{150}{3600 \cdot 1,3}} = 203 \text{ мм}$$

где $v_w = 1,3 \text{ м/сек}$

31. Водяное сопротивление охладителя со стороны трубок

$$H_{mr} = \sum \left(0,031 \frac{l}{d_1} \cdot \frac{C_1^3}{2g} \beta_1 + 1,4 \frac{C_1^3}{2g} \right) + \frac{C_{mr}^3}{2g}$$

$$H_{mr} = 4 \left(0,031 \frac{1095}{13} \cdot \frac{1,95^3}{2 \cdot 9,81} \cdot 0,8 + 1,4 \frac{1,95^3}{2 \cdot 9,81} \right) + \frac{1,5^3}{2 \cdot 9,81} \approx 3,5 \text{ вод. ст.}$$

32. Водяное сопротивление снаружи трубок

$$H_{os} = 2 \left(0,031 \frac{1250}{14} \cdot \frac{1,95^3}{2 \cdot 9,81} \cdot 0,8 + 1,4 \frac{1,95^3}{2 \cdot 9,81} \right) + \frac{1,3^3}{2 \cdot 9,81} \approx 1 \text{ вод. ст.}$$

Коэффициенты β_1, β_2 определяются по кривым рис. 97. Длина корпуса L определяется из конструктивных соображений, в зависимости от выбранной компоновки прибора.

При теплообмене газа с газом или жидкостью с жидкостью применяют многоходовые трубчатые аппараты.

Способом повышения эффективности трубчатых аппаратов является повышение коэффициента теплопередачи от одного рабочего вещества к другому

Рис. 98. Способы повышения скорости рабочих веществ в теплообменниках.

Рис. 98. Способы повышения скорости рабочих веществ в теплообменниках. Коэффициент теплопередачи K определяется по формуле:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

где α_1 и α_2 — коэффициенты теплоотдачи от каждого из теплоносителей к трубкам; δ — толщина стенки трубки; λ — коэффициент теплопроводности материала трубки.

Общая величина K определяется меньшим из двух коэффициентов α_1 и α_2 .

В основном зависит от увеличения скорости и уменьшения гидравлического диаметра свободного сечения корпуса (если вещество течет вне трубок) или от диаметра трубки (если вещество течет в трубках).

Таким образом, одним из методов увеличения коэффициента теплопередачи является увеличение скорости теплоносителя.




Рис. 98. Способы повышения скорости рабочих веществ в теплообменниках.

Повышение скорости при неизменном количестве рабочего вещества можно достигнуть путем уменьшения поперечного сечения для прохода вещества.

Если вещество течет в трубках, устраивают распределительные перегородки в торцевых камерах так, что теплоноситель сначала проходит через один пучок труб, а затем, поворачиваясь в камере, входит в другой пучок, и т. д. Этими перегородками создают так называемые ходы.

На схеме рис. 98 показано образование отдельных ходов путем установки перегородок в крышках. Сплошные линии обозначают перегородки в передней головке, пунктиры — в задней.

Поток теплоносителя в направлении к чертежу, обозначен стрелой, поток теплоносителя в направлении от чертежа обозначен точкой.

Обычно пучки содержат одинаковое число трубок. Скорость увеличивается пропорционально числу пучков. Перегородки делают или радиальными (фиг. 98 а) или по хордам (рис. 98, б).

Четное число ходов наиболее удобно, так как при этом ход и выход теплоносителя находится рядом. Перегородки скреплены с крышкой и прижимаются к трубной доске вместе с уплотняющими прокладками.

Часть трубной доски, где прижата перегородка, не имеет трубок, это необходимо учитывать при разметке трубок.

Для увеличения скорости теплоносителя в междутрубном пространстве применяют перекрывающие перегородки, которые полностью загораживают все междутрубные пространства, оставляя для прохода теплоносителя вокруг трубок узкие кольцевые проходы, через которые теплоноситель течет с большой скоростью (рис. 98, в).

Если перегородки достаточно часты, в пространстве между ними скорость в значительной мере сохраняется и, кроме того, возникают вихревые движения жидкости.

Оба эти фактора значительно повышают коэффициент теплопередачи.

Наконец, для повышения скорости в междутрубном пространстве можно установить неперекрывающие перегородки, показанные на рис. 98, г. В этом случае теплоноситель проходит по значительно более удлиненному извилистому пути. Перегородки не доходят до стенок корпуса примерно на $1/2$ диаметра. Неперекрывающие перегородки могут быть устроены с проходами в виде сектора, причем проход в одной перегородке не совпадает с проходом в другой. Это позволяет сделать путь теплоносителя зигзагообразным и спиральным. Установка перегородок и ходов позволяет строить теплообменники по схеме противотока и проточка.

Следует помнить, что установка перегородок и образование ходов ведет к увеличению сопротивления, поэтому, в некоторых случаях от этих мероприятий следует отказываться.

У горизонтальных трубчатых аппаратов, служащих для конденсации пара (конденсаторы) или для подогрева воды паром (бойлеры и подогреватели), коэффициент теплопередачи от пара к стенке трубки значительно уменьшается, вследствие того,

DOCS - ORIGINAL


[illegible]

Рис. 10. Металлическая печь с керамическим блочным регулятором

Преимущество керамических рекуператоров заключается в их огнестойкости и пригодности к работе при весьма высоких температурах. Опыт показывает, что при температуре отходящих газов не выше 1400° и запыленности газа наблюдается длительное нагревательных элементов рекуператора без резкого ухудшения работы.

Лучшим материалом для регенераторов является карбонизованный кокс, обладающий высокой огнеупорностью с повышенной теплопроводностью. Карбонизат имеет теплопроводность $\lambda = 8-10$ ккал/м·ч·С, обычный огнеупорный материал — шамот имеет $\lambda = 10-13$ ккал/м·ч·С, однако стоимость карбонизата в шесть раз выше стоимости шамота.

Недостатком керамических рекуператоров является малая их газоплотность, так как газы находятся под небольшим разрежением, а воздух — под давлением. При этом неизбежно перетекание воздуха в полость дымовых газов. В этом случае вследствие перегрузки дымохода может нарушаться тяга.

Поскольку коэффициент теплопередачи керамических рекуператоров невелик, размеры их весьма внушительны. Кроме того, многие материалы при колебаниях температуры склонны к растрескиванию, что еще более ухудшает их газоплотность.

Все это заставило перейти к рекуператорам из металла (чу

Обычная углеродистая сталь применяется в рекуператорах при температурах отходящих из печи газов 700—750 °С и подо




Рис. 102. Методическая печь с металлическим блочным рекуператором

греве воздуха до 350°C , чугун — при температуре отходящих газов $800-850^{\circ}\text{C}$, температура подогрева воздуха $400-450^{\circ}\text{C}$.

Для рекуператоров из чугуна, легированного хромом или зirconием, температура отходящих из печи газов может дохо-


злюянием, температура отходящих из печи газов может до-
 лять до 900—1000 С.

Металлические рекуператоры изготовляют обычно трубчатого типа, причем нагревающий газ движется между трубами, а воздух внутри труб. На рис. 102 показан продольный разрез трубчатого рекуператора такого типа, установленный за методической печью.

Трубчатые рекуператоры газоплотны и допускают значительное повышение скоростей теплоносителя, а значит, и увеличение коэффициента теплопередачи. Трубы рекуператоров делают ребристыми, игольчатыми и гладкими.

Изображенный на рис. 102 рекуператор состоит из 180 труб длиной 3750 мм, диаметром 57/51 мм. Газовый поток ре-

2. Выпарные аппараты



белки, а также их осаждение на поверхностях нагрева
рециркуляций

Наличие пара можно применять для получения пара, необходимого для технологических целей, при условии, что конденсат этого пара не может быть использован на ТЭЦ. Чтобы избежать при этом больших потерь конденсата, ставят испарители, которые позволяют извлекать пар по мере образования. На рис. 100 приведена схема включения парогенераторной установки на ТЭЦ.

Из схемы ясно, что конденсат пара, служащего для испарения сырой воды, возвращается обратно на ГЭЦ. Пар же, полученный из сырой умягченной воды, безвозвратно теряется в производстве.

Наиболее часто встречающаяся конструкция испарителя показана на рис. 104.

Первичный пар входит в испаритель через патрубок 5, проходит по первому ряду труб и поступает в верхнюю часть

6. $\alpha \in \mathcal{P}^{\text{fin}}$ and $\beta \in \mathcal{P}^{\text{fin}}$ are $\mathcal{P}$ -equivalent.

$\chi^2_{\text{red}} = 0.9$, $\chi^2_{\text{min}} = 0.7$, $\chi^2_{\text{max}} = 1.1$. The fit parameters are listed in Table 1.




Рис. 104 Менариты на

[illegible]

*Этот уровень который одновременно является регулятором или
т.е. b

Получающийся в испарителе вторичный пар перед выходом из магистральной проходит сепаратор 4. Преимуществом этого типа испарителя является его секционность. При чистке производится только одна секция, что сокращает простой на минимум.

Расчет испарителя сводится к определению его поверхности нагрева

$$D_2 \tau_2 - D_1 \tau_1 = 3(t_2^* - t_1^*)_1, \quad (14)$$

- λ_1 — количество первичного пара, кг/час;
 — теплота парообразования первичного пара
 ккал/кг;
 λ_2 — количество вторичного пара, кг/час;
 — теплота парообразования вторичного пара
 ккал/кг;
 t_2 — температура насыщения вторичного пара, °С;
 t_1 — температура надлегающей испарению воды при да-
 влении в испарителе, °С;
 η — коэффициент продувки испарителя, равный 1,1—1,6

[illegible]

Рис. 1. Схема циркуляции теплоносителя

$$H_c = q_c = 11.1 \text{ (psi)} \quad 105 \text{ g. g./cc.}$$

1. Количество тепла затраченное на подогреть 1 м³ водяного пара из воды при температуре 100°C.

$$q = t + 3H^2 - t_0) \approx 11(119.9 - t_0) \approx 642.99 \text{ KJ/Kg}$$

где r — теплота парообразования вторичного пара (с таблицем для водяного пара) равная 527 ккал/кг.

6. Расход первичного пара

$$D_1 = \frac{q}{i} = D = \frac{142.39}{316.4} = 1500 \sim 1865 \text{ 元/亩}$$

где γ — теплота парообразования первичного пара

$$r_1 = r_2 = q_1^* = 652,3 - 135,7 = 516,6 \text{ мм. и т. д.}$$

7. Отношение количества первичного пара к вторичному

$$v_1 = \frac{1865}{1500} = 1.243.$$

4. Поверхность нагрева испарителя

$$F = \frac{D \cdot r}{K \cdot M} = \frac{186.5 \cdot 516.6}{2840 \cdot 13.68} = 28.24$$

где t_1 и t_2 определены ранее. Коэффициент теплопередачи K может быть определен по кривым рис. 106, если принять приближенно среднюю разность температур испарителя

$$\Delta t = 0,9(t_1'' - t_2'') = 0,9(135,1 - 119,9) = 13,68^\circ\text{C}$$

Многокорпусная низарка схематически приведена на рис. 107. Получаемое в первом корпусе количество вторичного пара D_2 извлекается в качестве первичного пара во второй корпус.




Рис 106 Коэффициент теплопередачи
испарителя

Вторичный пар второго корпуса D_2 направляется в виде первичного пара в третий корпус, из которого получаем вторичный пар, и т. д.

Выразим отношение количества вторичного пара к первичному пару первого корпуса через $x_1 = \frac{D_2}{D_1}$; соответственно по второму корпусу $x_2 = \frac{D_2}{D_1}$ и по третьему $x_3 = \frac{D_2}{D_1}$.

Из первого выражения имеем:

$$D_2 = x_1 D_1.$$




Рис. 107 Схема многокорпусного испарителя.

Подставив полученное значение во второе и третье выражения, получим соответственно:

$$D_2 = x_1 x_2 D_1; \quad D_4 = x_1 x_2 x_3 D_1.$$

Чтобы теплоносители низких параметров могли найти применение в промышленности, их температура должна быть повышена путем частичного сообщения в виде работы той энергии, которую эти теплоносители потеряли в приборах и аппаратах.

Расход энергии турбокомпрессором на 1 кг сжимаемого пара выражается формулой

$$2. \quad \frac{h}{\sin \theta_2} \quad (142)$$

с учетом потерь в электромоторе

$$\rightarrow \frac{h}{8\pi m \lambda}$$

увеличение теплосодержания пара в результате сжатия, ккал/кг,

При турбоприводе расход пара паровой турбиной (в кг/сек) на кг сжатого пара)

$$d = \frac{h}{H_0 v_0 v_{\infty}} \quad (144)$$

| где η | увеличение теплоемкости сжимаемого пара |
|---|---|
| H <td>полный теплотермодинамический КПД паровой турбины</td> | полный теплотермодинамический КПД паровой турбины |
| η_c <td>КПД компрессора, равный 0,5</td> | КПД компрессора, равный 0,5 |
| $\eta_{\text{отн}}$ <td>относительно эффективный КПД паровой турбины</td> | относительно эффективный КПД паровой турбины |
| | равный 0,5 — 0,58 |

В качестве теплового носителя наибольшим распространением пользуется нижний, схема которого приведена на рис. 108, а. Пары высокого давления, проходя через сопло Лаваля 1, расширяются и приобретают кинетическую энергию. Через штуцер 2 к паровой смеси 2 поступает пар из паропровода низкого давления (холодный пар при больших скоростях сжимается в теплое давление в камере сжатия 3). Тепловой носитель — индифферент в теплообменных установках служит для сжатия отборного или чистого пара паровой турбины.

Полученный результат оказывается несколько выше, чем мы получили в расчете идеальной установки. На рис. 108 б приведены фактические данные работы М. К. Милославского.




Рис. 108. Тепловой насос-испаритель

Основные показатели установок с термодинамическими насосами у нас в Союзе приведены в табл. 23.

Таблица 2
Основные показатели установок с термодинамическими насосами в СССР

| № установки | Острый пар | | Мягкий пар | | Сухой пар | | η, % | Пар из пара | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|------|-------------|---------|--------|
| | p, атм | t, °C | p, атм | t, °C | p, атм | t, °C | | острого | мягкого | сухого |
| 1 | 20 | 400 | 7 | 215 | 10 | 243 | 0,22 | 11,6 | 8,5 | 20,1 |
| 2 | 31 | 417 | 10,5 | 270 | 12 | 353 | 0,20 | 9,3 | 14 | 23,3 |
| 3 | 21 | 400 | 2,8 | 250 | 3,7 | 3,00 | 0,23 | 8×3 | 11,3×3 | 58 |

Современная теплотехника стремится к использованию низкотемпературных источников тепла, в основном тепловой отбор воды тепловых установок, теплого воздуха и даже тепла природных водоемов — прудов, рек, озер, теплых ключей и т. д. путем применения теплового насоса в виде обращенной холодильной установки.

Принцип такой установки в 1926 г. под названием «Динамическое отопление» предложен проф. Тимирязевской сельскохозяйственной академии Михельсоном. Схема простейшей установки теплового насоса приведена на рис. 109.

Компрессор 1 сжимает газообразный аммиак, сернистый ангидрид или фреон (CFCl₃). При сжатии температура газа повышается. В конденсаторе 3 охлаждающая вода отнимает тепло рабочего вещества, которое переходит в жидкое состояние. Проходя через дроссель 4, вещество расширяется, и

зависит и температура его снижается. Теплая вода источника в испарителе сообщает рабочему веществу тепло, заканчивая его переход в газ. Это рабочее состояние. Эта вода, потеряв тепло, отводится при низкой температуре.

Фактически тепло естественного источника в испарителе передается рабочему веществу. А этому теплу прибавляется работа сжатия компрессора, превращенная в тепло, и в конденсаторе турбины передается нагреваемой воде.

Таким образом, становится возможным извлечение тепла из источников с низкой температурой. Коэффициент полезного действия такой установки очень высок.

Согласно началу Карно термический КПД идеального теплового двигателя

$$\eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

где T_1 — температура начала рабочего состояния вещества,

T_2 — температура конечного состояния.

Если принять для примера

$t_1 = 250^\circ\text{C}$, $t_2 = 0^\circ\text{C}$, $T_1 = 523^\circ\text{K}$, $T_2 = 273^\circ\text{K}$ (в абс. градусах), то на 1 кг вещества при теплоемкости $c_p = 1$, превращенно в работу

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1} c_p (T_1 - T_2) = Q \text{ ккал/кг.}$$

$$Q_1 = \frac{523 - 273}{523} \cdot 250 = 250 \cdot 0,478 = 119,5 \text{ ккал/кг}$$

За счет этого тепла произведена работа

$$L_1 = 119,5 \cdot 427 \approx 51000 \text{ кдж/кг.}$$

Не превращено в работу

$$Q_2 = 250 \cdot (1 - 0,478) = 250 \cdot 0,522 = 130,5 \text{ ккал/кг.}$$

Тепловые единицы, которые могут быть превращены в работу (119,5 ккал/кг) иногда называют «карно», те, которые не могут




Рис. 109. Схема теплового насоса: 1 — компрессор, 2 — испаритель холодильной установки, 3 — конденсатор холодильной установки, 4 — дроссельный клапан, 5 — источник естественного тепла (водоем), 6 — сбросные трубы, 7 — двигатель.

РД СР - СЕРИОМ

быть превращены в работу (119,5 ккал/кг) — основными единицами.

В установке (рис. 110) тепло подводимое из источника через испаритель 2, дает основную теплоту и работу компрессора превращаемая в пар.

Если тепло рекой воды, то с помощью ступицы и маховика примерно $Q = 119,5$ ккал/кг, а компрессор сообщает парю $Q = 119,5$ ккал/кг и 1 ккал эквивалентна 427 ккал, то очевидно, для получения 1 ккал придется затратить на работу компрессора $427 : 0,478 = 204$ ккал.

Остаток $427 - 204 = 223$ ккал/кг мы получим за счет тепла низкотемпературного источника.

Коэффициент теплопроизводительности установки

$$\Lambda_p = \frac{427}{204} = 2,09, \text{ т. е. } 209\%.$$

Это показывает, что для получения одной калории высокого потенциала мы затратили главным образом природное тепло.




Рис. 110. Схема горячего водоснабжения с помощью теплового насоса.

и лишь в незначительной мере дополнили теплом, полученным за счет работы компрессора. Практическое приложение этой идеи для горячего водоснабжения дано на рис. 110.

Компрессор приводится в движение паровой турбиной 1, конденсатор которой 2 служит бойлером для догрева воды перед ее направлением в сеть.

Если, как предполагает проф. Михельсон, привод компрессора производить помощью ветряного двигателя или от гидростанции, т. е. использовать природную механическую

энергии отбросов, тепло заводов и коммунальных предприятий, то в течение всей зимы можно обеспечить отопление зданий без затрат топлива.

Тепловой насос может быть использован для испарительных и дистилляционных установок. Продуктивность таких испарительных установок очень высока и доходит до 22,6 кг дистиллированной воды на киловатт-час при коэффициенте теплопроизводительности $\Lambda = 48-14,7$.

Испарительная установка с тепловым насосом значительно эффективнее многокорпусных испарителей. Особенно желательно применение тепловых насосов при использовании электроэнергии, получаемой на гидростанциях или на отходящем тепле металлургических печей.

Тепловые насосы уступают в экономичности обычным ТЭЦ. Тепло для приготовления горячей воды значительно эффективнее производить тепловыми насосами.

4. Отвод конденсата

В подавляющем большинстве случаев греющие приборы, в которых теплоносителем служит пар, строят поверхностного трубчатого типа. Правильная работа таких приборов предполагает своевременное удаление конденсата.

Кроме того, из греющего прибора должен удаляться только конденсат, но ни в коем случае не пар. Устройство, обеспечивающее правильное отделение конденсата, называется конденсационным горшком или просто водоотводчиком.

Кроме правильного отвода конденсата, весьма важно собрать и использовать его для питания паровых котлов. Часто отводу и сбору конденсата не уделяют должного внимания: конструкцию конденсационных горшков выбирают неправильно, в эксплуатации допускают их загрязнение, клапаны и затворы не всегда бывают притерты и пригнаны, и т. д. Все это ведет к большим тепловым потерям. Как показала практика, правильный отвод и сбор конденсата в несколько раз уменьшает удельные расходы топлива на производстве.

Простейшим водоотводчиком может служить дроссельный клапан игольчатого типа, присоединенный к штуцеру греющего прибора, предназначенному для отвода конденсата. Такое устройство возможно только при равномерной нагрузке паропроводов или аппаратов, а следовательно, и водоотводчика. При загрязнении конденсата такое устройство засоряется и прекращает работу.

В качестве водоотводчика может служить гидравлический затвор (рис. 111). Штуцер для выхода конденсата 1 присоединяется к

Пар улетает в трубу 2, а конденсат вытекает в трубу 1. По мере накопления конденсата, который может быть в любом месте для низкого уровня, так как уже при давлении 1 ат высота столба конденсата должна составлять 10 м.

Современные водоотводчики устроены так, что по достижении конденсатом определенного уровня он удаляется. Если на сосудах водоотводчик имеет водомерное стекло, то уровень конденсата можно наблюдать за уровнем конденсата в стекле, и опорожнять водоотводчик, открывая спускной кран. Обычно эта операция автоматизирована.

Рис. 111 Газовый конденсатор

На рис. 112 показан водоотводчик с закрытым поплавком. Конденсат, накапливаясь в водоотводчике, поднимает поплавок 1, перемещая рычаг игольчатого клапана 2, через который конденсат выдувается наружу, при снижении уровня поплавок опускается и закрывает клапан. Особенностью этого водоотводчика является разгруженный клапан, что дает возможность применять этот тип водоотводчиков и при высоких давлениях пара (паропроводы ТЭЦ).

На рис. 113 показан водоотводчик с открытым поплавком. Поплавок 1 этого водоотводчика имеет вид открытого сосуда, из которого конденсат выводится наружу через трубку 2. Выводное отверстие закрывается клапаном 3, скрепленным с поплавком полой шпилькой 4. В процессе работы полость 5 наполняется конденсатом. Пустой поплавок всплывает и закрывает клапан.




Рис. 112 Водоотводчик с закрытым поплавком

Когда конденсат целиком заполнит полость и начинает переливаться через край поплавка, поплавок тонет и открывает клапан. Через трубку и клапан конденсат давлением пара выбрасывается наружу. Тогда опорожненный поплавок всплывает и закрывает клапан. Этот тип водоотводчика выбрасывает конденсат так же, как система с закрытым поплавком, но выпускает конденсат непрерывно.

Выходящий с большой скоростью конденсат (11—25 м/сек) разрушающе действует на клапаны. Это часто служит основной причиной прекращения действия конденсатоотводчиков.

С этой точки зрения лучше применить конденсатоотводчики с открытым поплавком, так как в них клапан или полностью открыт, или большую часть времени полностью закрыт. Закрытые поплавки часто дают течь, тонут и водоотводчик вообще перестает работать.

Часто для дренажа паропроводов, корпусов турбин, отвода конденсата из греющих аппаратов и т. д. вместо водоотводчиков ставят диафрагмы с малым отверстием. Такая диафрагма, работая непрерывно, отводит конденсат, накапливающийся в приборе или трубопроводе.

Чтобы через подпорную шайбу не терялся пар, необходимо предварительно подсчитать возможный расход конденсата с тем, чтобы отверстие в шайбе рассчитать для пропуска этого количества.

Работа водоотводчика зависит от режима работы паропровода. Если водоотводчик мал, весь конденсат не отводится, а накапливается в аппарате, нарушая его работу.

Если водоотводчик велик, конденсат, вообще не успевает накапливаться. Быстро удалив конденсат, такой водоотводчик будет выпускать пар, что ухудшит экономичность установки. При значительном пропуске пара давление в водоотводчике и аппарате обслуживаемом, падает, следовательно, падает и температура, а вместе с ней и производительность аппарата (подогревателя, испарителя).




Рис. 113 Водоотводчик с открытым поплавком «Главармалит»

ВОСР - ORIGINAL

Восстановление теплового баланса требует необходимости выбора теплоотвода путем табличного расчета.

Нужно помнить, что расчет выходного сечения водоотводчика с учетом только конденсата был бы ошибочным, так как при вытекании конденсата из водоотводчика в атмосферу происходит самонагрев конденсата, пар же занимает весьма большой объем и требует большого сечения выпускного клапана. Это можно подтвердить следующим расчетом.

Количество подкачанного пара может быть определено по тепловому балансу

$$Q_{\text{кон}} = (t_{\text{кон}} - t_{\text{пар}}) \cdot G_{\text{пар}} \quad (145)$$

где $t_{\text{кон}}$ — температура конденсата внутри водоотводчика, $t_{\text{пар}}$ — температура насыщенного пара при наружном давлении $P_{\text{нар}}$.

— теплосодержание насыщенного пара при температуре $t_{\text{пар}}$ выхода конденсата из водоотводчика, равной $t_{\text{пар}}$.

— количество пара образованное в результате самонагрева.

Теплосодержание конденсата с принята равной единице.

Если, например, принять, что $t_{\text{кон}} = 144^\circ$ (что соответствует давлению в водоотводчике 4 атм) и $t_{\text{пар}} = 100^\circ$ при наружном давлении 1 атм, то окажется, что каждый килограмм конденсата, выходящий из водоотводчика, образует 0,087 кг пара, что по объему составит 1,0—0,087 = 0,913 т конденсата, а количество пара составит 148 т при удельном объеме пара при 1 атм. При таких количествах пара давление $P_{\text{нар}}$ непосредственно за водоотводчиком будет выше, следовательно, будет меньше разность давлений

$$\Delta P = P_{\text{нар}} - P_{\text{нар}}$$

а значит, упадет и производительность водоотводчика.

Расчет при выборе водоотводчика может быть проведен следующим образом.

Дано расход конденсата $D_{\text{кон}}$ кг/час, давление внутри водоотводчика P атм, давление наружное $P_{\text{нар}}$, теплосодержание $t_{\text{пар}}$ ккал/кг.

Определим количество пара от самонагрева. По уравнению теплового баланса водоотводчика

$$x = D_{\text{кон}} \frac{t_{\text{кон}} - t_{\text{пар}}}{t_{\text{пар}}} \quad \text{кг/кг} \quad (146)$$

При $t_{\text{кон}}$ и $P_{\text{нар}}$ определим по таблицам для насыщенного водяного пара удельный объем $v_{\text{пар}}$.

Диаметр клапана определим по выражению

$$d = \sqrt{\frac{4 Q_{\text{пар}}}{\pi \cdot 3600 \cdot v_{\text{пар}}}} \quad \text{мм} \quad (147)$$

По полученному диаметру подберем ближайший больший водоотводчик.

Размер некоторых водоотводчиков приведен в табл. 23.

Таблица 23

Основные размеры водоотводчиков

| № | Диаметр
отверстия
в трубе
мм | Расстояние
от оси
фланца
мм | Диаметр
фланца
мм | Расстояние, мм | | Произво-
димость,
кг/час |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | от оси вхо-
да от вер-
хней трубу-
шки до осе-
вой линии А | от оси вы-
хода от вер-
хней трубу-
шки до осе-
вой линии А' | |
| 0 | 19 | 95 | 285 | 205 | 170 | 1000 |
| 1 | 25 | 110 | 340 | 240 | 170 | 2000 |
| 2 | 38 | 140 | 475 | 370 | 270 | 7000 |
| 4 | 50 | 160 | 540 | 475 | 310 | 10000 |

Для проверки производительности конденсатоотводчиков слу-жит формула ниже Строганова:

$$Q_{\text{макс}} = 32d^2 \sqrt{P_{\text{нар}} - P_{\text{нар}}} \quad \text{кг/час} \quad (148)$$

Если $Q_{\text{макс}} > D$, водоотводчик удовлетворяет поставленной задаче.

Водоотводчик всегда должен иметь обводную линию для возможности продувки дренажной системы на прямую, что часто необходимо при пуске.

Иногда обводную линию устраивают в самой крышке.

Устанавливать водоотводчики следует ниже пароприемников и обязательно по уровню, во избежание одностороннего износа клапана.

Одним водоотводчиком можно обслуживать несколько пароприемников, при условии, что в них давление пара будет одинаковым, а между каждым пароприемником и коллектором будет поставлен обратный клапан. Лучше для каждого пароприемника иметь отдельный водоотводчик.

При выводе конденсата из аппаратов вверх к водоотводчику обязательно устанавливать обратный клапан во избежание проливания конденсата из водоотводчика в пароприемник при понижении в последнем давления.

Как и всякий механизм, водоотводчики нуждаются в постоянном уходе и контроле. Во время работы их следует

242 *Теплообменная аппаратура*

В регенераторах теплообмен происходит в двух направлениях. В первом направлении горячий газ нагревает холодный газ, во втором — горячий газ нагревает холодную воду или воздух. В первом направлении теплообмен происходит в регенераторе, во втором — в воздухоподогревателе.

В регенераторах теплообмен происходит в двух направлениях. В первом направлении горячий газ нагревает холодный газ, во втором — горячий газ нагревает холодную воду или воздух. В первом направлении теплообмен происходит в регенераторе, во втором — в воздухоподогревателе.

Обозначим: K_1 — коэффициент теплопередачи, K_2 — коэффициент теплопередачи, K_3 — коэффициент теплопередачи. Составим уравнение теплового баланса:

$$K_1(t_1 - t_2) = K_2(t_3 - t_4) = K_3(t_5 - t_6) \quad (142)$$

$$t_1 = \frac{K_2(t_3 - t_4) + K_3(t_5 - t_6)}{K_1}$$

Температура греющего пара, поступающего в приемник, равна $t_{гр}$.

При $t_{гр} > t_1$ воздухоподогреватель пропускает пар.

5. Подогрев газов твердыми телами

Принцип действия аппаратов для подогрева газов твердыми телами заключается в том, что нагретые тела омываются газом, который при этом нагревается. На металлургических заводах в этих целях применяют каузеры, регенераторы и рекуператоры. Рекуператоры были рассмотрены ранее, в начале настоящей главы.

Отличительной особенностью теплообмена в регенераторах является теплоаккумулирующая насадка, через которую попеременно протекает нагревающий и нагреваемый газовые потоки. Вследствие этого для получения необходимой теплопроизводительности требуется два параллельных регенератора, один из которых должен нагреваться, в то время как другой — нагревать газ или воздух.

В случаях нагрева газа и воздуха одновременно применяются устройства двух пар регенераторов.

На рис. 114 показана схема мартеновской печи, работающей на жидком топливе.

Перекидной клапан 3, периодически изменяет направление воздушного потока. Воздух, проходя, например, через левую

насадку 2, нагревается и поступает в правую насадку 1 для горения топлива. Отходящий газ проходит в правую насадку 2, которая нагревается от тела, расположенного в ней. Через определенный промежуток времени перекидной клапан переключается, тогда воздух устремляется через левую насадку, и в данном случае через правую. Одно из основных достоинств регенеративной печи — возможность работы на жидком топливе.

Регенеративный подогрев имеет широкое распространение в промышленности, особенно в высокотемпературных, требующих для осуществляемого технологического процесса подогрева воздуха или газа до 900—1200°C.

Регенеративные насадки выполняют, как правило, из шамотного кирпича, имеющего точку начала размягчения выше 1580—1750°C и хорошую сопротивляемость сжатию, раздвиганию расплавленными шлаками, а также растрескиванию при частых изменениях температур.

Периодичность работы и необходимость частых переключений таких устройств требует специальной конструкции затворов. Современные конструкции затворов имеют водяное охлаждение. Охлаждается водой чугунная направляющая рама, а также заслонка, которая изготовлена в виде плоской литой или сварной коробки. Отвод и подвод воды к ней осуществляют гибкими шлангами. Внешний металлический кожух дает затвору газоплотность. Наклонное расположение затвора способствует лучшему прилеганию его к направляющим плоскостям.

Перемещение затвора осуществляется лебедкой с приводом от электромотора. В настоящее время на многих заводах открытие и закрытие затворов производится автоматически; первичным импульсом для автомата, управляющего затвором, служит температура верхних или нижних рядов регенеративной насадки, в последнее время все шире находит применение схема переключения по времени.




Рис. 114 Схема печи с воздушным регенератором

Вспомогательная установка для сухого тушения кокса. Вспомогательная установка для сухого тушения кокса. Вспомогательная установка для сухого тушения кокса.




Рис. 115. Установка для сухого тушения кокса.

1925—1930 гг. Сущность этого способа заключается в следующем.

Раскаленный кокс транспортируют от коксовальной печи в специальном вагоне и загружают с температурой около 1000°C в коксотушильную камеру 1 (рис. 115). В эту камеру вентилятором 2 вдуваются инертные газы, образовавшиеся в результате тушения кокса (азот и углекислота), которые, проходя через слой кокса, нагреваются до 700—880°C и направляются в котел-утилизатор 3. Охлажденные в нем газы с температурой 220—260°C поступают снова к вентилятору 2 и затем в камеру тушения.

Благодаря такой замкнутой циркуляции, физическое тепло раскаленного кокса в значительной своей части (на 70—75%) используется для выработки пара. По опытным данным на 1 т кокса получается 0,35—0,45 т пара при давлении 5—14 атм, что полностью покрывает потребность в нем коксохимического производства.

Дополнительно следует отметить, что при сухом тушении кокса несколько улучшаются его технологические свойства (по-

6. Подогрев жидкостей (без теплопроводных перегородок)

Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей.


Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей.

Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей.

Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей.

Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей. Вспомогательная установка для подогрева жидкостей.

Рис. 116. Инжектор смешения (барботер).



PCSR - ORIGINAL




Рис. 117. Экономайзер Сильницкого

сдвоенных пазов пар получается с примесью масла и подогревать воду этим паром, пропуская его в струйный инжектор, иррационально.

В случае применения инжектора недостатком является увеличенное противодавление в выхлопной трубе при выходе пара под горизонт воды.

К числу приборов, нагревающих жидкости помощью газов путем смешения, следует отнести водоподогревательный экономайзер Сильницкого (рис. 117).

Этот экономайзер предназначен для использования тепла отходящих газов в случаях сжигания топлива, содержащего исключительно большое количество влаги. В этих случаях скрытая теплота парообразования составляет значительную долю от теплотворной способности топлива, и ее использование приобретает большое значение. Использование скрытой теплоты парообразования в водоподогревательном экономайзере достигается путем прочивки продуктов горения мелкоиспаренными мощными потоками воды, которая нагревается за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах.

Таким образом экономайзер Сильницкого по схеме работы аналогичен смешивающему конденсатору. Казалось бы, в результате подобного подогрева воды должен получаться достаточно загрязненный конденсат. В действительности количество нагреваемой воды во много раз больше количества пара, кон-

денсация происходит в результате быстрого охлаждения и загрязнения воды не происходит.

Работая при температуре 70°C по применению этой воды возможно и во всех случаях, так как в результате растворения в воде серы и серы применение ее не только для питания котлов, но даже для отопительных систем является невозможным.

Из числа аппаратов для нагрева и даже испарения жидкостей в потоке газа наиболее часто применяются скрубберы.

Скруббер (рис. 118) представляет собой цилиндр, внутри которого имеется насадка.

Иногда в качестве насадки применяют щебень или куски кирпича по возможности одинакового размера, наполняющие по всему сечению большую часть цилиндра.

В настоящее время в качестве насадки часто применяют металлические кольца, представляющие собой мелконарезанные куски труб высотой, равной диаметру, в сумме внутренняя и наружная поверхность кольца равна $2\pi d$, т. е. вдвое больше поверхности шара того же диаметра.

Кольца, будучи в беспорядке завалены в цилиндр, образуют лабиринт каналов, где газы движутся с большой скоростью, совершая многочисленные повороты. При этом значительно увеличивается время пребывания газа в аппарате; все это способствует теплообмену между газом и жидкостью.

Поверхность нагрева, образуемая кольцами, зависит от диаметра колец. На 1 м³ заполненного скруббера поверхность нагрева характеризуется следующими данными:

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Внутренний диаметр кольца, мм | 15 | 25 | 50 |
| Поверхность нагрева, м ² /м ³ | 345 | 225 | 110 |

Насадка в скруббере оказывает значительное сопротивление прохождению газов, что зависит от видимой скорости движения газа. (Под видимой скоростью понимают скорость того же количества газа или воздуха, которая получится, если в скруббере нет никакой насадки).

При диаметре кольца 25 мм видимая скорость газа — 1 м/сек, сопротивление газа — 25 мм вод. ст. При диаметре кольца




Рис. 118. Скруббер

РЕСЕРВ - ЗАПАС

При сушке материала, содержащего в себе значительное количество влаги, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить перегрева материала и его возгорания.

Сушка — длительный и сложный процесс, так как при этом необходимо снизить влажность для перевода ее в пар скрытую теплоту парообразования, значение которой весьма велико. Для сокращения расхода тепла и уменьшения срока сушки производят обезвоживание продукта прессованием, фильтрацией и центрифугированием.

Тепло может сообщаться обезвоженному продукту или через перегородку или с помощью нагретых газов (обычно воздуха). В соответствии с этим различают контактные и воздушные (или газовые) сушилки.

Теплоносителем в контактных сушилках служит пар, горячая вода, а при очень высоких температурах — горячее масло.

Продукт через разделяющую стенку должен быть подогрет до температуры сушки, т. е. до температуры, при которой заключенная в нем вода начинает испаряться. Эта температура должна в нем поддерживаться во все время сушки. Кроме того, необходимо снабдить количество тепла, необходимое для испарения жидкости.

В контактных сушилках температура сушки равна температуре кипения воды.

При атмосферном давлении чистая вода кипит при 100°, но для воды, в которой растворены или примешаны другие вещества, условия кипения другие. Растворенные в воде вещества повышают температуру кипения. Это явление называется депрессией.

Депрессия увеличивается с увеличением концентрации. В процессе сушки концентрация все время изменяется и к концу сушки становится максимальной, следовательно и депрессия будет иметь максимальное значение. Поэтому вещества, растворенные в воде, имеют температуру сушки значительно выше 100°, причем повышение температуры идет по мере сушки.

Если вещество не растворимо в воде, влага выделяется из него при 100° лишь до определенного предела, дальнейшее вы-

деление происходит при более высокой температуре. Этот предел называется пределом гигроскопического состояния и влаги, содержащейся в материале выше этого предела, носит название конституционной.

Может оказаться, что к концу сушки для испарения влаги понадобится температура, для получения которой давление пара должно быть понижено до 4—5 атм. В этих случаях применяют сушку под вакуумом.

При вакууме, как известно, температура кипения понижается, следовательно можно использовать пар более низких давлений.

При выпарке 1 кг греющего пара удаляется 1 кг воды, однако вследствие неизбежных потерь, расход пара на 1 кг выпаренной воды составит 1,2—1,5 кг/кг.

Существующие контактные сушилки могут быть разделены на периодически действующие и непрерывно действующие.

К периодически действующим относятся шкафы и скребковые сушилки, к непрерывно действующим — вальцовые и барабанные сушилки.

Шкафы состоят из полых стальных плит, образующих полость, в которые подается пар. Образовавшийся конденсат отводится через водоотводчик. На полки устанавливают противни с материалом, подлежащим сушке. Расстояние между полками для пенящихся веществ принимают 45 мм, для пенящихся 100 мм. Высота шкафа для удобства обслуживания не превышает 1,5 м. На 1 м² полки приходится нагрузка около 12 кг.

Продолжительность сушки под вакуумом при удалении 20% влаги — 1 час; 30—40% — 2 часа; 50—60% — 3 ч. 30 м.

При работе под вакуумом шкаф должен иметь конденсатор пара и вакуумнасосы.

Барабанные трубчатые сушилки (рис. 119) применяют для сушки топливной мелочи (бурый уголь, фрезерный торф и т. п.).

Сушилка состоит из вращающегося барабана 1, диаметром до 3,6 м, с двумя трубными решетками 2, в которые вальцовыми трубками диаметром 100 мм, длиной до 8 м.

Через загрузочную воронку 3 топливо равномерно распределяется по трубкам. Пар поступает в межтрубное пространство. Барабан имеет наклон 10°, вследствие чего продукт сползает по трубкам и высушенный поступает в камеру и воронку 4.

Пар подается через полый вал 5, а конденсат выводится через полый вал 6. Барабан вращается при помощи специального зубчатого привода 7. Число оборотов барабана 8—19 в минуту.

Камера выгрузки 4 через патрубок 8 соединена с отсасывающим вентилятором для удаления пара.

PCSR - ORIGINAL




Рис. 119. Схема барабанной трубчатой паровой сушилки.

ность — 2,5—3 кг влаги в час на 1 м² площади, мощность мотора — 18 кВт.

Эти сушилки для топлива применяют при наличии свободного невисокой стоимости пара, а также если сушка газами опасна в пожарном отношении.

Воздушная сушка

Воздух, служащий для сушки, предварительно подогревается в калорифере. Иногда в самой сушильной камере ставят дополнительный калорифер. Воздух присасывается или нагнетается через сушильную камеру. Материал поступает через приемную воронку и движется против течения воздуха.

По конструкции воздушные сушилки делятся на сушилки с однократным использованием воздуха и сушилки с рециркуляцией воздуха.

Сушилки с однократным использованием воздуха изготавливают в виде шкафов и целых камер, где материал лежит на ситах. Этот тип сушилок требует значительного количества рабочих для обслуживания.

Механизированным типом камерных сушилок являются толкательные или каналные сушилки, при которых материал уложен на вагонетки. По мере сушки вагонетки по одной выталкивают и вкатывают новые.

К сушилкам непрерывного действия относятся барабанные сушилки (рис. 120).

Барабанная сушилка наиболее универсальна. Горизонтальный с небольшим уклоном (1—3°) цилиндр 1 имеет внутреннюю насадку 2, которая перемешивает и пересыпает материал.




Рис. 120. Барабанная газовая сушилка.

Благодаря наклону барабана материал постепенно сползает и выходит из него уже высушенным.

Диаметр барабана этих сушилок — 700—3000 мм. Длина барабана изменяется в пределах от (4,5—7) D . (D — диаметр барабана). Барабан вращается лежа на роликах 3 с ребордами, которые удерживают его от сползания по уклону.

Вращение барабана осуществляется зубчатой передачей 4. Выходное отверстие барабана входит в камеру выгрузки 5. Вы-




Рис. 121. Типы насадок газовых сушилок.

сущенный материал падает вниз, а отработавший воздух удаляется через воздухопровод 6.

Так как сушку в барабанных сушилках часто производят газом, то конец, противоположный камере выгрузки, вставляется в смешательную камеру, газ в которую поступает из специальной топки, а воздух для охлаждения газа — через щелевые отверстия. Топочная камера снабжена дымовой трубой, используемой на время растопки. За камерой выгрузки устанавливают вентилятор, засасывающий горячие газы и пар после сушки.

Насадка в барабанных сушилках (рис. 121) применяется трех типов: а) квадрантная, б) лопастная и в) перекладочная.

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the root cause of the problem. Once the causes of the problem have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Once a plan has been developed, the next step is to implement the plan. This involves carrying out the actions that have been identified in the plan and monitoring the progress of the implementation. Finally, the last step in the process is to evaluate the results of the implementation. This involves assessing the effectiveness of the actions that have been taken and determining whether the problem has been resolved.

1. The first group of people who are interested in the results of the experiment are the researchers themselves. They want to know if the experiment was successful in achieving its goals and if the results are consistent with the hypotheses.

В табл. 24 даны напряжения объема для некоторых материалов.

Таблица 24

Напряжения объема сушки для некоторых материалов

| Материал | Износ, % | | Габариты, м | | Напря-
жение
/ мм ² в с | Тип
пассаж |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------|
| | началь-
ная G ₁ | конечная
G ₂ | начальная
L ₁ | конечная
L ₂ | | |
| Подмиковый уголь | 30 | 10 | 430 | 120—150 | 40 | Личная |
| Сланец | 28 | 7 | 376 | 105 | 39 | » |
| Глина | 25 | 2,7 | 400 (100) | 10—80 | 62 | » |
| Мел | 51 | 21 | 540 | 270 | 35 | » |
| Шлам обога-
тельных фабрик
(65% угля,
35% шлама) | 50 | 1 | 750 | 120 | 120 | Распре-
делительная |
| Кисл. зли. | 8,5 | 0 | 490 | — | 12 | Личная |
| Фрезерный торф | 48,5 | 20,8 | 440 | 100 | 72 | » |

Для расчета сушилок пользуются диаграммой (рис. 122). По оси абсцисс диаграммы отложено влагосодержание d в г/кг сухого воздуха; по оси ординат — теплосодержание i в ккал/кг сухого воздуха. Кроме того, нанесены линии влажности φ в процентах и кривые температур.

Примеч.: Дано: $t_0 = 20^\circ$; $\varphi_0 = 60\%$; $t_1 = 95^\circ$; $t_2 = 35^\circ$; $\delta_1 = 0^\circ$.
 $\delta_2 = 8.01^\circ$; $d = 32.84$; $\Delta d = 23.03$ т/кг .

Аналитическ: $d_0 = 8,91$; $d_1 = 32,84$, $\Delta d = 23,93$ г/кг.

Расход сухого воздуха на 1 кг испаряемой воды

$$I = \frac{1000}{23,93} = 41,8 \text{ кг/кг.}$$

$$J_0 = 10,19; J_1 = J_2 = 28,49, \Delta J = 18,30 \text{ км/ч.}$$




Рис. 122. *Id*-диаграмма для влажного воздуха

Рис. 122. J_d -диаграмма для влажного воздуха
 при $t_{\text{в}} = 20^\circ\text{C}$, $p_{\text{в}} = 1013 \text{ мм рт.ст.}$, $\rho_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$.

$$\frac{0,31}{0,62} \cdot 1000 \sim 500 \frac{AB}{LC} = 500 \cdot \frac{60}{39,0} = 770 \text{ ккал/кг.}$$




Рис. 125. Схема воздушной сушилки

пессе сушилки в сушильной камере 2 при $t = \text{const}$, т. е. при постоянном теплосодержании. Следовательно, решение задачи сушки сводится к проведению ломаной линии ABC (рис. 122).

Для пояснения указанного проведем расчет сушилки на конкретном примере.

Пример. Для простоты, что потеря в сушилке не происходит. Начальное состояние воздуха $t_1 = 20^\circ\text{C}$, $\varphi_1 = 60\%$. Калорифер нагревает воздух до $t_2 = 90^\circ\text{C}$. Уходящий из сушилки воздух имеет температуру $t_3 = 35^\circ\text{C}$.

Определим расход воды и воздуха на испарение 1 кг воды. Процесс в калорифере изображается прямой AB (в точке A температура 20°C и $\varphi_1 = 60\%$; в точке B температура равна 90°C при $d = \text{const}$).

В сушилке процесс идет при $t = \text{const}$, т. е. по прямой BC (точка C имеет $t = 35^\circ\text{C}$ и $\varphi_3 = 35\%$).

Соответственно точке C $d_3 = 33$ г/кг. Количество воздуха на выпаривание 1 кг влаги можно получить из основного следующего расчета.

$$W = L \cdot \frac{d_2}{1000} - L \cdot \frac{d_1}{1000} \quad (15)$$

где L — массовое количество проходящего через сушилку воздуха;
 d_1 — содержание влаги в начале процесса, г/кг;
 d_2 — содержание влаги в конце процесса, г/кг.

$$L = \frac{1000W}{d_2 - d_1} \quad \text{кг/час}$$

Разделив обе части на W , получим

$$1 = \frac{L}{W} = \frac{1000}{d_2 - d_1} \quad \text{кг/кг}$$

Подставив найденные по Jd -диаграмме величинам, получим

$$1 = \frac{1000}{33 - 9} = 42 \text{ кг кг}$$

Количество тепла для выпарки 1 кг воды

$$q = (H_2 - H_1) \text{ ккал/кг}$$

где H_1 — энтальпия и количество теплоты воздуха, не пригодное для выпаривания 1 кг влаги;
Теплосодержание в точке A $H_1 = 10$ ккал/кг;
Теплосодержание в точке B $H_2 = 28$ ккал/кг

$$q = 42 (28 - 10) = 760 \text{ ккал/кг}$$

При выходе из сушилки воздух имеет влажность $\varphi_3 = 90\%$. Конечную температуру t_3 нельзя выбирать произвольно, так как точка C всегда должна лежать выше линии $\varphi_3 = 100\%$.

Расчет, приведенный выше, предполагает, что сушилка не имеет отклонений от теоретических расчетов и потери равны нулю. Фактически теплосодержание отработанного воздуха, в результате потерь или дополнительного подвода тепла, меньше или больше теплосодержания воздуха при входе в сушилку, при этом расчет несколько усложняется.

Из других типов воздушных сушилок необходимо отметить ленточную сушилку, которая напоминает камерную, с той разницей, что сита здесь заменены бесконечными полотнищами, и пневматическую, в которой струя горячего воздуха подхватывает и уносит материал, подлежащий сушке.

Такие трубы сушилки применяются для сушки некоторых весьма влажных топлив. Скорость воздуха в трубе $10-20$ м/сек. Труба должна иметь достаточную длину. Пневмосушилки применяются, например, в пневмомельницах инж. Ратникова, где сушка комбинируется с размолом угля, ударяющегося о стальную дробящую плиту.

Сушильные установки требуют, кроме основного сушильного агрегата, вспомогательных устройств, к которым в первую очередь относится вентилятор. В сушильной практике рекомендуется держать систему под разрежением.

Крыльчатые вентиляторы, давая большую производительность, создают напор $2-5$ мм вод. ст.

Центробежные вентиляторы делятся на вентиляторы низкого давления (50 мм вод. ст.), среднего (до 200 мм вод. ст.) и высокого давления (свыше 200 мм вод. ст.).

Прохождение воздуха через топливо требует давления $20-30$ мм вод. ст., через циклон — до 60 мм вод. ст., через фильтры — до 1000 мм вод. ст., поэтому в сушилках применяют вентиляторы среднего давления.

Питатели необходимы для равномерной подачи материала в сушилку. Применяются тарельчатые, шнековые и звездчатые питатели, устройство которых описывается в существующих курсах котельных установок.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ VI

1. TABA VII

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

На металлургическом заводе применяются теплопроводы различного назначения, а именно

- ного различного назначения, а именно:
- а) паропроводы от котлов к турбинам и турбовоздуходу-
стам, рассчитанные на давление пара 29 атм и выше;
 - б) паропроводы отборного пара сравнительно низких давле-
ний (1,2—7 атм), рассчитанные на подачу технологического пара
на коксохимический завод, на бойлерную отопительных сетей
и т. д.;

в) водопроводы сети отопления, куда тепло подается в виде горячей воды, полученной в бойлерной установке.

Одним из основных факторов, обеспечивающих нормальную и бесперебойную работу теплопровода, является надлежащая схема.

Под схемой теплотрассы понимают графическое изображение всех линий теплотрассы со всей арматурой и приборами, а также с указанием диаметров.

Схемы паропроводов внутри ЦЭС и ТЭЦ были приведены ранее, в гл. IV.

Паропроводы отопительных систем и технологического пара
и давления могут быть выполнены, как и паропроводы
внутри ТЭЦ, по одинарной, двойной, кольцевой, одинарной с
паросборником, двойной с паросборником и комбинированной
системам.

Одноразная магистраль проста, имеет минимальное количество арматуры и достаточно надежна вследствие небольшого числа фланцевых соединений.

Основным недостатком является необходимость отключения всех цехов потребителя в случае даже самого незначительного ремонта паропровода.

Такой паропровод может быть применен лишь тогда, когда обслуживаемые цехи работают в одну или две смены, что даст возможность производить ремонт в нерабочие часы. Единственный недостаток паропровода — применение диаметров до 150 мм при длине до 300—400 м.

Для надежности рекомендуется фланцевые соединения за-
мещать сваркой. Как показала практика, такой паропро-

вод, для монтажа и монтажа арматуры может быть применен для ремонта, который требует ремонта и замены арматуры в год.

Двойная магистраль чаще всего встречается при больших диаметрах наружных паропроводов (200—300 мм) протяженности примерно 500—1000 м.

Двойная магистраль сложна, имеет много фланцев и арматуры. Основное преимущество ее — возможность в любое время выключить одну из линий и произвести ремонт. Двойная магистраль легко позволяет произвести переход ко второй очереди предприятия. Для этого в первые годы проектируется пониженная скорость пара при работе двойным паропроводом с тем, чтобы при повышенном расходе пара скорость его не выходила за пределы нормы.

Кольцевой паропровод применяется в том случае, когда при наружном паропроводе цех и агрегаты в цехе расположены плотным массивом, а не вытянуты в одну линию.

Недостатком кольцевой схемы является необходимость осуществлять паропровод большого диаметра, рассчитанный на пропуск всего количества пара по всей его длине. Кроме того, необходима установка задвижек, разрезающих паропровод на секции.

Схема с паросборниками применяется как для одноконтурной, так и для двойного паропровода. Паросборник играет роль центральной распределительной установки вблизи мест разбора пара. На паросборнике устанавливают манометр и термометр. Вблизи парометры для учета пара, направляемого в цех. При двойном паропроводе устанавливают два паросборника. Это сохраняет все преимущества двойного паропровода. Как правило, при паросборниках должны быть установлены задвижки на всех штуцерах как входных, так и выходных.

Комбинированные схемы могут быть весьма разнообразными, причем в каждом отдельном случае исходя из местных условий можно предложить много вариантов.

Особенностью схем паропроводов для мягкого пара паровых молотов и паровых машин является наличие в схеме маслоотделителей и резервного выхода в атмосферу.

Теплофикационные сети для систем районного отопления выполняются по трем схемам: однолучевой, многолучевой с перемычками и кольцевой. Чаще всего сети выполняются по лучевой схеме (рис. 124).

Отдельные лучи расходятся от источника тепловой энергии. Для увеличения надежности лучевой схемы между отдельными лучами делают перемычки, обеспечивающие двустороннее питание отдельных групп абонентов. В нормальных условиях резервные перемычки могут быть выключены.

Если позволяет рельеф местности, тепловые сети рационально выполнять кольцевого типа (рис. 125) в виде внешнего или внутреннего кольца охватывающего все распределительные




Рис. 124. Лучевая схема теплофикационной сети.




Рис. 125. Кольцевая теплофикационная сеть.

пункты. При этом диаметр питательной сети (кольца) сохраняется на всем протяжении постоянным, обеспечивающим питание отдельных районов с двух сторон в случае аварии в сети. Чрезмерное развитие резервных связей ведет к увеличению числа аварийных мест, а следовательно, к снижению надежности, разрегулировке сети и изменению гидравлического режима при переменной нагрузке.

2. Прокладка теплопроводов

Прокладка теплопроводов может быть осуществлена на территории завода и города двумя путями: в каналах, углубленных ниже уровня земли, или на специальных мачтах, в случае воздушной прокладки.

Подземная прокладка выполняется в каналах проходного или непроходного типа или просто в траншеях, вырытых в грунте (бесканальная прокладка).

Непроходные каналы осуществляются для малого количества труб, не свыше двух труб большого диаметра и не свыше трех труб малого диаметра. Если протяженность сети невелика, следует считать рациональным сооружение каналов с кирпичными стенками и железобетонной плитой, перекрывающей канал. Этот тип канала удобен при теплофикации небольшой производственной площадки (рис. 126).

В местах скрещения, а также в точках, где установлены задвижки и т. п., устраивают смотровые колодцы. Смотровые колодцы устраивают и на прямых участках на расстоянии 50—80 м один от другого. Для ремонта линии, проложенной в таком канале, снижают нужное число перекрывающих плит и после окончания ремонта ставят

на фундаменте. При этом необходимо учитывать, что при прокладке трубопровода в канале необходимо учитывать возможность его расширения и сжатия.




Рис. 126. Поперечный канал с вертикальными стояками

При устройстве каналов в стенах зданий или в фундаментах необходимо учитывать возможность их расширения и сжатия. На расстоянии 40—50 м одна от другой устраивают спускные люки. Проходной канал вентилируется для облегчения условий труда обслуживающего персонала.

Проходные каналы, повышая стоимость сети, одновременно упрощают эксплуатацию многотрубных систем. При дальнейшей передаче от проходных каналов следует отказываться.

Наиболее простым методом прокладки сетей является бесканальная прокладка (рис. 128). Бесканальную прокладку применяют для теплосетей во многих городах Союза. Она имеет ряд бесспорных преимуществ (простой монтаж, снижение потерь тепла и т. п.), однако компенсация тепловых удлинений такой сети затруднена, так как свободное перемещение трубопровода происходит внутри изоляции, а установка компенсаторов требует устройства специальных колодцев. Теплопровод заглубляется в грунт не менее чем на 0,6 м.

Воздушная прокладка применяется исключительно для паропроводов, пересекающих территорию завода. Воздушная прокладка целесообразна, когда грунтовые воды, густая застройка территории, пересеченная местность или необ-




Рис. 127. Проходной канал

разрешено прокладку трубопровода внутри зданий. При этом необходимо учитывать возможность его расширения и сжатия.

Одним из распространенных способов прокладки наружных трубопроводов является расположение их на мачтах (стойках).




Рис. 128. Бесканальная прокладка:
1 — гудрон; 2 — бетонные сегменты; 3 — цементная штукатурка; 4 — мешковина, прибитая гудроном.

Основным недостатком такой конструкции является необходимость осуществления тяжелой и сложной изоляции, в то время как канальная и бесканальная прокладки позволяют максимально облегчить изоляцию.

Материалом для мачт чаще всего служит сталь и реже армированный бетон.

Металлические конструкции должны быть максимально легкими, их устанавливают на бетонных, бутовых или даже кирпичных фундаментах.

Стойки опор подвергаются деформации не только под влиянием веса трубы, но и под влиянием ветра, снега, гололеда и особенно горизонтальных усилий, возникающих как результат тепловых деформаций паропровода.

На рис. 129 приведена конструкция стальной мачты для большого паропровода диаметром 250 мм.

Наиболее удачно можно оформить укладку на мачтах паропровода при диаметре труб до 200 мм и при высоте около 5 м.

Иногда для прокладки применяют эстакаду, которая от мачтовых конструкций отличается тем, что паропровод лежит на жестких фермах, расположенных на специальных, обычно решетчатых, мачтах или бетонных столбах. Эстакада применяется на небольших участках, проходящих над улицами,

РСОС - ORIGINAL

Рис. 129. Паропровод на мачтах




Рис. 129. Паропровод на мачтах

При деревянных эстакадах следует учитывать опасность в пожарном отношении.

Эстакады из армированного бетона применяются лишь в исключительных случаях и длиной не более 15-30 м.

Наиболее простым способом прокладки трубопровода по застроенной территории является подвеска его на кронштейнах к наружным стенам зданий. Переходы между зданиями можно делать по эстакадам.

Кронштейны, укрепляемые к стенам здания, изготавливают из балок или швеллеров путем сварки. При установке опор следует, как всегда, помнить о тепловых удлинениях и возникающих при этом усилиях.

3. Определение диаметра теплопроводов

Диаметр паропровода может быть определен исходя из количества проходящего пара, давления и температуры перегрева, если пар перегретый.

Рис. 130. Номограмма для определения диаметра паропровода

Можно также определить диаметр паропровода, исходя из скорости движения пара. Для этого на номограмме (рис. 130) находят по известной скорости c (м/сек) и известному давлению p (атм) диаметр d (мм). Для этого по известной скорости c (м/сек) и известному давлению p (атм) находят диаметр d (мм).

Номограмма (рис. 130) дает возможность определить диаметр паропровода без расчета по двум величинам: давлению и скорости.




Рис. 130. Номограмма для определения диаметра паропровода

по скорости пара (отложенной по ординате) и количеству пара в секунду (отложенному по абсциссе).

Решим по номограмме следующий пример.

Пример. Дано: $p = 10$ атм, $t = 300^\circ\text{C}$, $c = 20$ м/сек.

Определять диаметр трубопровода.

1. Найдем по данным значениям p и c по таблицам для водного пара удельный объем:

$$v = 0,235 \text{ м}^3/\text{кг} \text{ (при } p = 10 \text{ атм, } t = 300^\circ\text{C})$$

2. Количество проходящего пара

$$G = \frac{3600 \cdot 0,235}{3600} = 1,3 \text{ кг/сек}$$

3. Применяя скорость $c = 20$ м/сек, по номограмме находим диаметр паропровода.




Рис. 131 Номограмма для расчета диаметра трубы и перепада давления

Трассирование расчетов можно проводить, пользуясь номограммой, приведенной для воды и пара. Номограмма имеет следующие шкалы: d — диаметр трубы в мм; G — расход пара в кг/сек; Δp — перепад давления на участке трубы в мм вод. ст.

Для воды и пара номограмма составлена при удельном весе воды $\gamma = 1000$ кг/м³, температуре 100°C и коэффициенте трения $\lambda = 0,2$ мм.

Для пароводов принято $\gamma = 1$ кг/м³ и $\lambda = 0,2$ мм. Для учета действительных расчетных величин необходимо величину скорости и перепада давления, полученные по номограмме, умножить на коэффициент K , зависящий от начального давления и температуры. Пользоваться номограммой можно из следующих примеров.

Пример 1. Определить диаметр водовода и перепад напора при $G = 2$ кг/сек, $\Delta p = 100$ мм вод. ст.

Проводя прямую ab получим

$$d = 130 \text{ мм} \quad \Delta p = 33 \text{ мм вод. ст.}$$

Пример 2. Определить скорость пара в паровой магистрали при $d = 200$ мм, $G = 15$ кг/сек, $\gamma = 1$ кг/м³.

Пользуясь с предыдущим, проводя прямую cd , по шкалам для G и d найдем величину C_p в м/сек.

Для $\gamma = 1$ кг/м³, $C_p = 140$ м/сек, $h = 75$ мм вод. ст.

При удельном весе пара $\gamma = 1$ кг/м³

$$h = \frac{C_p}{\gamma} = \frac{140}{1} = 140 \text{ мм вод. ст.} \quad h = \frac{h}{\gamma} = \frac{175}{1} = 175 \text{ мм вод. ст.}$$

При давлении пара свыше 10 атм приведенная номограмма не точна.

Термические расширения в теплопроводах и их компенсация

С увеличением температуры размеры трубопровода увеличиваются прямо пропорционально изменению температуры; при уменьшении температуры размеры соответственно уменьшаются.

Удлинение трубопровода можно определить по формуле:

$$\Delta L = L(t - t_0) \alpha \quad (157)$$

где L — удлинение, мм;

t — расчетная температура;

t_0 — температура, при которой производился монтаж;

α — коэффициент линейного расширения, который можно принять: для чугуна — $10,5 \cdot 10^{-6}$, для стали углеродистой — $11,7 \cdot 10^{-6}$, хромоникелевой — $11,7 \cdot 10^{-6}$, никелевой — $13,1 \cdot 10^{-6}$, нержавеющей — $10,3 \cdot 10^{-6}$.




Рис. 132 Типы компенсации

ная сила, которая или единит крепление, или изгибает трубопровод.

Для уничтожения продольных сил сжатия трубопроводы изготовляют такой формы, чтобы обеспечить свободное перемещение отдельных участков.

Существуют два способа компенсации термических удлинений.

а) естественная, когда трубопроводам придана конфигурация, позволяющая за счет изгиба отдельных элементов достигнуть полной эластичности трубопровода.

б) искусственная, осуществляемая путем введения специальных фасонных частей трубопровода, называемых компенсаторами, поглощающими термические расширения трубопровода.

На рис. 132 приведены примеры искусственной компенсации. Мертвые точки теплопровода должны быть надежно укреплены на прочном основании или специальном фундаменте.

Термические расширения в теплопроводах

Для уменьшения продольных сил, возникающих при нагревании, иногда применяют компенсаторы теплопровода.




Рис. 133 Неподвижные опоры

Обычно теплопроводы расположены в одной горизонтальной плоскости, но часто при вводе в здание теплопровода располагают в двух плоскостях, что усложняет расчет.




Рис. 134 Подвижные опоры

Некоторые конструкции неподвижных опор указаны на рис. 133. Подвижные опоры (рис. 134) устанавливают с учетом свободного перемещения всех элементов трубопровода. Расчет компенсации трубопроводов заключается в определении двух величин — силы реакции на неподвижные опоры и напряжения от изгиба и кручения в опасном сечении трубы.

Табла 28 (продолжение)

| Вид | С | Л | Д | Формы изгибов деталей |
|-----|---------|----|---------|-----------------------|
| 4D | 0,115D | | | |
| 5D | 0,165D | 4D | 0,094D | |
| 6D | 0,0782D | | | |
| 4D | 0,062D | | | |
| 5D | 0,067D | 4D | 0,157D | |
| 6D | 0,11D | | | |
| 4D | 0,06D | | | |
| 5D | 0,047D | 4D | 0,084D | |
| 6D | 0,068D | | | |
| 4D | 0,011D | | | |
| 5D | 0,028D | 4D | 0,0214D | |
| 6D | 0,033D | | | |
| 4D | 0,090D | | | |
| 5D | 0,020D | 4D | 0,041D | |
| 6D | 0,090D | | | |
| 4D | 0,153D | 4D | 0,153D | |
| 5D | 0,0352D | | | |
| 6D | 0,079D | | | |
| 4D | 0,028D | | | |
| 5D | 0,038D | 4D | 0,0405D | |
| 6D | 0,0515D | | | |
| 4D | 0,0355D | | | |
| 5D | 0,0555D | 4D | 0,0535D | |
| 6D | 0,080D | | | |

Часто теплопроводы проектируют в виде двух участков изогнутой трубы, встречающихся под прямым углом. При такой конфигурации обеспечивается достаточная самокомпенсация и можно свести лишь к выбору соответствующей подвижной опоры.

К недостаткам простых гнутых компенсаторов следует отнести большие размеры, что при подземной прокладке влечет за собой увеличение числа колодезов, а при наземных — увеличение опорных конструкций. Кроме того, гнутые компенсаторы оказывают значительное сопротивление при проходе пара. Компенсаторы со складками по своей характеристике мало отличаются от гнутых, хотя прочность их выше. Волнистые и спиральные компенсаторы пока распространены мало.

Широко принятыми типами компенсаторов следует считать типы II и V для гладких, VIII и X — для компенсаторов со складками (см. табл. 28).

Для II образного компенсатора удлинение определяется по формуле

$$\Delta = \frac{2F}{EJ} (1,42R^3 - 12,28R^2a + 5,14Ra^2 - 0,66a^3 - R^2a - 4abR + a^2b) \text{ см} \quad (158)$$

Для лпрообразного компенсатора — по формуле:

$$\Delta = \frac{2F}{EJ} [1,12R^3 + 15,84R^2a + 5,86Ra^2 + 0,64a^3 + -b(2,53R + 0,966a)] \text{ см}, \quad (159)$$

где F — сила упругости, кг; E — модуль упругости, равный 2 000 000 кг/см²; J — момент инерции сечения трубы;

$$J = 0,05 (D^4 - d^4) \text{ см}^4.$$

Величина a и b приняты по рис. 132.

Около фланцев компенсатора устанавливают подвижные опоры, а на расстоянии 10D от фланца — принудительные подвижные опоры, не допускающие перемещений, перпендикулярных к оси трубопровода.

Линзовые компенсаторы применяют только для теплопроводов горячей воды или для паропроводов при давлении до 5 ата, обычно для давлений 1—2 ата.

Компенсирующая способность одной волны колеблется в пределах 5—15 мм.

При большом числе волн крайние волны деформируются значительно больше средних, т. е. вся схема расчета изменяется, кроме того, компенсатор становится чрезмерно гибким и может изгибаться, отклоняясь от оси трубы. Число волн принимают 4—6.

Таким образом для восприятия тепловых удлинения в 100 мм следует установить три дилатационных компенсатора из четырех воли каждой. При удлинениях порядка 200 мм установка дилатационных компенсаторов в количестве 9-13 совершенно непереносима и необходимо избирать другие типы.

На каждой воли дилатационный компенсатор при паропроводах необходимо устраивать дренаж для отвода скопившегося конденсата. При монтаже дилатационных компенсаторов всегда при меняется растяжка на 0,5-1 мм на каждый воспринимаемый разширения.

Сальниковые компенсаторы имеют то преимущество, что они способны воспринимать значительное тепловое удлинение трубопровода при малом габарите воли компенсатора. Недостатком их является необходимость частой смены уплотняющей набивки, что делает их особенно при паровых водах ненадежными.

Простой сальниковый компенсатор так называемый неразгруженный, в паропроводах не применяется, так как имеет место вырывания труб из сальника. Для паропроводов применяют разгруженные компенсаторы, схема которых дана на рис. 132.

Такие компенсаторы воспринимают тепловые удлинения порядка 150-300 мм. Применение их для труб диаметром меньше 200 мм нецелесообразно. Если сальниковый компенсатор применен при надежной прокладке, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. При пусках магистрали, когда возможна деформация с изгибом трубы, сальник иногда заедает.

5 Дренажирование паропроводов

В паропроводе, чтобы избежать скопления конденсата или занесенной из котла воды, должен быть осуществлен соответствующий уклон и дренаж. Вода в паропроводе может быть увлечена паром, движущимся со скоростью 80-100 м/сек. Увеличенная при таких скоростях вода обладает огромной разрушительной силой и, встречая арматуру — колесо, тройник, задвижку, способна разрушить ее.

Такое явление называется гидравлическим ударом. Известно также, какую опасность для паровых машин и турбин представляет вода, увлекаемая паром. В паровых машинах попадание воды в цилиндр приводит к излому крышки цилиндра, в паровой турбине — к разрушению лопаточного аппарата. Возникновение гидравлического удара чаще всего возможно при пуске паропровода, так как в холодных трубах конденсация пара идет весьма интенсивно. Надлежащий уклон позволяет конденсату стекать в определенные точки, из которых он удаляется с помощью конденсационных горшков, продувок и т. п.

Конструктивное оформление дренажных устройств указано далее в гл. VI.

Водоотделители, снабженные конденсационными горшками, следует ставить только перед паровыми турбинами или машинами, для прочей аппаратуры установка его нецелесообразна.

Для возврата конденсата в котельную прокладывают специальную магистраль, в которую включают все конденсационные горшки.

Конденсационные горшки должны устанавливаться в местах, обеспечивающих невозможность их замерзания. Если поблизости нет отапливаемых зданий, для установки горшков должны быть построены специальные утепленные кабины. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность спуска всей воды из системы паропровода и его дренажных линий в зимнее время и случай его длительного выключения.

Паропровод может быть уложен как с уклоном по ходу пара, так и с уклоном в направлении, противоположном ходу пара. Уклон принят в 1/500-1/1000. Более крутой уклон может быть допущен, но с тщательным выполнением требований дренажа.

Возврат конденсата является важнейшим теплотехническим мероприятием. Магистраль обратного конденсата может быть уложена с соответствующим уклоном на общих с паропроводом общих конструкциях. Уклон конденсатопровода может при плавной и тоннельной прокладке потребовать увеличения вышней или даже устройства отдельного тоннеля. Конденсат может быть возвращен двумя путями — самотеком или с помощью перекачивающего насоса.

При подаче под давлением конденсатосборник устанавливается у места получения пара (котельная, бойлерная). Диаметр конденсатосборной магистрали растет по мере подсоединения горшков. Магистраль изготавливают одинарной с установкой обратных клапанов после горшков.

Допускаемая расчетная скорость конденсата 0,5-1,0 м/сек. Конденсатопроводы, особенно проходящие снаружи при подземных паропроводах должны быть тщательно изолированы. Сборный бак выполняется закрытым, но с атмосферной трубой, чтобы не возникало в баке противодавления.

Температура конденсата не должна превышать 90-95°C во избежание вскипания при атмосферном давлении. При перекачивании конденсата насосом сборный бак может быть установлен в наиболее удобном для этого месте. Емкость сборного бака должна соответствовать количеству конденсата, накапливающегося за 1/2-1 час.

При установке насоса нужно помнить о температуре воды в баке и устанавливать насос ниже бака. Так как насос работает

таст переключателем. Желательно автоматическое его включение и выключение в зависимости от уровня воды в сборном баке.

6. Проектирование и монтаж тепловых сетей

Прежде чем начинать проектирование тепловых сетей, следует получить все основные данные, необходимые для осуществления проекта. Важнейшими данными являются следующие: источник получения тепла, параметры теплоносителя, необходимые каждому из потребителей, тепловые графики нагрузки, план территории и горизонтальная схема существующей сети и т. д.

Подлежит при проектировании наметить несколько вариантов схем тепловой сети.

Получив данные о расходах тепла, производят основной расчет теплопровода — определение диаметров и потерь тепла.

При определении диаметров следует пользоваться существующими ГОСТами и стремиться к максимальному единообразию сортамента материалов и оборудования. Должны быть выполнены расчеты компенсации, определен тип фланцев, конструкция стыка, метод прокладки и выбран тип изоляции.

Монтаж теплопроводов так же как и монтаж внутристанционных паропроводов, может быть начат только после проведения значительных по объему подготовительных работ.

За редким исключением, трубопроводы изготавливают на месте и лишь отдельные детали (фланцы, водостводчики, сепараторы и т. п.) могут быть получены по заказу. Опорные конструкции, как правило, выполняют на месте.

Таким образом, организация монтажных работ требует оборудования мастерских, имеющих сварочную аппаратуру, станки для гнутья труб, слесарную и токарную мастерские для производства разнообразных работ (проточка фланцев, нарезка болтов и т. д.).

Одной из ответственных категорий работ является гнутье труб. При гнутье труб необходимо применить определенные методы работы, так как в противном случае легко допустить смятие трубы в плоскости изгиба и вытягивание с боков.

Все толстостенные трубы большого и среднего диаметров, а газовые всех диаметров, за исключением особо крупных, перед началом гнутья нужно нагреть. В холодном состоянии можно производить только самые незначительные исправления. Отжиг и нагрев труб производится на древесном или кузнечном угле, но не на коксе, так как содержащаяся в последнем сера, соединяясь с металлом, портит его. Реже нагрев производится электрическим путем или на нефтяном горне. Разметку мест изгиба производят мелом. Нагреть трубу на ограниченном участке довольно трудно, поэтому трубу нагревают на боль-

шом участке и излишние нагретую часть охлаждают мокрыми тряпками. Гнутье производят, зажимая трубу в тиски до образования складки на изгибе, что указывает на начало смятия, которого следует избегать. Затем быстро меняют место зажима, и трубу уже раскаленную часть, чтобы обжать образовавшиеся складки.

Такой метод гнутья возможен для труб, диаметр которых не превышает 75 мм. Трубы больших диаметров необходимо набивать песком.

Песок, который насыпают в трубы, должен быть предварительно просушен на противнях, устанавливаемых в горне.

При насыпании песка трубу прислоняют наклонно к зданию или к специально построенным лесам. Во время насыпания песка следует постукивать по трубе, чтобы уплотнить песок. Оба конца трубы, в которую насыпан песок, закупоривают перед гнутьем деревянными пробками. Плотная набитая труба не даст складок и не будет сплюснута при гнутье. Дальнейшая работа при гнутье труб производится так, как было уже указано выше.

Большая точность гнутья может быть достигнута путем применения шаблонов, изготовляемых из угловой стали и закрепляемых на верстаке.

При трубах больших диаметров (200 мм и более) операции гнутья, набитой песком, крайне затруднительны, так как вес трубы может достигать таких величин, когда операции по гнутью труб без лебедок и талей становятся невозможными.

В этих случаях переходят к гнутью со складками и набивки песком.

Гнутье со складками, помимо упрощения техники самого гнутья, дает очень большое увеличение гибкости данного отвода (примерно в 2,5—3 раза, что отражено в таблицах, приведенных в настоящей главе).

При изготовлении компенсатора гнутье со складками дает весьма ощутительное уменьшение веса компенсатора, что связано с уменьшением его веса и упрощением опорных конструкций. Процесс гнутья труб со складками производится следующим образом. С обеих сторон трубы вставляют (неплотно) деревянные пробки с таким расчетом, чтобы в трубе не создавалось движения воздуха.

Трубу зажимают в столбы для гнутья. На тыльной стороне трубы проводят мелом две черты параллельно оси трубы с расстоянием между ними $\pi D : 9$, где D — наружный диаметр трубы (рис. 136). Перпендикулярно к оси трубы проводят две черты a и b , ограничивая область будущих складок.

Расстояние между a и b для отвода в 90° равно $2\pi D$ при произвольном радиусе гнутья $4 D$. Этот участок делят на 12 равных частей A , отмечая границы меловой чертой. После пред-

РССР - ORIGINAL

ва, изгибаются, так, чтобы их концы были направлены из круглой стали и привариваются к ней по шпилькам.




Рис. 136. Разметка труб при гнутье со складками

ка. Согнутую часть трубы (складку) подливают водой для охлаждения и затем нагревают следующий участок, ограниченный осевой поперечной чертой. Гнутье производят как описано ранее. Отвод должен соответствовать шаблону.

В процессе гнутья тыльную сторону трубы надо охлаждать мокрой тряпкой. Подосы на трено должны быть строго перпендикулярны оси, иначе отвод поведет в сторону. Недостаточный нагрев при гнутье ведет к образованию мелких складок.

При гнутье сварных труб шов должен быть расположен в тыльной части трубы. После гнутья рекомендуется трубу отжечь на горне, чтобы уничтожить внутреннее напряжение в металле.

Нормальным радиусом для гладкого гнутья следует считать 5—6 D , для гнутья со складками—3—4 D , где D —наружный диаметр трубы.

При радиусах меньше 3—4 D можно изготавливать сварные фасонные части. Для этого трубу разрезают автогеном на от-




Рис. 137. Способ изготовления фланцевых частей из прямых труб

дельные алюминиевые части по плоскостям не перпендикулярны к оси, как показано на рис. 137, а.

Угол α принимают равным $\sim 30^\circ$. Затем отдельные звенья укладывают как и показано на рис. 137, б, сваривая, получают звено любого фасона и радиуса.

Соединение теплопроводов обычно производят с помощью фланцев. Фланцы могут быть также изготовлены на месте автогенной резкой из листовой стали, толщиной 25—50 мм, с последующей проточкой на станке.

В настоящее время применяется преимущественно приваривание фланцев электросваркой.

При массовой заготовке труб рекомендуется один фланец на трубе не приваривать с тем, чтобы приварку его произвести после пригонки по месту.

При монтаже трубопроводов следует обращать особое внимание на качество прокладок между фланцами. Обычно для дара и горячей воды применяют прокладки из паронита или синтетита. Можно применять для той же цели асбестовые прокладки, графитовые, графитом. Асбестовые прокладки можно также применять для паропроводов высокого давления при фланцах с заточками.

Перекосы фланцев влекут за собой неравномерное зажатие прокладок и, следовательно, вероятность их прорыва. Канальную прокладку труб начинают с разбивки трассы на местности, по которой пройдет траншея. Рытые траншеи производят ковшевым экскаватором с подметкой дна вручную. После подметки для канала бетонируют основание и устанавливают так называемые опорные камни, на которые будут уложены трубы. Опорные камни укладывают по теодолиту или визиркам, чтобы дать необходимый уклон.

При монтаже труб на мачтах начинают с организации работы по изготовлению развозки и установке мачт.

После установки мачт трубы развозят по трассе и стыкуют их детали на земле. Если мачты установлены на открытой местности и трасса не имеет поворотов, а диаметр монтируемых труб не превышает 150—200 мм, длина свариваемого перед подъемом участка может быть равной до 100 м.

Подъем труб можно производить с помощью талей, подвешенных к вершине мачт.

Укладку труб в прощальном канале производят на кронштейнах, которые устанавливают по время кладки стен канала.

Кронштейны нужно нивелировать при установке, в противном случае монтаж может быть выполнен неверно. Дно канала монтируют с уклоном к приемкам для осушения его. В местах установки арматуры устраивают смотровые люки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

При монтаже труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки. При прокладке труб в траншею необходимо следить за тем, чтобы трубы не касались грунта. Для этого под трубы подкладывают деревянные прокладки.

7. Стоимость сооружения внутризаводских тепловых сетей

О качестве технического проекта можно судить по экономическим результатам, полученным после его осуществления.

Разработанный технический проект тепловых сетей дает низкую стоимость передачи теплоносителя по тепловому трубопроводу и невысокие начальные затраты.

Приближенную стоимость водяной теплоснабжающей сети можно определить по формуле

$$C = a + bD^3 \text{ руб/км,}$$

где β — коэффициент, зависящий от степени механизации работ и равный 0,8—1,2;

a и b — стоимостные коэффициенты.

Для бесканальной прокладки $a = 50\,000$, $b = 300$.

Для подземной прокладки в непроходном канале, а также наземных прокладках на мачтах $a = 50\,000$, $b = 400$.

Для прокладки в проходном канале $a = 80\,000$, $b = 600$.

d — внутренний диаметр тепловых сетей, мм.

Годовой расход на 1 мкм.


$$S = \frac{P}{Q} \text{ акал/руб/мкм.}$$

Q — годовой отпуск тепла, мкал;

P — отчисления в размере 12% от стоимости тепловых сетей.

PROCESSED
ORIGINAL

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.



Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

При регулировании расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Для предотвращения перегрева пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.




Рис. 139 Регулирующий клапан

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

Регулирование расхода пара в паропроводах может осуществляться с помощью регулирующего клапана, доводящего пар до потребителя. При этом расход пара может быть уменьшен или увеличен в зависимости от необходимости.

При отключении ряда абонентов расход воды в сети уменьшится, а кривые пьезометрических давлений пойдут более круто (линии K_1I_1 и K_2I_2).

Так как расход составляет постоянный напор H_0 , то пьезометрическая кривая подающей линии K_1I_1 сдвинется вверх от своего крайнего положения A_1C_1 .




Рис. 140. Пьезометрический график

Из графика ясно, что пьезометрическая линия обратной магистрали будет всегда проходить через нейтральную точку. После присоединения новых абонентов расход воды в сети уменьшится, отчего пьезометрические линии давлений пойдут более круто (линии MN и M_1N_1).

Новая пьезометрическая кривая MN обратной линии опять-таки пройдет через нейтральную точку O . Пьезометрическая же кривая подающей магистрали сдвинется вниз, причем на станции останется постоянный напор H_0 .

При полном прекращении циркуляции в сети пьезометрические кривые прямой и обратной магистралей совпадут с горизонтальной линией статического давления. Таким образом, при

в любой точке сети, в том числе и в точке O , давление будет равно H_0 . Это означает, что в любой точке сети, в том числе и в точке O , давление будет равно H_0 . Это означает, что в любой точке сети, в том числе и в точке O , давление будет равно H_0 .

Тангенс угла наклона пьезометрического графика сети к горизонту равен удельной потере напора в сети (на 1 мд, м) на трение и местные сопротивления. Чем больше угол наклона пьезометрической линии к горизонту (круче график), тем больше удельная потеря напора в сети. Чем меньше угол наклона (положе график), тем меньше удельная потеря в сети.

На рис. 140 приведен примерный пьезометрический график двухтрубной тепловой сети.

A_1C_1 — пьезометрический график подающей магистрали AC ,
 $A'_1C'_1$ — пьезометрический график обратной магистрали $A'C'$.

H_0 — манометрический напор у нагнетательного патрубка циркуляционного насоса,

H_1 — манометрический напор у всасывающего патрубка насоса,

H_2 — напор, развиваемый циркуляционным насосом.

Давление в любой промежуточной точке сети, например в точке B , определится следующим образом:

H_1 — манометрический напор в подающей магистрали;

H_2 — манометрический напор в обратной магистрали;

H_3 — располагаемый напор в точке B , $H_3 = H_1 - H_2$;

H_4 — располагаемый напор у конечного абонента, в данном случае у абонента A .

Пьезометрический график для ответвления, например, изобразится линией $D_1E_1F_1D_2$.

При изменении гидравлического режима системы естественно изменятся и характер пьезометрического графика.

Для повышения гидравлической устойчивости системы в одной из точек устанавливают постоянное давление, которое поддерживается искусственным способом.

Эта точка называется нейтральной. Например, на обратной магистрали (рис. 140) устанавливается нейтральная точка O . H_0 — закрепленное давление в нейтральной точке.

в гидравлическом режиме пьезометрическая кривая проходит через нейтральную точку. Схемы создания нейтральной точки даны на рис. 141. Наиболее простая—это включение рас-




Рис. 141 Способы образования «нейтральной точки» в тепловых сетях:
1 — насос; 2 — расширитель; 3 — сек. подпиточной воды; 4 — дренаж; 5 — задвижка;
6 — регулятор; 7 — предохранительный клапан; 8 — подпиточный насос; 9 — потребитель;
10 — гидрофор.

ширителя (рис. 141, а), т. е. открытого сосуда, устанавливаемого на высоте, равной напору в нейтральной точке.

В настоящее время вследствие ряда отрицательных факторов (необходимость постройки башни, небезопасность подпитки сети при авариях с разрывом трубы, открытое зеркало воды в расширителе, способствующее поглощению водой кислорода) расширители применяются только в весьма малых системах.

В современных сетях для установления нейтральной точки применяют насосное подпиточное устройство. Схема этого устройства приведена на рис. 141, б.

Подпитывание насосом регулируется так, чтобы давление в точке О было неизменным. Регулирование насоса осуществляется задвижкой 5.

Слив воды из системы при расширении воды при нагревании в точке сети от повышения давления производится через дренаж 4.

Наконец, третьим способом поддержания давления в нейтральной точке служит гидрофор (рис. 141, в). Гидрофор представляет собой закрытый сосуд. На поверхность жидкости производится давление помощью пара или воздуха (паровая или воздушная подушка).

Это давление равно необходимому давлению в нейтральной точке.

Для компенсации утечек установлен подпиточный насос. Воздушная подушка требует установки компрессора, поэтому все же применяют паровую подушку.

Центральное количественное регулирование сети может осуществляться изменением степени открытия задвижки на входе в насос или на всасывающей трубке или изменением количества одновременно работающих насосов, или изменением числа их оборотов.

Особенно широко распространено регулирование задвижкой на входе в насос. Уменьшение расхода при помощи задвижки вызывает уменьшение располагаемого напора и падение расхода в сети. По мере уменьшения расхода пьезометрические кривые становятся пологими. Напор в любой точке изменится пропорционально изменению расхода у потребителей.

Давление между нейтральной точкой и станцией в обратной магистрали возрастает, а в конечной части сети падает; при этом повышаются давления у всасывающего и нагнетательного патрубков циркуляционного насоса. В подающей магистрали происходит падение давления.

Паровые сети обычно регулируются у абонента, поэтому в месте отпуска пара поддерживается только постоянное давление.

Весьма важно уменьшить потери давления, обычно имеющие место в паропроводной системе ТЭЦ и у потребителей. Снижение потерь сетей сразу снизит необходимое давление отбора пара и повысит экономичность ТЭЦ.

Снижение нагрузки паропровода не снижает теплопотерь, следовательно, удельная величина теплопотерь возрастает. Поэтому конденсат паровых сетей в настоящее время производится с помощью насоса, особенно в магистральных сетях, и внутри отдельных цехов допускаются самоточные конденсаты.

POOR ORIGINAL

9. Аварии, коррозия и засорение тепловых сетей

Теплопроводы, состоящие из весьма простых элементов, которые могут работать совершенно безаварийно. Аварии в них происходят по вине эксплуатационного персонала, строителей или проектировщиков.

Статистика дает ориентир, каково следующее распределение повреждений по элементам оборудования.

Для паровых сетей

| | |
|------------------------|--------|
| Разрывы труб | 65,0% |
| • изгибы | 17,6% |
| • клин клапана | 5,7% |
| Прорывы из-за коррозии | 5,8% |
| Остановка парового | 5,9% |
| | 100,0% |

Для водяных тепловых сетей

| | |
|----------------------|--------|
| Прорывы прокладок | 31,8% |
| Разрыв компенсаторов | 22,8% |
| • изгибы | 22,8% |
| • спускных вранов | 9,1% |
| • стыков | 9,1% |
| Срыв мертвой опоры | 4,5% |
| | 100,0% |

Течи фланцевых соединений обычно являются следствием перекоса фланцев, несопадения осей, соединяемых трубопроводом или недостаточной затяжки болтов.

Иногда плохое качество прокладочного материала может вести из строя значительное количество стыков. Установка толстых прокладок при неправильной пригонке их или, еще хуже, косых прокладках ведет, как правило, к пропариванию и течи.

До начала отопительного сезона в водяных сетях необходимо произвести подтяжку фланцев. Толщину прокладок свыше 2—3 мм допускать не следует.

Количество фланцевых соединений в сети необходимо заводить к минимуму, применяя соединение труб электросваркой и бесфланцевую арматуру, свариваемую в трубопровод.

Течи и разрывы при сварных стыках почти всегда происходят вследствие плохого качества сварки или вследствие возникновения перенапряжений при плохой компенсации тепловых расширений.

Особенно много разрывов приходится на начало и конец отопительного сезона, когда при регулировании, особенно пропусками, часто изменяется режим сети. При бесканальных прокладках трубопроводов во избежание аварий, происходящих вследствие оседания грунта, необходимо укладывать трубы без подкладок на нетронутое дно канала, а сварные стыки уса-

живать продольными наварными планками. Конструкции подвижных опор должны допускать свободную деформацию теплопровода.

Чтобы избежать повреждений компенсаторов, необходимо добиваться при проектировании такой конфигурации теплопровода, чтобы он обеспечивал естественную компенсацию. Причины повреждений компенсирующих участков и компенсаторов почти исключительно происходят от неверного расчета в проекте.

Повреждения из-за поломок чугунной арматуры происходят при передаче на нее осевых или изгибающих усилий. Особенно часто это можно встретить при бесканальной прокладке. Для разгрузки от возникающих при бесканальной прокладке усилий арматуру следует располагать на трубе со стороны подвижного стакана компенсатора (при сальниковом компенсаторе), а не со стороны мертвой опоры, как это делается при канальной прокладке. При неправильном пуске возможны разрушения арматуры вследствие водяных ударов.

Большой вред системам централизованного теплоснабжения приносит коррозия теплопроводов. Тысячи тонн труб выходят ежегодно из строя вследствие коррозии. Причиной внутренней коррозии (ржавления) является присутствие в воде растворенного кислорода, вступающего во взаимодействие с металлом.

Чем больше содержание кислорода и чем выше температура воды, тем интенсивнее коррозия. Подающие трубы разрушаются от коррозии всегда более, чем обратные. Интенсивная коррозия имеет место в сетях с большими утечками, где добавляется много неаэрированной воды. От внутренней коррозии разрушаются не только основные сети, но и потребительские системы. Известны случаи выхода из строя системы трубопроводов абонентских отопительных систем за 2—3 года. Коррозионные отложения — ржавчина — уносятся циркулирующей водой, забивают трубы, арматуру и измерительные приборы (воздумеры, измерительные шайбы). Таким образом, коррозия способствует не только потере металла, но и увеличению количества неполадок в системах теплоснабжения.

Кислород попадает в циркуляционную воду с добавочной водой, восполняющей утечки, а также вследствие засоса воздуха в местах образования отрицательного давления.

Для предотвращения попадания кислорода необходимо тщательно уплотнять все места возможного проникновения кислорода.

Качество подпиточной воды имеет очень большое значение с точки зрения долговечности сети. В лучших теплофикационных системах, где утечка составляет не более 1—2% от расхода циркулирующей воды за отопительный сезон, объем воды

POOR ORIGINAL

полностью меняется 8—10 раз. Там же, где утечка, в среднем ватально и восполнение составляет 2—3%, происходит полный обмен воды каждые 5—6 суток.

Мерой, улучшающей качество подпиточной воды, является ее деаэрация.

Деаэрацию воды производят нагреванием ее с давлением до кипения в обычных термических деаэраторах (рис. 142).

Вода через патрубок 1 попадает в деаэратор и, идя каскадами, нагревается, конденсируя пар, входящий в деаэратор через патрубок 2. Выделяющийся кислород через патрубок 3 выходит наружу. Уровень воды в баке деаэратора поддерживается помощью регулятора уровня.

Простым и надежным способом деаэрации является сульфитирование воды. Сульфитирование заключается в удалении растворенного в воде кислорода помощью сернистого газа (сульфита).

Для сульфитирования применяется специальное, весьма простое, оборудование, состоящее из баков и дозировочных шайб.

Для предотвращения системы от проникновения в нее кислорода иногда применяют так называемые закрытые системы. Все верхние точки системы должны быть при избыточном давлении, а в наивысших точках должны быть установлены воздушные краны и вентили (автоматически воздухоотводчики).

Для удаления коррозионных отложений систему иногда промывают 3%-ным раствором соляной кислоты, с последующей промывкой водой.




Рис. 142. Термический деаэратор атмосферного типа.

Наружная коррозия наблюдается почти исключительно при бесканальной прокладке, когда трубопровод непосредственно соприкасается с грунтом. Особенно интенсивной бывает коррозия труб в местах прохождения теплопровода через старые мусорные свалки, отвалы шлака или в зонах, где имеют место сильные течения, например вблизи трамвайных линий.

Стойкость труб против коррозии повышается, если они изготовлены из металла с присадкой хрома и молибдена или никеля. Наружное антикоррозионное покрытие, применяемое в виде составов, содержащих гудрон, графит, пек, к которым прибавляют наполнители — асбест, глину, гашеную известь. Можно трубы окрашивать нефтяным песком, затем оклеивать лентами из мешковины, покрытыми песком.

От электролитической коррозии пока еще нет радикального способа предохранения, однако металлизация трубы, т. е. покрытие ее поверхности антикоррозионным металлом, предохраняет от разрушения.

Средством для защиты труб от блуждающих токов трамвая служит сварка рельсовых стыков и хорошее соединение стыков с рельсами с помощью проводом, по которому электрический ток течет обратно на питающую подстанцию. При пересечении с путями трамвая трубы необходимо укладывать в канале, чтобы создать между рельсами и трубой воздушную прослойку.

Засорение теплопроводов берет свое начало еще при монтаже, когда в трубах остаются камни, песок, мусор, сгустки цемента, инструменты и т. п. Известны случаи, когда скопления грязи полностью закрывали сечение труб, прекращая циркуляцию. Перед окончанием монтажа трубопроводов необходимо проверить отдельные участки, протаскивая через них скрепки, щетки и т. п. Щетки берут диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Кроме того, трубопровод перед включением следует промыть.

POOR ORIGINAL

ГЛАВА VIII

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

1 Цели тепловой изоляции; изоляционные материалы и изделия

Тепловая изоляция преследует следующие цели:

1. Защита оборудования (в котлах, аккумуляторах и т. д.) от охлаждения вследствие падения температуры и охлаждения (в теплопроводах).
2. Удержание от нагрева окружающей среды.
3. Защита изоляции позволяет сэкономить значительные количества энергии, которые при теплоизолированных поверхностях бы- вают в окружающей среде.
4. Изоляция должна быть дешевой и составляет обычно от 10 до 20% стоимости установки, поэтому ее устройство очень важно.
5. Требования, которые предъявляются к рационально устрой- ству изоляции сводятся к следующему.

Изоляция должна обладать низким и постоянным коэф- фициентом теплопроводности, небольшим объемным весом, высо- кой прочностью и эластичностью во избежание трещин при изгибах и вибрациях теплопровода.

Изоляция должна быть безвредной для металла; чувстви- тельной к атмосферным влияниям и обладать минимальной теплоемкостью.

Изоляционная масса не должна привлекать грызунов (мышей, крыс) и не способствовать распространению насекомых и бактерий.

Изоляция должна допускать простой монтаж и легкую привертываемость к фасонным участкам трубопроводов.

К материалам, удовлетворяющим этим требованиям, могут быть отнесены асбест, глина, гипс, диатомит, трепел, доломит, магнезит, перлит, слюда, пробка, торф и др.

Характеристика этих материалов и изделий из них приведена в табл. 29 и 30.

Изоляционные материалы и изделия

295

Таблица 29
Характеристика природных изоляционных материалов

| Наименование | Характеристика | Объемный вес кг/м³ | Коэффициент теплопроводности κ кал/м час. °С | Область применения |
|--|---|--------------------|---|---|
| Асбест | Огнестоек. Кислото- и щелочестойкий | 540 | 0,18 | Основа изоляционной массы |
| Глина | Пластична | 1350 | 0,7 | Примесь к асбесту |
| Гипс | Быстрота схватывания 4—30 мин. | 1000 | 0,8 | Отливка плит и скорлуп |
| Засыпчатый песок (ки- зялур) Вулканический | Пористый, рыхлый, пластичный, нерастворимый в воде | 500 | 0,09 | Засыпная изоляция Изготовление кирпичей |
| Известняк | Углекислая соль магния и кальция | 2800 | | Смесь с древесными опилками «фибробетон» |
| Каменный уголь | Природный углекислый магний | 3400 | 0,5 | Составная часть изолирующего вещества «ньювелл» |
| Песок | Губчатая масса вулканического происхождения | 300 | 0,08 | Изоляционная масса в смеси с асбестовым волокном, цементом и жидким стеклом |
| Слюда | Тонкие пластинки с воздушными прослойками | 2150—3150 | 0,0011—0,0014 | Насыпная изоляция в смеси с асбестовым волокном |
| Пробка | Эластична. Химически стойка. Не гниет. Безопасна в пожарном отношении | 85 | 0,048 | Изготовление плит, скорлуп, крошки |
| Древесные опилки | Сгорают в массе асбестита, образуют поры в массе | 400—800 | 0,06 | Изготовление диатомитового кирпича Изоляционная масса в смеси с асбестом |
| Торф | Вольнистый или порошкообразный | 190 | 0,05 | Засыпная изоляция Изготовление торфоплит (торфолеум) |

POOR ORIGINAL

Таблица 30
Характеристика искусственных изоляционных изделий и материалов

| Наименование | Составные части | Объемный вес кг/м³ | Коэффициент теплопроводности α , д/м·град С | Область применения |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| Асбеститы | Асбест VI—70%
Глина — 30% | 400—1000 | 0,25—0,35 | Изоляция паровых трубопроводов |
| Асбозурит | Асбест — 70%
Диатомит — 70% | 500—600 | 0,25—0,13 | Изоляция паровых и трубопроводов |
| Асботермит | Смесь опилок асбестовых и диатомита | 300—400 | 0,13—0,19 | Изоляция самых разнообразных поверхностей, в том числе паровых и трубопроводов |
| Асбестовые изделия | Ткань, шнуры, матрасы | 900 | 0,15 | Изоляция корпусов турбин, котлов и выхлопных частей паропроводов и т. п. |
| Асбошифер | Портландцемент — 5%
Асбест — 1% | 1800 | 0,3 | Плиты для облицовки стен сушилок и печей |
| Сопелит | Белый матовый асбест — 15% | 2500 | 0,09—0,11 | Изоляционные плиты |
| Диазонит | Диазонит — 100% | 1000 | 0,15—0,22 | Изоляция топок паровых котлов и печей |
| Гасбест | Измельченный асбест — 100% | 1000 | 0,16—0,17 | Изоляция теплофикационных сетей, изоляция стен, крыш, ватных плит. |

Табл. 30 (продолжение)

| Наименование | Составные части | Объемный вес кг/м³ | Коэффициент теплопроводности α , д/м·град С | Область применения |
|-----------------|--|--------------------|--|--|
| Диазонит | Известково-цементный раствор с пенообразующими веществами — 14%
Канифоль — 4%
Кальцинированной соды — 1,5%
и растворе | 300—600 | 0,1—0,25 | Изоляция теплофикационных сетей, изоляция стен, крыш |
| Соломит | Сухая солома, пропитанная проволочкой | 180—220 | 0,037 | Изоляция стен и потолков под штукатурку |
| Камшит | Камыш, пропитанный проволочкой | 200—300 | 0,056 | Изоляция стен и потолков под штукатурку |
| Сизмалит | Оборосы бумажных фабрик и кожзаводов (кора отрубная и опилки) | 225—300 | 0,07 | В виде плит и листов для изоляции стен и потолков |
| Шеллит | Папья или мазель с прикладкой бумаги | 145 | 0,038—0,052 | В виде полотнищ для изоляции жилых помещений |
| Стеклопенопласт | Стекло и глинистый известняк | — | 0,03—0,09 | Насыпная изоляция теплопроводов |
| Стеклопенопласт | Стекло и глинистый известняк | — | 0,044 | Насыпная изоляция теплопроводов |
| Шлаковата | Шлак в струе воды | — | 0,043—0,07 | Насыпная и набивная изоляция теплопроводов |

POOR
ORIGINAL

огнеупорной глины затворенных водой до густоты, допускающей наброску массы на стенку. Нанесение раствора производится на нагретую поверхность. Толщина слоя постепенно доводится до 80—100 мм. Температура наружной поверхности стены 180° при этом снижается до 80° и соответственно со 100° до 40°С.

Своды печей изолируют засыпкой их различными веществами: диатомитовым порошком, котельным шлаком, шлаковой ватой и, наконец, зенолитом.

Изоляционную массу засыпают только после основательной наружной промазки (подливки) кладки свода, чтобы устранить приток воздуха.

Снижение расхода тепла через свод при этой изоляции согласно опытам составляет 14—35%.

Так, например, при толщине слоя шлаковой ваты 60 мм, толщине стенки 230 мм и температуре в печи 1150°, потеря тепла с 1 м² поверхности без изоляции составляла 4000 ккал/час, а с изоляцией — 2820 ккал/час, что составляет экономию в 29,5%.

Насосы горячей воды изолируют асбестовыми тюфяками, укладываемыми под металлическую обшивку. Таким же способом производят изоляцию корпусов паровых турбин и цилиндров паровых машин.

Изоляцию дымоходов, вентиляторов горячего воздуха и газопроводов производят обычно штукатуркой смесью асбестита или асбозурита с глиной по сетке или по штырям. Слой изоляции накладывают толщиной не более 50—60 мм с таким расчетом, чтобы наружная температура изоляции не превышала 40—50°С. В тепловых установках, на электростанциях изоляция способствует поддержанию в рабочих помещениях невысоких температур, при которых работа агрегатов протекает нормально. Особенно это касается работы электромоторов у дымоходов, условия эксплуатации которых при массе выделяющегося тепла от неизолированных поверхностей чрезвычайно тяжелы. Это вынуждает самым тщательным образом изолировать все нагретые поверхности агрегатов котельной и машинного зала, имеющих температуру свыше 40°С.

3. Монтаж тепловой изоляции

Качество монтажа изоляции в значительной степени определяет ее эффективность. Способ наложения слоя, количество воды при затворении материала, скорость высыхания, окраска — все это влияет на качество изоляции.

При изоляции пластической массы — асбеститом поддежка поверхности очищают от грязи, масла и т. п., которые препятствуют непосредственному соприкосновению изоляционной массы с изолируемой поверхностью.

Схватывание изоляционной массы с металлом происходит быстрее и лучше, когда поверхность чиста и нагрета. Это вызывает необходимость предварительного подогрева изолируемых частей установки. Если установку включают в эксплуатацию впервые, то, например, для паропроводов необходимо иметь вспомогательный котел для прогрева. В других случаях приходится вести изоляцию теплопроводов при работе установок, что чрезвычайно усложняет монтаж.

Первый слой изоляции в виде совсем жидкой массы несут кистью. Далее изоляционный материал наносят слоями по 10—15 мм. Количество воды колеблется в пределах от 0,75 до 60 кг воды на 1 кг массы. Для асбестита уральских заводов требуется около 3 кг воды на 1 кг массы.

Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего слоя. Если наброску следующего слоя производить до высыхания предыдущего, возможно появление трещин. В зависимости от толщины изоляции накладывают 5—6 слоев.

При нанесении слоев «наброской» между отдельными слоями образуются воздушные промежутки, которые последующими слоями закупориваются. Создается искусственная пористость, сильно снижающая коэффициент теплопроводности.

Таким образом, стремиться к получению ровных поверхностей отдельных слоев нецелесообразно.

Некоторые конструкции изоляции предполагают намотку соломennого жгута по первому слою. Этот жгут покрывают слоем изоляционного материала. Соломennyй жгут изоляции паропровода при перегретом паре сгорает и остаются воздушные полости, значительно снижающие коэффициент теплопроводности.

Изоляционные работы все еще в значительном объеме производят вручную, а потому качество изоляции зависит от умения и тщательности изолировщика. Однако в некоторых случаях может быть применена механизация помощью так называемой «пистолетной» машины. Самый процесс набрасывания материала на поверхность помощью цемент-пушки называется торкретированием. Сущность работы цемент-пушки состоит в том, что изоляционную массу вводят в струю сжатого в компрессоре воздуха. Под напором сжатого воздуха сухой материал выбрасывается по специальному рукаву. У самого выходного сопла к сухому материалу прибавляется необходимая для схватывания вода. Смешанный с водой материал выбрасывается со скоростью 80 м/сек на изолируемую поверхность, на которую он падает с большой силой. Вначале велик «отскок», но затем более крупные частицы внедряются в первый тестообразный слой и создается плотная, хорошо трамбованная масса. Этот способ может применяться только для покрытия больших поверхностей, для трубопроводов он неприменим.

POOR ORIGINAL

Рис. 143. Номограмма для определения тепловых потерь изолированными трубопроводами.

Тепловая изоляция

на 1 пог. м трубопровода в час может быть определено по формуле:

$$Q = \Delta t \cdot F \cdot k$$

где Δt — разность температур между теплоносителем и поверхностью изоляции

F — площадь поверхности изоляции, м²; k — коэффициент теплопроводности изоляционной массы; t_1 — температура теплоносителя, t_2 — температура поверхности изоляции.

При этом $t_1 = 220^\circ\text{C}$, $t_2 = 167^\circ\text{C}$, $k = 0,115$ Вт/м·град.

В квадратах:

$$\Delta t = t_1 - t_2 = 167^\circ\text{C}$$

на 1 пог. м трубопровода составит:

$$Q = 1,12 \cdot 167 = 187 \text{ ккал/м час}$$

Для определения падения температуры на 1 пог. м можно воспользоваться выражением:

$$\Delta t = \frac{Q}{1000 \cdot G} \cdot C_p \quad (16)$$

где Δt — потеря тепла на 1 пог. м трубопровода, полученная по рис. 143;

C_p — теплоемкость пара при постоянном давлении; G — расход пара, т/час.

По номограмме (рис. 144), определяем падение температуры на 1 пог. м трубопровода.

Пример

Дана температура пара 220°C , давление пара 10 атм, расход пара 30 т/час. Требуется определить падение температуры на 1 пог. м трубопровода.

$$G = 0,0115^\circ\text{C/м час}$$

Выбор толщины слоя изоляции может быть решен расчетным путем на основании учета ряда факторов как физических, так и экономических. Для этого определяют стоимость теплопотерь в год и годовые отчисления от начальной стоимости при различных толщинах изоляции. Полученные данные наносят на график (рис. 145). Суммируя ординаты кривой годовых отчислений от начальной стоимости изоляции (кривая 1) и кривой стоимости теплопотерь (кривая 2), получают кривую суммарных расходов (кривая 3). Точка перегиба кривой определит экономическую толщину изоляции. Размер годовых отчислений от стоимости изоляции принимают 12—15%, стоимость тепловой энергии — по отпускной цене на ТЭЦ. Ориентировочно толщина




Рис. 144. Номограмма для определения падения температуры пара.

POOR ORIGINAL

Таблица 31

Таблица 32

| | | |
|--|----|----|
| | 60 | 40 |
|--|----|----|

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| n | (54) | 100 | 200 | 400 | 50 | 100 | 200 | 400 |
|---|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|

Атмосферный воздух с определенными температурами может содержать лишь определенное максимальное количество паров.

Если температура атмосферы трубы ниже критической температуры окружающего воздуха, то пары воздуха будут конденсироваться на поверхности трубы—образуется «роса», а по трубопроводам холодной воды в отопительных помещениях, воздух которых насыщенный парами, а также в практике работы холодильных установок.




Рис. 145. Графический выбор толщины изоляции на погонный метр трубы.

Испытание изоляции производится по способу так называемой вспомогательной стенки.

Если к испытываемую слою изоляции плотно пригнана вспомогательная стенка, коэффициент теплопроводности которой был ранее определен лабораторным путем, то очевидно, все тепло, прошедшее через основной слой изоляции, пройдет также и через вспомогательную стенку.

Так как теплопроводность и толщина вспомогательной стенки точно измерены, а температура ее поверхности как прилегающей к слою изоляции, так и обращенной наружу, точно измеряется, то количество тепла, проходящее через эту стенку, составит:

$$Q = \lambda \frac{I_{in} - I_{out}}{\delta}$$

Вспомогательная стенка устроена в виде резинового пояса длиной 600, шириной 60 и толщиной 3 мм. Этот пояс надевают на испытуемую трубу.

Измерение падений температуры во вспомогательной стенке производится с помощью большого количества последовательно соединенных термоэлементов, расположенных попеременно на внутренней и наружной поверхности пояса и защищенных от механических повреждений тонким слоем резины.

Отсчет температур производится с помощью милливольтметра.

POOR ORIGINAL

...можно соб-
...превышать
...в час.
...в слое
...начало
...паре
...метра

ГЛАВА IX

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ

1. Потери топлива при хранении и перевозке

Металлургическая промышленность является одним из крупнейших потребителей топлива в системе народного хозяйства. Топливные склады металлургических заводов рассчитываются на сотни тысяч тонн топлива, поэтому упорядочение складирования и хранения топлива играет огромную роль в экономии его.

Практика показывает, что потери топлива при небрежном складировании, хранении и транспорте могут достигать 5—10%. Потери топлива имеют место, начиная с погрузки его в вагон железной дороги. При неисправных вагонах топливо в пути просыпается через щели в полу и стенках. Неплотно закрытые двери и люки вагонов приводят к раструске топлива в течение всего периода перевозки.

Когда топливо прибыло на склад, возникают новые потери вследствие измельчения при разгрузке. Топливо иногда разгружают на неподготовленную площадку, втаптывают в землю.

В самом процессе хранения уголь и торф (особенно фрезерный) при неправильной укладке штабелей и отсутствии надзора за температурой в слое подвергается выветриванию и самовозгоранию, что приводит к сильному снижению теплотворной способности всей массы топлива.

При транспорте топлива в цехи завода или на ТЭЦ топливо раструсывается вследствие раструски на транспортерах, при перекладке вагонов и узкоколейных путей.

Топливо при поступлении на склад часто не проверяют, остаток его не проверяют. В результате невозможно даже узнать, как велики потери топлива от неправильного хранения и небрежного обращения с ним.

Из складов, не имеющих ограждений, без всякого контроля, когда нагружают тендеры паровозов внутризаводских дорог, топливом в топку паровоза попадают даже ценные сорта коксующихся углей.

Упорядочение складского хозяйства в большинстве случаев даже не требует крупных капитальных затрат и очень часто

POOR ORIGINAL

доманных орга-
низмов по топ-
ки топлива в
дании склада
или заго-
нщику, то перво-
начальной топлива в

необходимо приме-
нить в среднем хранении
боковых и верхних
отступа кислорода

превышать следую-
щую: 15 м высота 6 м
расстояние между ними 4 м
расстояние должно
быть в поперечном направ-

происходит
в результате ко-

Потери кокса от измельчения

как можно неизбежно,
разно до минимума

при неправиль-
ном измельчении и
очередь огра-
дочини трещи
процент мелочи
в коксе

оборудов, обра-
ботанной топу-
шного количе-

перед загру-
зочною
малопроч
количества
угар кок-
в печь
решение теп-

ного режима печи и, повышая угар кокса, одновременно по-
падает теплотворную способность коксового газа.

Нормальная потеря кокса от измельчения должна составлять
примерно 2%.

Образующуюся на металлургических и коксовых заводах
коксую мелочь сжигают обычно в топках паровых котлов и
сходов при ручном обслуживании. Ручные топки мало при-
годны для такого мелкого и плохо воспламеняющегося
топлива, вследствие чего коксовая мелочь используется крайне
нерационально и сжигается с низким к.п.д. Между тем имеют-
ся способы сжигания коксовой мелочи и во взвешенном состоя-
нии и в пылевой топке.

Все это показывает, что настоящим является расширение
хорошо механизации заброса в топку или размола коксовой
мелочи и сжигание ее в пылевидном состоянии. Препятствием
к размолу коксовой мелочи служит плохая ее размалываемость,
вызывающая сильный износ размалывающих устройств.

3. Потери кокса в доменных печах

Доменные печи металлургических заводов являются самым
большим потребителем кокса. Из общего потребления кокса в
стране 85% приходится на долю металлургических заводов.
Расход кокса в доменных печах обычно составляет около
800—850 кг на тонну чугуна.

Основными причинами повышения удельных расходов на по-
лучения кокса в доменных печах являются: ступенчатый режим,
нестойчивый тепловой режим, низкая температура дутья, а так-
же грубые нарушения в шихтовке.

Температура дутья имеет весьма важное значение для по-
лучения кокса, так как недостаток тепла, внесенного в печь,
должен компенсироваться дополнительными расходами на по-
лучение кокса. Нормальная температура дутья должна быть
в пределах 400—550°, причем колебания температуры дутья
происходят в весьма короткие промежутки времени, что
приводит к резким колебаниям температуры, расширяют зону
жжения и увеличивают расход кокса.

Неравномерная температура дутья, которая имеет место
обусловлена запуском кауперов, сжиганием кокса в
печах которых не производится.
Большие утечки воздуха также являются причиной потерь
топлива.

4. Потери топлива в мартеновских печах

Мартеновские печи на металлургических заводах являются
одним из крупнейших потребителей топлива.

POOR
ORIGINAL

... 0 101211

Несмотря на это, менный коксовый газ часто используется для обогрева коксовых печей, тогда как для этого раньше использовался доменный газ.

POOR ORIGINAL

Равным образом недопустимо сжигание коксового газа в котельных установках металлургических заводов.

В том случае, когда использование доменного и коксового газа на заводе невозможно (отсутствие маршевых и прокатных нехов), что почти не встречается на наших новых металлургических заводах, являющихся по существу комбинатами, следует ставить и решать проблему дальнейшего газоснабжения близлежащих заводов и городов и отнюдь не ограничиваться простым выбрасыванием в атмосферу тысяч кубических метров ценного газа.

6. Потери топлива при его сжигании в топках паровых котлов

Каждое промышленное предприятие, за весьма малым исключением, имеет котельную. Поэтому паровые котлы являются весьма крупным потребителем топлива. Огромное число мелких и крупных котельных установок с ручными топками обслуживаются только при большом искусстве котельщиков.

Работы по обслуживанию топков должны быть организованы так, чтобы котел работал с максимальной эффективностью. Подходящее большинство мелких котлов имеет топку с ручной загрузкой топлива. При этом значение КПД котла снижается даже до 10-15%. Мелкие котлы же, когда при механизации загрузки топлива в топку и тщательном уходе могли бы дать КПД 70-75%, что для большинства случаев экономия топлива около 1,5-2,0 млн т.

Причинами низкого КПД промышленных котельных установок являются изношенность оборудования (в старых установках) и неисправное его состояние, неправильное ведение процесса горения, несоответствие топочных устройств и сжигаемого топлива, отсутствие использования тепла отходящих газов при помощи экономайзеров и воздухоподогревателей, питание котлов неочищенной водой, отсутствие измерительных и контрольных приборов и низкая квалификация обслуживающего персонала.

Опыт показывает, что сжигание топлива в топках несоответствующих конструкций может повлечь ухудшение КПД на 20%. Неправильные размеры топки увеличивают потери тепла в ней от неполноты сгорания топлива на 5-10%. Для повышения КПД котельной установки необходимо прежде всего самым тщательным образом изучить потери парового котла, прежде чем намечать пути улучшения работы.

При нормальном и регулярном режиме котла имеют место следующие виды потерь:

- 1) с отходящими в трубу дымовыми газами Q_2 , ккал/кг;
- 2) от химической неполноты сгорания топлива Q_3 , ккал/кг;

3) от механической неполноты сгорания топлива (потери от провала) Q_4 , ккал/кг;

4) излучением в окружающую среду Q_5 , ккал/кг.

Потери тепла с отходящими газами Q_2 тем больше, чем больше объем и температура отходящих газов. Температура отходящих газов может быть измерена непосредственно в дымоходе.

Потеря тепла с отходящими газами в процентах от теплоотворной способности топлива может быть найдена по следующим формулам, которые в пределах практических требований дают достаточно точный результат:

для дров

$$q_2 = 0,60 \frac{T_{г2} - t_2}{K} \% \quad (164)$$

для торфа

$$q_2 = 0,68 \frac{T_{г2} - t_2}{K} \% \quad (165)$$

для угля

$$q_2 = 0,66 \frac{T_{г2} - t_2}{K} \% \quad (166)$$

для нефти

$$q_2 = 0,56 \frac{T_{г2} - t_2}{K} \% \quad (167)$$

Здесь $T_{г2}$ — температура газов, измеренная в газоходе перед заслонкой,

t_2 — температура воздуха, поступающего в топку,

K — процентное содержание углекислоты (CO_2) в отходящих газах, которое никогда не может быть выше 20% и составляет обычно 8-16%.

Количество тепла, теряемое через дымовую трубу, сравнительно с другими потерями, очень велико и колеблется в пределах 15-20%, увеличиваясь до 35-40%. Если же установлен экономайзер, то потеря с отходящими газами не превышает 10-12%. Для уменьшения потерь с отходящими газами, помимо снижения их температуры, необходимо уменьшить их количество, для чего следует по возможности снизить коэффициент избытка воздуха в топке. Причинами чрезмерного избытка воздуха являются: прогары в слое топлива, слишком сильная тяга, частые открывания шуровочной дверцы, приток воздуха через кладку котла. Для устранения этих недостатков необходимо тщательное обслуживание ручной топки и по возможности механизация процесса заброски топлива. В настоящее время для небольших котельных установок имеется пневматическая система Уралэнергометаллургтротм и ВНИИТ, успешно работающий на некоторых металлургических заводах.

POOR ORIGINAL

116

Для борьбы с прогаром и обваливанием топлива в топках паровых котлов необходимо применять специальные конструкции, обеспечивающие надежную подачу топлива и предотвращающие прогар и обвал.

Температура отходящих газов в котлах системы зависит от температуры стенки котла, наличия изоляции и сажей и т.д. Поэтому всякая котловая установка должна быть снабжена теплообменным устройством, так как по опытным данным при толщине слоя сажи в 15 мм потери тепла с отходящими газами увеличиваются на 15-20%, а при толщине в 5 мм потери достигают 10%. Загрязнение поверхности нагрева золой и шлаковыми налетами с газовой стороны вызывает увеличение потерь до 5-6%, поэтому на котлах необходима регулярная очистка поверхности нагрева. Совершенно среднее и крупное котельные установки всегда снабжены водяными и воздушными экономайзерами, благодаря которым температура отходящих газов может быть снижена до 150-200°C и соответственно потери с отходящими газами доведены до 7-8%.

Повышение температуры отходящих газов до 200-250°C вызывает увеличение потерь с отходящими газами до 12-15%. Потери тепла от химической неполноты сгорания возникают в тех случаях, когда в дымовых газах содержится вещество, еще способное гореть и не сгоревшее в топке (окись углерода, метан).

Эти потери в процентах от общей теплотворной способности топлива колеблются в пределах от 0 до 5.

Значение q_4 в зависимости от типа топки и рода топлива приведено в табл. 33.

Таблица 33
Величина потерь от химической неполноты сгорания

| Род топки и ее обслуживание | q_4 , % |
|-------------------------------|-----------|
| Ручная топка для бурых углей | 2-4 |
| То же, для каменных углей | 3-5 |
| Шахтно-ципковая для торфа | 4-5,5 |
| Ципковая для бурых углей | 1,0 |
| То же, для каменных углей | 1,5-2,0 |
| Пылевые топки для бурых углей | 1-1,5 |
| То же, для каменных углей | 0-0,5 |
| То же, для антрацита | 0-0,5 |
| Шахтно-мельничные топки | 1-1,5 |

На химическую неполноту сгорания, помимо конструкции топки, характера и качества топлива, в значительной степени влияет дозировка воздуха, зависящая от внимательного отношения персонала и наличия измерительных приборов.

Потери тепла при сжигании в топках паровых котлов 317

Потери тепла от механической неполноты сгорания зависят от количества несгоревших частиц, провалившихся в зольник и унесенных в газоходы. Эти потери приведены в табл. 34.

Таблица 34
Величина потерь от механической неполноты сгорания

| Род топки и способ ее обслуживания | q_5 , % |
|------------------------------------|-----------|
| Ручная топка для бурых углей | 8-9 |
| То же, для каменных углей | 3-4 |
| Шахтно-ципковая для торфа | 0,0-0,2 |
| Ципковая для бурых углей | 1,5-2,0 |
| То же, для каменных углей | 2,5 |
| Пылевые топки для бурых углей | 0,5-1,0 |
| То же, для каменных углей | 3-4 |
| То же, для антрацита | 4-6 |
| Шахтно-мельничные топки | 1-1,5 |

Легкоплавкость золы топлива увеличивает эти потери, так как расплавленная масса шлаков обволакивает частицы углерода, защищая их от соприкосновения с воздухом и таким образом оставляя их несгоревшими.

Потеря тепла в окружающую среду зависит от температуры наружных поверхностей котла, условий вентиляции котельной, типа обмуровки, температуры воздуха котельной, теплопроводности и лучеиспускания материала котла и кладки, системы котла и его размеров и напряжения поверхности нагрева.

Определить размер этих потерь весьма затруднительно и обычно они получаются как разность от теплового баланса котельной установки.

Допустимые величины этих потерь в зависимости от паропроизводительности котла приведены ниже.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Паропроизводительность котла, т/час | 16 | 16-20 | 40-60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Потери тепла, % | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |

Снижение потерь q_6 зависит от качества кладки, изоляции всех металлических частей котла, соприкасающихся с воздухом котельной.

Особенно возрастает значение потерь на излучение при малых нагрузках котла. При стоянии котла в горячем резерве под давлением потери на излучение достигают 70%. Важнейшим средством для осуществления правильной эксплуатации котлов является установка измерительных и контрольных приборов. Совершенно необходимыми являются пирометры для измерения температуры отходящих газов, газовализаторы для определения CO_2 и CO в отходящих газах, тягомеры и обязательные весы для учета топлива. Кроме того, для замера питательной воды и пара необходимы водомер и паромер. Умелое и сознательное

POOR ORIGINAL

ROSC - ORIGINAL

1. Основные тепловые процессы

Уменьшение за счет использования промежуточных мельниц для возможности работы нескольких котлов, постоянной точки поддержания температуры поступающего в мельницу и шата

замена изношенных балластных устройств в воздуховодах с устранением лишнего сопротивления, уменьшения мощности двигателей; использование естественной тяги дымовой трубы при малых нагрузках, замена между напорными коробами вентиляторов и коробами дымососов, чтобы при наличии двух вентиляторов и двух дымососов иметь при малых нагрузках работать одним дымососом; регулирование количества воды, подаваемой на конденсатор от ее температуры и водосема и напоя насоса вакуума, уменьшения напора у насосов без его завышения с максимумом сифонного действия сливного трубопровода; привод насосов с использованием отработанного тепла или нагрева воды; уменьшение добавки воды на градирнях и брызгалах; использование сетевых насосов; питание котлов от общей питающей магистрали; изменение конфигурации трубопроводов с устранением заедов, задвижек и вентиляторов, пневматическому и пневматическому удалению отдельных аппаратов, чтобы сократить холостой расход воды и воздуха, экономии, и электроэнергии на подачу, мероприятия не исчерпывают всех возможностей, намечают направление для рационализаторской

2. Основы автоматизации тепловых процессов

новых задач по улучшению качества производственного процесса при современном уровне техники, когда

мостата T основана на принципе расширения трубки, наполненной частично котловой водой и паром. Трубка термостата установлена наклонно так, что нижний конец ее находится на высоте наименьшего уровня воды в котле, а верхний на высоте высшего уровня. Так как пар и вода имеют одинаковую температуру (насыщения), то искусственно поддерживают разность температур между ними. Трубку, подводящую пар к термостату, тщательно изолируют, а трубку, подводящую воду, оставляют неизолированной. Вода в неизолированной трубке остывает и ее температура лишь немного выше температуры воздуха в помещении.




Рис. 148. Схема регулятора питания котла.

Если уровень воды в котле понизится, то большая часть термостатной трубки окажется занятой паром и трубка расширится. Передающие рычаги при этом откроют регулятор питания РП.

Так как при изменении положения клапана регулятора питания количество воды, проходящей через него, будет зависеть от разности давлений перед клапаном и за ним, устанавливается особый дифференциальный регулятор давления, который поддерживает эту разность приблизительно постоянной (обычно от 2,5 до 5 ат).

Регулирование расхода дутья и тяги осложняется тем, что емкость в этих объектах на стороне потребления весьма мала и изменение регулируемого показателя непосредственно следует за изменением нагрузки. В этих условиях целесообразно применение астатических, а для точного регулирования изодинамических регуляторов.

Регулирование температуры облегчается тем, что на стороне потребления имеется большая емкость, а на стороне подачи малая. Переходные запаздывания ничтожны. В этих условиях наибольшие результаты даст пропорциональный регулятор. Комбинированная схема авторегулирования процесса горения парового котла дана на рис. 149.

При автоматическом регулировании процесса горения пылеугольной топки необходимо учесть почти мгновенные изменения подачи топлива и воздуха, которую должен осуществлять регулятор, причем эти изменения должны следовать одно за другим.

Схема состоит из главного регулятора 2 с сервомотором 4 для перестановки реостата регулировочной динамо 5. Главный регулятор получает импульс от давления в главном паропроводе 1 и обратное действие в зависимости от вентилятора 9, давление воздуха которого изменится в зависимости от изменения напряжения на клеммах динамо 5.

Газовая заслонка котла приводится в действие регулятором 12, положение которого зависит от количества поступающего топлива (скорости питания) и количества воздуха, проходящего через котел. Регулятор давления 17 регулирует подачу воздуха к горелкам в зависимости от давления в топочном пространстве.

Изменение напряжения в динамо 5 влияет на изменение числа оборотов электродвигателя 8.

Этот процесс регулирования происходит сравнительно медленно, а то время как регулирование газовой заслонкой 11 происходит быстро.

Вал питания каждой горелки соединен с отдельным вентилятором, число оборотов которого возрастает одновременно с числом оборотов общего вала. На регулирующее устройство 13 регулятора 12 должна действовать сила, пропорциональная квадрату подачи топлива. Для этой цели воздух, подаваемый вентилятором к горелкам, количество которого пропорционально




Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

Рис. 149. Схема авторегулирования горения пылеугольного котла.

POOR ORIGINAL

теря. можно судить
окает в атмосферу
пара равно 10 от
потери пара около
выражению

сделано немед-
ельно случаях
ть сальник
при нагреве
механической
части во
рекон-

ит к

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

12 Использование тепла горячей воды из теплообменников и конденсаторов

Металлургический завод сбрасывает огромные массы тепловой энергии горячей воды после охлаждения кладки печей, горелок, невозможных панелей, станов, подшипников и т. д. Эта вода уносит миллионы калорий тепла. Если принять, что на выплавленного чугуна расход воды составит около 100—130 м³, то на металлургическом заводе с тремя доменными печами производительностью по 1000 т чугуна в сутки в год с водой выйдут до 75 000 т условного топлива. Между тем это тепло можно во многих случаях использовать, направив воду на отопление зданий, теплиц, для питания паровых котлов и на другие нужды. Следует заметить, что если температура охлаждающей арматуры мартеновской печи имеет 40° и может быть поднята до 65° (предложение инж. Выставкина) и даже превращена в пар (предложение инж. Крушель и Андоньева), то в других установках она имеет сравнительно невысокую температуру и использование тепла этой воды затруднительно. Это же касается конденсаторов всех типов как для паровых двигателей так и для разного рода химических процессов (например на коксохимическом заводе), а также всякого рода холодильников.

Тепло отходящей (отбросной) горячей воды из холодильников может быть использовано:

- 1) для подогрева питательной воды в котельной,
 - 2) для отопления, вентиляции и бытовых нужд,
 - 3) для обогрева теплиц и оранжерей.
- Подогрев питательной воды котлов тепловой отходящей водой является простым и экономичным способом использования отбросного тепла. Схема требует применения трубчатых теплообменников устанавливаемых в котельной. Подогрев целесообразен в котельных старого типа, где отсутствует схема регенерации. В современных установках целесообразно использовать тепло отбросной химически очищенной воды перед ее вступлением в котел.

Использование тепла отходящей воды для отопления и вентиляции целесообразно, но возможно только в период отопительного сезона. Начальные затраты сравнительно велики, но окупаются за короткий срок эксплуатации установок.

Тепло отходящей воды непосредственно для мойки, горячее водоснабжение (после охлаждения) и для отопления помещений, ввиду возможности экономии топлива во всех этих случаях применяется.




Рис. 151. Схема теплообменника для подогрева питательной воды.

Важно отметить, что часто

водопровод приходится

применять для

оборудования и прочего

и комбинация

этого позволяет

экономить время на

POOR - ORIGINAL

использовать отходящие газы. При этом в паре в сущности не происходит сгорания топлива, а лишь происходит его нагревание. В результате этого температура пара повышается, а температура газа понижается. В результате этого повышается КПД котла, а также уменьшается расход топлива. При этом в паре в сущности не происходит сгорания топлива, а лишь происходит его нагревание. В результате этого температура пара повышается, а температура газа понижается. В результате этого повышается КПД котла, а также уменьшается расход топлива.

...иной во-
...получена
...утилиза-
...овка
...рис 152 вода из
...двигателя
...температурой 60°C
...частично в поло-
...где догревается до
...за счет тепла отходя-
...газов /





Рис 152 Использование отбросного тепла дизельных двигателей для приготовления горячей воды.

Остальная вода сливается в бак 2 откуда может быть направлена к потребителям воды низкой температуры (бани, душевые, прачечные). Температуру отходящих газов при этом можно понизить до $160-170^{\circ}\text{C}$.
Дальнейшее снижение температуры может повести к конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, а при газаконденсатных сернистых ангидридах, привести к разъеданию утилизирующих устройств.


Коэффициент полезного действия установок с двигателями с устройством утилизатора может быть повышен с 34 до 70% за счет использования тепла охлаждающей воды и топлива (на 10%) за счет частичного использования тепла отходящего газа и доведен таким образом до 85%.



1.3. Испытание отбросного
1.3.1. Испытание двигателей для
испытания горячего воздуха.

конечная температура воздуха зависит от его количества и от нагрузки двигателя. Чем выше нагрузка и чем больше количество подаваемого воздуха, тем выше его температура. Известны схемы, позволяющие за счет тепла охлаждаю-

шей воды и выхлопных газов, получить пар в количестве до 2% от количества охлаждающей воды, остальная масса воды должна быть пропущена в градирню. Использование выхлопных газов в газовой турбине, вращающей воздуходувку для надувания воздуха, всасываемого в цилиндры двигателя, позволяет для четырехтактных двигателей



повысить мощность двигателя на 30%.

Подогревание воды для двигателей дизельного типа можно осуществлять полностью в СОЖ, выходящей из проточного реактора, где температура воды повышается до 250°C.

ВСОЖ, выходящая из проточного реактора, служит глушителем для выхлопных газов котлов-утилизаторов. ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 100°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

Это может быть выполнено путем использования отходящей охлаждающей воды и выхлопных газов.

В данном случае экономия достигается за счет замены высококалорийного горючего низкосортным без дополнительной затраты топлива на его разогрев.

Большинство котлов-утилизаторов для использования тепла отходящих газов двигателей дизеля построены по принципу газотрубных котлов, в которых газы идут по трубам, а нагреваемая вода находится между трубами. Это дает возможность легко очищать трубы и упрощает всю конструкцию. При конструировании утилизаторов для отходящих газов двигателей внутреннего сгорания основной трудностью является наличие

высокой температуры, которая может достигать 1000°C.

ВСОЖ, выходящая из проточного реактора, служит глушителем для выхлопных газов котлов-утилизаторов.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 100°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

ВСОЖ, выходящая из коммутатора, служит для подогрева воды до 27°C и подогрева воды до 27°C.

Для создания особой заинтересованности каждого рабочего действующая система премирования построена по индивидуальному принципу.

Система премирования имеет целью заинтересовать персонал теплосиловых установок в улучшении технико-экономических показателей работы отдельных агрегатов.

Премирование устанавливается за улучшение основных показателей работы оборудования, однако при определении размера причитающейся к выплате премии учитывается результат работы и по другим показателям.

Для осуществления премирования агрегаты должны быть оснащены измерительными приборами по возможности суммирующего и регистрирующего типа и в первую очередь весами для взвешивания топлива.

Технические нормы, положенные в основу премиальной системы, устанавливаются по характеристикам оборудования. Характеристики оборудования должны учитывать все возможности улучшения работы персонала.

Технические нормы создаются с учетом мероприятий по экономии топлива и электроэнергии и должны обеспечивать выполнение планового задания. Технические нормы разрабатываются на заводе, ТЭЦ и в цехах и утверждаются вышестоящей инстанцией.

Изменение норм с оборудованием производится реконструктивного характера, технические нормы соответственно изменены.

В зависимости от мощности, а следовательно от расхода топлива и электроэнергии, турбогенераторы и турбины подразделяются на три группы в зависимости от мощности. Турбины мощностью до 20 мегатт, до 20 до 30 мегатт и к третьей — турбины мощностью до 30 мегатт. Паровые котлы в зависимости от паропроизводительности разбиты также на три группы. Котельные агрегаты производительностью свыше 75 т/час относятся к первой группе, производительностью 50—75 т/час — ко второй группе и ниже 50 т/час — к третьей.

В круг премируемых для работы в котельном цехе — котельщики и их помощники, муфельщики, обдувщики, водосметы и мельники углепосильных устройств; в машинном цехе — машинисты и их помощники.

Для котельщиков устанавливаются следующие показатели для премирования:

1) повышение к.п.д. обслуживаемого котла за смену, если имеется точный учет израсходованного топлива за смену и

рабочей теплотворной способности, топлива по каждому котлу (премиальная сумма устанавливается за каждый процент понижения расхода топлива);

2) поддержание постоянных параметров пара (давления и температуры);

3) снижение расхода электроэнергии на С.Н. (по дымососам, вентиляторам, мельницам и т.д.)

Если посменный учет к.п.д. отдельных котлов по состоянию контрольно-измерительного хозяйства невозможен, персонал премируется за отдельные показатели, обуславливающие получение высокого к.п.д., а именно:

1) поддержание нормального содержания CO_2 в дымовых газах;

2) снижение температуры отходящих газов (за каждый градус снижения);

3) минимальное содержание CO_2 в дымовых газах (за каждый процент уменьшения);

4) поддержание нормального содержания CO_2 в дымовых газах;

5) снижение расходов электроэнергии на собственные нужды.

Премия котельщику не выплачивается, если среднее отклонение от нормы в сторону ухудшения превышает следующие величины:

| | |
|---|--------|
| По расходу топлива при премировании по к.п.д. | 1% |
| • содержанию CO_2 в дымовых газах | 0,5% |
| • температуре уходящих газов | 5° |
| • содержанию горючего в шлаке и уносе | 5% |
| • давлению пара у турбины | 0,5 ат |
| • температуре пара у турбины | 5° |
| • расходу электроэнергии на собственные нужды | |

Если среднее отклонение показателя в сторону ухудшения превышает указанный допуск, производится выплата премии за данную смену по другим показателям или за другие смены.

Результат работы каждого работника за смену определяется как сумма премий и вычетов по отдельным показателям, доводится до сведения работника. Результат работы определяется как сумма положительных и отрицательных премий по сменам. Если котельщик обслуживает несколько котлов, сумма премий и вычетов подсчитывается по каждому котлу отдельно.

Помощникам котельщика премии определяются по тем же показателям, однако в размере 50% среднего премиального заработка котельщика. Построение шкалы премирования для работников котельщиков данной установки должно быть из конкретных условий работы данной установки. Для каждой установки должны быть определены оптимальные показатели.

Важным оптимальное содержание CO_2 является для растений, а по данным испытаний При этом, если таких данных не было, необходимо провести испытание, чтобы установить оптимальное содержание CO_2 . Как правило, содержание CO_2 должно учитываться при проектировании, а для анализаторов, а при отсутствии такого прибора можно допустить учет CO_2 по подсчетам записей указывающих приборов.

Кочегар премируется только за время работы агрегата. За время растопки и горячего разогрева кочегар не премируется.

Отклонения, вызванные причинами, не зависящими от кочегара (влажное топливо и т. д.), должны учитываться при определении премии.

Нормальная температура уходящих газов устанавливается в зависимости от нагрузки котла. Нормы для температуры уходящих газов устанавливаются при выполнении следующих предварительных мероприятий

1 Котел должен пройти нормальную плановую чистку.

2 Содержание CO_2 за котлом поддерживается нормальным, а за установкой не должно снижаться большим присосом воздуха в газоходах.

3. Режим топки должен вестись равномерно.

4. Шиберы в обходных газоходах экономайзера и воздухоподогревателя должны быть плотно закрыты.

Необходимо установить некоторые допустимые повышения температуры уходящих газов в период между плановыми чистками котлов. Это повышение температур устанавливается на основании эксплуатационных наблюдений при нормальном обслуживании котла. Содержание горючих в уносе пылеугольных изменений нагрузки на содержание котла и тоины помола. Влияние тоины тощих углей на содержание горючих в уносе при сжигании антрацита бывает очень значительно. Если чих в уносе меняется несрезко, норму на содержание горючего в уносе можно установить по данным испытания котла

Отбор проб для определения содержания горючих в уносе следует производить из газозаода за котлом на прямом участке, где нет сильных вихрей. Пробу можно отбирать также за дымоосом в борове или у основания трубы. Премирование за уменьшения горючих в шлаке производится только для котлов, имеющих слоевые топки.

Учет выполнения норм по параметрам пара производится в машинном цехе или у потребителя пара путем замера давления и температуры пара у пускового вентиля. Замер показаний необходимо производить регистрирующими приборами. При отсутствии регистрирующих приборов временно разрешается вести

Замечая по ходу дела, что
варится каша на
И. И. И.

Для машинистов паровых турбин устанавливаются следующие показатели премоирования:

1. Повышение к.п.д. обслуживаемого турбогенератора за смену, если имеется посменный достаточно точный учет расхода тепла по отдельным турбогенераторам. Премияльная сумма устанавливается за каждый процент понижения расхода пара

2. Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды по агрегату или цеху в целом. За каждый процент снижения. При отсутствии посменного учета к.п.д. отдельных агрегатов, машинисты премируются по отдельным качественным показателям работы турбогенераторов.

1) за улучшение вакуума — за каждые 0,1% углубления вакуума;

2) за повышение температуры питательной воды — за каждый 1° повышения.

3) за снижение расхода электроэнергии на собственные нужды по агрегату или цеху.

Премии машинистам не выплачиваются, если среднее за смену отклонение показателей от нормы в сторону ухудшения превышает следующую величину:

| | |
|---|------|
| По расходу тепла при промывании за к.п.д. | 1% |
| • вакууму в конденсаторе | 0.5% |
| • температур питательной воды | 5% |
| • расходу электроэнергии на собственные нужды | 5% |

Результат работы машиниста, так же как и котелара, определяется как сумма премий и вычетов по отдельным показателям. За время простоя в резерве премия не выдается. Если машинист обслуживает несколько турбин, сумма премий и вычетов подсчитывается по каждой турбине в отдельности. Помощникам машинистов премия определяется по тем же показателям, в размере 50% среднего премиального по приборам машиниста.

Определение нормальных значений отдельных показателей производится по данным испытаний.

использования

при постоянной температуре охлаждающей воды турбины и количества охлаждающей воды.

Для поддержания нормального вакуума необходимо производить испытания, пользуясь предварительно проверенными приборами. Вакуум определяется при испытаниях в зависимости от количества охлаждающей воды и от производительности циркуляционных насосов.

Испытания позволяют установить, при какой нагрузке можно включать один-два и более циркуляционных насоса, и при этом получается вакуум. На станциях, имеющих тарификационные машины с отбором пара и конденсационным насосом, испытания по определению изменения вакуума должны производиться в зависимости от часового расхода пара (тепла) в конденсатор, а не от электрической нагрузки турбины. Размер премии устанавливается в зависимости от величины среднесменного отклонения вакуума от нормы. Для правильного и объективного учета отклонений вакуума за смену необходимо, как правило, производить учет регистрирующим вакуумметром. Норма расхода электроэнергии на циркуляционные насосы определяется по испытаниям турбины и при нормальном вакууме.

Для небольших турбин без регенерации устанавливается норма температуры конденсата в зависимости от вакуума с допуском минимального переохлаждения. Для турбин с регенерацией норма температуры питательной воды устанавливается в зависимости от нагрузки турбины.

В котельных котла и манометры устанавливаются также определению расхода пара, идущая

Премиирование этой группы производится по 1% месячного оклада за каждый квартал, причем первые два месяца от причитающейся премии за этот месяц производится полный

количество станций, а следовательно, в каждой группе относятся станции с годовым расходом до 40 тыс. т, ко второй — с расходом от 40 до 60 тыс. т, ко третьей — станция с расходом условного топлива от 60 до 80 тыс. т.

Персонал — начальник смены, старшие машинисты, премируются по результатам работы, т. е. по экономии электроэнергии.

Положение

цеха. Премия определяется ежемесячно по фактическим результатам с плановыми показателями.

Премия начальнику цеха и инженерно-техническому персоналу цеха устанавливается за повышение КПД и за снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, за эффективность проведенных мероприятий по экономии топлива и электроэнергии и выражается процентом от основной заработной платы.

Размер премии определяется ежемесячно при сравнении фактических результатов с плановым заданием.

По данным показателям в тех же размерах могут премироваться работники других цехов (лабораторий, группы эксплуатации и т. д.).

Несколько особую группу представляют дежурные инженеры, которые премируются в зависимости от средних показателей работы отдельной смены на ТЭЦ (котельной, машинного зала, топливоподачи и т. д.).

Размер премии дежурным инженерам определяется по результатам работы смены котельного и машинного цехов и исчисляется по среднему заработку премируемых работников в процентах к окладу. Если заданный график по выработке энергии в течение смены не выполнен, во избежание не выдержано экономическое распределение нагрузки по агрегатам, дежурный инженер лишается премии за эту смену. Месячная премия определяется по сумме сменных премий.

Дежурный инженер премируется за снижение удельного расхода топлива и электроэнергии. Премия определяется ежемесячно при сравнении фактических результатов с утвержденным заданием. Премия определяется за каждый 1% экономии топлива в процентах к окладу дежурного инженера. Премиирование работников, обслуживающих тепловые сети, устанавливается за каждую сэкономленную тысячу калорий тепла и за каждую тысячу киловатт-часов электроэнергии на перекачку воды.

Эта премия выдается только при выполнении следующих условий по обслуживаемому участку теплосети:

- 1) по приборам должно быть учтено не менее 95% отпущенного тепла;
- 2) температура обратной воды не должна превышать более чем на 2° норму по графику;
- 3) должна быть выполнена норма возврата конденсата от абонентов;
- 4) должны быть выполнены мероприятия по снижению потерь тепла и электроэнергии.

Премии персоналу станций и сетей снижаются или совсем не выдаются, если на станциях или сети произошла авария. В этом

РССР - ORIGINAL

1. Цель
 2. Вводится
 3. правил
 4. разиль-
 5. само.

А. М. Лятович, Теоретические основы теплотехники, ГОНТИ, 1939.
Котельные установки, т. I под редакцией М. В. Кирпичева, Госэнергоиздат, 1941.
Котельные установки, т. II, под редакцией Э. Н. Ромма, Госэнергоиздат, 1946.
И. И. Кириллов и С. А. Кантор Теория и конструкция паровых турбин, Машигиз, 1947.
Газовые турбины, под редакцией Л. А. Шубенко Машигиз, 1947.
А. А. Лаговский и В. В. Пакшвер Тепловые электрические станции, Госэнергоиздат, 1948.
В. В. Лукинский и В. В. Сильвестров Паровые электростанции небольшой и средней мощности, Госэнергоиздат, 1948.
П. Д. Лебедев и А. А. Шукин, Фабрично-заводская теплотехника, Госэнергоиздат, 1948.
А. М. Казанский, Вспомогательное оборудование турбинных установок, АНТИ, 1940.
Ф. А. Анатольев, Расчет вспомогательных устройств паровых установок, ОНТИ, 1936.
Б. М. Якуб, Тепловые электрические станции, ГОНТИ, 1938.
И. П. Антипов и С. С. Ракита, Архитектура электростанций, Гостройиздат, 1939.
М. М. Романов, Водоснабжение энергоустановок, ОНТИ, 1936.
А. Н. Кисанов, Тепловые аккумуляторы, ОНТИ, 1936.
Г. Я. Соколов, Тепловые сети, Госэнергоиздат, 1948.
Л. А. Метельев, Вопросы энергоснабжения при смешанном производстве электроэнергии, ОНТИ, 1934.
Р. Сасаконский и Ш. Сефтель, Энергетика отраслей промышленности, ОНТИ, 1935.
В. Н. Косточкин и А. Н. Лятовский, Воздухонагревательные машины и станции, Металлургияиздат, 1940.
Б. А. Зинадский, Производственные парокровосуды, ОНТИ, 1934.
Кондиционирование воздуха под редакцией Н. В. Диттервега, Гостройиздат, 1939.
Н. А. Семенович, Использование производственных отходов тепла, Госэнергоиздат, 1947.
Тепловые насосы под редакцией Л. А. Шубенко Машигиз, 1947.
Д. С. Живихин, Машины и аппараты холодильников, ГОНТИ, 1934.
В. М. Мухоморова, Аппараты теплообмена, Госэнергоиздат, 1949.

Оглавление

353

Глава IV

Основы проектирования, строительства и монтажа тепловых установок

1. Выбор варианта энергоснабжения металлургических заводов; выбор оборудования, числа и мощности агрегатов тепловых установок 93
2. Выбор места постройки тепловой установки 96
3. Выбор топлива при проектировании тепловой установки 97
4. Топливоснабжение и топливное хозяйство тепловых установок 98
5. Золоудаление 109
6. Очистка дымовых газов и золоудаление 117
7. Водоснабжение тепловых установок 120
8. Система питания котлов тепловых установок 128
9. Главные паропроводы тепловой установки 131
10. Собственные нужды тепловых установок 134
11. Компоновка тепловых установок 136
12. Монтаж теплового оборудования 143
- Контрольные вопросы к главе IV 156

Глава V

Эксплуатация тепловых установок

1. Основные задачи организации эксплуатации тепловых установок 157
2. Технический контроль эксплуатации 161
3. Организация лабораторий на станции и их назначение 162
4. Эксплуатация тепловых установок 163
5. Оперативная служба станции и энергетической системы 164
6. Аварийная профилактика на станции 166
7. Организационная схема управления станции и цеха 168
8. Стахановские методы обслуживания тепловых установок 170
9. Организация ремонтов тепловых установок 174
10. Повреждения и ремонт котельных агрегатов 179
11. Повреждения и ремонт паровых машин 189
12. Повреждения и ремонт паровых турбин 192
13. Повреждения и ремонт вспомогательного оборудования тепловых установок 204
- Контрольные вопросы к главе V 206

Глава VI

Теплоиспользующая аппаратура на металлургических заводах

1. Теплообменные аппараты 209
2. Выпарные аппараты 226
3. Тепловые насосы 232
4. Отвод конденсата 237
5. Подогрев газов твердыми телами 242
6. Подогрев жидкостей (без теплопроводных перегородок) 245
- Контрольные вопросы к главе VI 256

Глава VII

Тепловые сети

1. Основные схемы и типы производственных тепловых сетей 257
2. Прокладка тепловых сетей 259

RECORDED - 3106121

| | |
|---|-----|
| Содержание | |
| Введение | 262 |
| 1. Общие сведения о тепловых пунктах и их компенсации | 267 |
| 2. Тепловые пункты | 274 |
| 3. Тепловые пункты тепловых сетей | 281 |
| 4. Тепловые пункты тепловых сетей | 282 |
| 5. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 6. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 7. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 8. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 9. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 10. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 11. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 12. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 13. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 14. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 15. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 16. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 17. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 18. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 19. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 20. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 21. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 22. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 23. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 24. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 25. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 26. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 27. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 28. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 29. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 30. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 31. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 32. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 33. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 34. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |
| 35. Тепловые пункты тепловых сетей | 290 |

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

| Стр. | Строка | Напечатано | Должно быть |
|------|-------------|---|---|
| 65 | 11 св. | теплопровод | теплообменник |
| 74 | 9 * | $p_2 < p_1$ | $p_2 > p_1$ |
| 83 | 10—11 св. | величины цикла | величины коэффициента γ |
| 117 | 6 * | 6. Очистка дымовых газов и золоудаление | 6. Очистка дымовых газов и золоудаление |
| 177 | Таблица 19 | Прочие механические расчеты | Прочие механические расчеты |
| 189 | гр. 1 | коэффициент | коэффициент |
| 220 | 2 св. | $\frac{C_1}{2g} p_1 + 1,4 \frac{C_1}{2g}$ | $\frac{C_1}{2g} p_1 + 1,4 \frac{C_1}{2g}$ |
| 221 | 15 * | $\sqrt{\frac{g}{2825 C_g}}; C_g$ | $\sqrt{\frac{g}{2825 C_{гр}}}; C_{гр}$ |
| 221 | 9 и 10 св. | $\frac{C_g}{2g} p_1 + 1,4 \frac{C_g}{2g}$ | $\frac{C_g}{2g} p_1 + 1,4 \frac{C_g}{2g}$ |
| 242 | 19 св. | $t_k > t_n$ | $t_k > t_n$ |
| 285 | формула 154 | $\frac{2g}{C_w}$ | $\frac{2g}{C_w}$ |
| 304 | 16 св. | -167°C | -167°C |
| 351 | 7 св. | Конденсирование | Конденсирование |

Д. С. Железов, Теплосиловое хозяйство металлургических заводов. Заказ 2231

Отв. редактор К. М. Пахалов Техн. редактор Е. Н. Зусман

Сдано в производство 25 VII 1949 г. Подписано к печати 29/IX 1949 г.

Формат бумаги 60×92/16 Печ. л. 22,25 Уч.-изд. л. 21,6

НС 23111 Тираж 7000 Цена 13 руб. Заказ 2231

Типография Металлургиздата, г. Свердловск, Дом промышленности